

NVENTAGE

AV 前置放大器

CX-A52OO 使用说明书

MusicCast

- •本机是在家中欣赏视频和音乐的产品。
- •本说明书介绍了本机用户的日常准备和操作。
- •使用本机前,请阅读附带的小册子"快速启动指南"。

简介 5 配件 5 关于本手册 5 关于遥控器 6 电池 6 遥控器的操作范围 6

功能

士扣市些人切	7
半 机切能介绍	1
AV CONTROLLER	
MusicCast CONTROLLER	
部件名称和功能	13
前面板	
前面板显示屏 (指示器)	
后面板	
遥控器	

准备工作

一般设置过程		
1	放置音箱	20
	基本音箱配置	
	输入 / 输出插孔和缆线	
2	连接功率放大器和低音炮	30
	连接功率放大器	
	连接低音炮	

3	连接电视和播放装置	33
	连接电视	
	连接视频装置 (如 BD/DVD 播放机)	34
	连接音频装置 (如 CD 播放机)	
	连接到前面板上的插孔	
4	连接广播天线	38
	FM/AM 天线 (澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄罗斯型号除外)	
	DAB/FM 天线 (仅限澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄罗斯型号)	
5	连接网络缆线或准备无线天线	40
	连接网络缆线	40
	准备无线天线	40
6	连接其他装置	41
	使用模拟多声道输出连接设备	41
	连接与触发器功能兼容的装置	41
7	连接电源线	42
8	选择屏幕菜单语言	43
9	配置所雪的音箱设置	44
1		
Τ,	0 日初101化日相反量(TPAO)	
	多切能测定	
	任夕下仪引位且两里(夕仄两里)	
	重新加载以前的 YPAO 调节	54
	错误信息	
	警告信息	
1	1 无线连接至网络装置	
		57
	浴水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水	58

12 连接至 MusicCast 网络.	63
MusicCast CONTROLLER	
将本机添加至 MusicCast 网络	

播放

64

基本播放过程	64
选择 HDMI 输出插孔	64
一键式选择输入源和喜爱的设置 (SCENE)	65
注册场景	65
选择声音模式	66
采用为场景 (SURROUND:AI)而优化的环绕声效果进行播放	67
欣赏立体声场 (CINEMA DSP HD ³)	67
欣赏未处理的播放	
欣赏纯正高保真声音 (Pure Direct)	72
播放拥有增强声音效果的数字压缩格式 (例如 MP3 等)(Compressed Music Enhancer)	72
收听 FM/AM 广播	
(澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄罗斯型号除外)	73
设置频率步长	73
选择接收频率	73
注册喜爱的无线电电台 (预设电台)	74
收听 DAB 广播	
(仅限澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄罗斯型号)	76
准备 DAB 调谐	77
选择用于接收的 DAB 广播电台	77
注册喜爱的 DAB 无线电电台 (预设电台)	78
显示 DAB 信息	79
您可以检查每个 DAB 通道标签的接收强度	80

收听 FM 广播

(仅限澳大利亚、英	国、欧洲、	中东和俄罗斯型号)	82
选择接收频率			
注册喜爱的 FM 无线电电台	合(预设电台).		
Radio Data System 调谐			

播放音乐方式 Bluetooth86
在本机上播放 Bluetooth 装置音乐86
播放存储在 USB 存储装置上的音乐87
连接 USB 存储装置
播放 USB 存储装置内容88
播放存储在媒体服务器 (PC/NAS)上的音乐
媒体共享设置91
播放 PC 音乐内容92
收听 Internet 电台95
播放 Internet 电台95
注册喜爱的 Internet 电台 (收藏夹)97
使用 AirPlay 播放 iTunes/iPod 音乐98
播放 iTunes/iPod 音乐内容98
在多个房间中播放视频 / 音频 (多区域)
准备多区域系统101
控制 Zone2、 Zone3 或 Zone4104
注册喜爱的项目 (快捷键)106
选择项目106
重新调用注册的项目106
查看当前状态107
切换前面板显示屏上的信息107
查看电视上的状态信息108
配置各播放源的播放设置 (选项菜单)
选项菜单项

配置

配置各种功能 (设定菜单)	116
设置菜单项	117
扬声器	122
音频	126
场景	132
视频 /HDMI	133
网络	136
Bluetooth	139
多区域	
系统	
配置系统设置 (ADVANCED SETUP 菜单)	148
ADVANCED SETUP 菜单项	
打开 / 关闭遥控器传感器 (REMOTE SENSOR)	
选择遥控器 ID (REMOTE ID)	
更改 FM/AM 调谐频率设置(TUNER FRQ STEP)	
切换视频信号类型 (TV FORMAT)	150
移除对 HDMI 视频输出的限制 (MONITOR CHECK)	150
选择 HDMI 4K 信号格式 (4K MODE)	150
切换 DTS 格式通知设置 (DTS MODE)	151
备份 / 恢复设置 (BACKUP/RESTORE)	

恢复默认设置(INITIALIZE)......151

116	附录
-----	----

常见问题解答	154
故障排除	155
首先、请检查以下内容:	
电源、系统和遥控器	
音频	156
视频	158
FM/AM 电台 (澳大利亚、英国、欧洲和俄罗斯型号中不可用 AM 电台功能)	159
DAB 电台 (仅限澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄罗斯型号)	159
Bluetooth	160
USB 和网络	161
前面板显示屏的错误指示	163
术语	
音频信息 (音频解码格式)	164
音频信息 (其他)	
HDMI 和视频信息	166
网络信息	167
Yamaha 技术	167
受支持的装置和文件格式	168
受支持的装置	
文件格式	
视频信号流	169
视频转换表	169
多区输出	170
关于 HDMI 的信息	
+ +	
 音频返回声道 (ARC)	
HDMI 信号兼容	172
商标	
	174
が1日 ・・・・・	



配件

检查本产品是否带有以下配件。



- * (澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄罗斯型号除外) 具体提供哪一种 FM 天线根据购买地区决定。
- * YPAO 麦克风底座和支架可用于角度 / 高度测量。
- * 附带的电源线因购买地区而异。

关于本手册

除非另行说明,否则本说明书中使用的主机的图示来自CX-A5200(美国型号)。 本说明书中所述英文菜单窗口仅用作示例。 有些功能在特定地区不可用。 出于产品改进的原因,规格和外观时有变更,恕不另行通知。 本说明书介绍使用附带的遥控器的操作。 本说明书将所有 "iPod touch"、"iPhone"和 "iPad" 统称为 "iPod"。除非另 行说明,否则 "iPod" 指的是 "iPod touch"、"iPhone"和 "iPad"。

本手册中所用图标

表示与本机的使用及其功能限制有关的注意事项。

表示为方便使用而提供的补充说明。

关于遥控器

本说明书介绍如何使用附带的遥控器。



以正确的方式插入电池。



遥控器的操作范围

请将遥控器直接对准本机上的遥控器传感器,并将遥控器保持在如下所示 的操作范围内。



本机功能介绍

本机拥有各种有用的功能。

连接各种装置(第 28 页)

本机配有大量 HDMI 插孔以及各种输入 / 输出插 孔,您可以通过这些插孔连接视频装置(如 BD/DVD 播放机)、音频装置(如 CD 播放机)、 游戏机、摄像机和其他装置。

通过一个 HDMI 缆线连接以环绕 声播放电视音频 (Audio Return Channel:ARC)(第 33 页)

使用与 ARC 兼容的电视时,只需使用一根 HDMI 缆线便可将视频输出到电视、从电视输入音频 以及传输 HDMI 控制信号。



更多高级 ENTERTAINMENT 音频 程序 (第 68 页)

通过单独处理左右前置声场, ENTERTAINMENT 音频程序进一步提升了声场定位和声音传输。 这些程序允许您体验更清晰的语音和乐器声音、 距离以及更多动态声音效果。

提供随内容场景优化的逼真环绕 声效果 (环绕声: AI) (第 67页)

DSP 中包含的人工智能分析内容的场景并为其创 建最佳环绕声效果。

人工智能 (AI)即时分析场景,重点关注 " 话音 "、" 背景音乐 "、" 环境声 "、

"声音效果"等声音元素,并且实时优化环绕声 效果。

这样就以传统声场音效之外的一种表现力创造 了令人赞叹的真实感。

各种无线连接方式(第 57 页)

本机支持 Wi-Fi 功能,无需使用网络线缆即可将 本机连接至无线路由器 (连接点)。

带有 MusicCast 的家庭音响网络 (第 63 页)

本机支持 MusicCast 功能,允许您将 MusicCast 兼容设备链接至其他房间内的设备并同时进行 播放,或者可以使用专用的应用程序 "MusicCast CONTROLLER" 控制所有 MusicCast 兼容的设备。

背光遥控器(第 18 页)

本机的背光遥控器提供绝佳的可视性,让用户 即使在灰暗房间内也能够轻松使用。

CINEMA DSP

我们都希望在我们自己的客厅感受音乐厅带来的兴奋感和置身于电影之中的强烈真实感。 Yamaha 30 多年来一直致力于寻求满足这些需求的方法,现在 Yamaha AV 接收机将这个梦想变为了现实。

什么是声场?

对于说话或乐器的声音,我们不仅会感受到直接听到的声音,还会感受到 由建筑物的墙壁或天花板反射而来的"反射"或"回响"音。反射和回响 音的特征受建筑物的形状、大小和材料的影响,所有这些声音合在一起便 为我们带来了置身于某个特定位置的听觉感受。

某个特定空间的这种独特的声学特征就是我们所谓的"声场"。

音乐厅的声场示意图



本机产生的声场的示意图



CINEMA DSP

Yamaha 通过分析世界各地的音乐厅和演出场所的实际声场积累了大量声学数据。 "CINEMA DSP" 允许应用此数据来生成声场。本机包含各种使用CINEMA DSP 的声场程序。

通过选择适用于播放源的内容(如电影、音乐或游戏)的声场程序,您可 以最大程度地增强该特定内容的声学效果。(例如,针对电影设计的声场 程序可为您带来实际置身于该场景的感觉。)

CINEMA DSP HD³

"CINEMA DSP HD³" 是 Yamaha 的标志性 3D 声场播放技术,它充分利用了声场数据中包含的大量声音反射数据。它具备的产生声音反射的能力比传统的 CINEMA DSP 3D 的两倍还高,除了高频率播放功能之外,它还提供了极其自然且空间感十分强烈的声场。

重新生成反射的能力

(选择声音程序 "Hall in Munich" 时)



YPAO

YPAO 是 Yamaha 原始自动校准系统,可以使用麦克风测量方式优化您的声音和周围的环境。可用于创建理想的聆听环境,通过自动调整各种音箱设置和声 场,最大化较高的声音播放品质。

YPAO-R.S.C.

在常规家庭中,声音通常都有由于墙壁或天花板带来的声音反射噪音而造成的诸如模糊低频声音范围或者模糊的声学声音图像。"YPAO-R.S.C."可以 只降低不需要的反射并为您的聆听环境生成完美声音。



YPAO 音量

YPAO 音量可以自动调整任何音量级别的高频和低频音量,即使您在低音级 别也能听到自然的声音。



YPAO 3D 测量

从聆听位置所观测到的前置、环绕声和现场感音箱的方向 (角度)已经过测量,系统应用了声音补偿以最大化 CINEMA DSP 的 3D 声场效果。



无与伦比的音频和视频质量

您可以使用本机欣赏无与伦比的高音质音频和视频。

高音质音乐增强器

可以将无损的 44.1/48 kHz 内容 (如 2 声道 PCM 的 CD) 或 FLAC 文件中的内 容扩展为高比特高采样率的音频,最高可达 96 kHz/24 比特,从而进一步增 强原始内容中的音乐感 (第 112 页)。

处理前



高音质视频处理

从低音质数字视频到 BD (蓝光碟片)影像,任何内容都可作为高音质影像 播放 (第 133 页)。

- •运动自适应和边界自适应去隔行
- •多韵律(包括 3-2 下拉)检测
- 多达6个预设可单独应用于每个输入源。
 您还可应用微调,如细节增强和边界增强。

处理后



可针对各种需求进行扩展

本机提供了良好的可扩展性,适用于所有用途。

Yamaha 最佳扩展

您可以体验 CINEMA DSP 的最强能力 - 11.2 声道三维声场。



- •灵活的连接能力(可供平衡连接和不平衡连接)
- •高品质的声音传输(XLR平衡前级输出)
- •XLR 平衡输入插孔可用于连接高端设备,例如 CD 播放机

多区域功能

多区域功能(第 100 页)可以在安装了本机的房间(主区)和其他房间 (如 Zone2)中播放不同的输入源。 (下面显示了使用示例。)

使用其他房间中的音箱欣赏音乐

在客厅欣赏多声道播放时,您还可以通过其他房间的音箱收听音乐。



使用其他房间的电视欣赏视频 (HDMI 连接)

在客厅欣赏多声道播放时,您还可以欣赏通过其他房间的电视上的 HDMI 输入的视频和音乐。

^ ∎ ⊺_ر

厨房

(如 Zone4)

Þ



客厅(主区)

有用的应用程序

以下应用程序可以让您灵活地控制本机或者协助您的使用线缆连接。

AV CONTROLLER



"AV CONTROLLER"可以将您的智能手机 / 平板电脑变为使用 Wi-Fi 的遥控器, 控制您的雅马哈网络产品。该应用程序为您提供控制可用输入信号、音量、 静音、电源控制和播放源的控制功能。

功能

- •电源接通 / 关闭和音量调整
- 输入、场景和音量模式选择
- •DSP 参数调整
- •播放控制(包括某些音源的音乐选择)
- 有关详情,请参阅 App Store 上的 "AV CONTROLLER"。

MusicCast CONTROLLER



"MusicCast CONTROLLER" 是一款允许您将 MusicCast 兼容设备连接至其 他房间内 MusicCast 兼容设备并能够同时播放的应用程序。该应用程序 允许您使用您的智能手机或其他移动设备而不使用遥控器就能轻松选择要 播放的音乐,并能够配置本机和 MusicCast 兼容的设备。

功能

- •选择并播放各种内容
- 播放您移动设备中的音乐
- 选择 Internet 广播电台
- -播放存储在媒体服务器(PC/NAS)上的音乐文件
- -播放存储在 USB 存储装置上的音乐文件
- •打开和配置本机
- -选择输入源、调节音量和静音音频输出
- 选择各种声音处理功能

有关详情,请参阅 App Store 上的 "MusicCast CONTROLLER"。

部件名称和功能

该区域说明了本机部件的功能。

前面板



1 MAIN ZONE 🛈 键

打开 / 关闭本机 (待机)。

2 待机指示灯

当本机在以下任何情况下处于待机模式时点亮。

- ・启用了 HDMI 控制 (第 135 页)
- HDMI 待机直通已启用 (第 135 页)
- 启用了网络待机 (第 137 页)
- Bluetooth 待机已启用 (第 140 页)

3 AI 指示器

当 " 环绕声:AI" 启用时点亮 (第 67 页)

4 前面板显示屏

显示信息(第 15页)。

5 遥控器传感器 接收遥控器信号(第 6页)。

- 6 PURE DIRECT 键 启用 / 禁用 Pure Direct (第 72 页)。
- **7 INPUT 旋钮** 选择输入源。
- 8 前面板舱门 用于保护控件和插孔(第 14 页)。
- 9 VOLUME 旋钮 调节音量。

打开前面板舱门

要使用位于前面板舱门后面的控件或插孔,请 轻按舱门下端,将其打开。不使用位于前面板 舱门后面的控件或插孔时,请将其关闭。(请当 心不要卡住手指。)



前面板舱门内部



1 SETUP 键

在电视上显示设定菜单。

2 菜单操作键

光标键:选择菜单或参数。 ENTER:确认所选项目。 RETURN:返回至上一屏幕。

3 OPTION 键

显示选项菜单(第 109页)。

4 HELP 键

在屏幕菜单中,光标位置的术语描述出现在电视上。当 屏幕菜单上显示 "?" 图标时,该键启用。

5 AI 键

打开 / 关闭 SURROUND:AI 模式 (第 67 页)。

🜀 STRAIGHT (CONNECT)键

启用 / 禁用直接解码模式 (第 71 页)。 按住 5 秒钟注册 MusicCast CONTROLLER (第 63 页)。

7 PROGRAM 键

选择声音程序或环绕声解码器(第 66 页)。

\rm 8 SCENE 键

一键选择分配的输入源 (包括获得分配时选定广播电台 或内容)、声音程序和各种设置。此外,当本机处于待机 模式时可将其打开 (第 65 页)。

🧿 MULTI ZONE 键

ZONE 2-4: 启用 / 禁用对每个区域的音频输出 (第 104 页)。

ZONE CONTROL:更改由前面板上的键和旋钮控制的区域 (第 104页)。

🔟 INFO (WPS) 键

选择前面板显示屏上显示的信息 (第 107 页)。 按住 3 秒钟输入无线网络连接设置 (WPS 按钮配置) (第 59 页)。

🕕 MEMORY 键

将 FM/AM/DAB 无线电电台注册为预设电台 (第 74 页、 第 78 页、第 83 页)。 将 USB/ 网络内容或 Bluetooth 输入源注册为快捷键 (第 106 页)。

12 FM 和 AM 键 (澳大利亚、英国、欧洲、中东 和俄罗斯型号除外) 在FM和AM之间切换(第 74页)。

FM 和 DAB 键(仅限澳大利亚、英国、欧洲、 中东和俄罗斯型号)

在 FM 和 DAB 之间切换(第 77 页、第 74 页)。

🔞 PRESET 键

选择预设 FM/DAB 无线电台(第 78 页、第 84 页)(澳大 利亚、英国、欧洲、中东和俄罗斯型号)或预设 FM/AM 无 线电台(第 75 页)(其他型号)。 从快捷键选择 USB/ 网络内容(第 106 页)。

14 TUNING 键

选择广播频率(第74页)。

⑮ USB 插孔

用于连接 USB 存储装置 (第 87 页)。

6 YPAO MIC 插孔

用于连接附带的 YPAO 麦克风 (第 45 页)。

伊HONES 插孔 用于连接耳机。

🔞 AUX 插孔

用于连接便携式音频播放器(第 37 页)等设备。



1 HDMI

输入或输出 HDMI 信号时点亮。

IN

输入 HDMI 信号时点亮。

OUT1/OUT2/OUT3 指示 HDMI OUT 插孔当前正在输出 HDMI 信号。

2 固件更新指示灯

固件可以通过网络进行更新时亮起(第153页)。

3 LINK MASTER

本机是 MusicCast 网络主设备时亮起。

4 ZONE 指示器

Zone2、Zone3或Zone4 启用时点亮 (第 104 页)。

5 STEREO

本机接收立体声 FM 广播信号时点亮。

TUNED

本机接收 FM 无线电台信号 (澳大利亚、英国、欧洲、中 东和俄罗斯型号)或者 FM/AM 无线电台信号 (其他型号) 时亮起。

6 PARTY

当本机处于聚会模式时点亮(第 105 页)。

7 信息显示

显示当前状态(如输入名称和声音模式名称)。可以通 过按 INFO 切换信息 (第 107 页)。

8 音量指示器

指示当前的音量。

9 MUTE

音频临时静音时闪烁。

🕕 A-DRC

Adaptive DRC (第 111 页)工作时点亮。

① 无线 LAN 指示灯 本机连接至无线网络(第 57页)时亮起。

本机添加至 MusicCast 网络后,该指示灯会亮起。详细信息请参 阅 " 将本机添加到 MusicCast 网络 "(第 63 页)。

😢 Bluetooth 指示器

本机连接至 Bluetooth 装置(第 86 页)时亮起。

13 Hi-Res

高分辨率模式 (第 112页)时亮起。

🚺 CINEMA DSP 指示器

"CINEMA DSP HD"在CINEMA DSP(第 67 页)工作时点亮。 在 CINEMA DSP HD³ 激活时 "CINEMA DSP HD³"点亮。

(5) ENHANCER

Compressed Music Enhancer (第 72 页)工作时点亮。

16 SLEEP 睡眠定时器开启时点亮。

⑦ 光标指示器 指示当前可操作的遥控器光标键。

18 VIRTUAL

Virtual Presence Speaker (VPS) 或 Virtual Surround Back Speaker (VSBS)(第 67 页), 或虚拟环绕处理(第 70 页) 正在工作时亮起。

19 声道指示灯

指示输出信号的声道(PRE OUT 插孔)。

- ∎前(左)
- **R**前(右)
- **C** 中置
- SL 环绕声(左)
- SR 环绕声(右)
- SBL 后置环绕声(左)
- SER 后置环绕声(右)
- FPL 前置现场感音箱 (左)
- FPR 前置现场感音箱 (右)
- RPL 后置现场感音箱 (左)
- RPR 后置现场感音箱(右)
- SW1 低音炮(1)
- SW2 低音炮(2)

20 YPAO VOL.

YPAO 音量启用时点亮(第 111 页)。

后面板



(美国型号)

* 实际产品上的视频 / 音频输出插孔旁的区域标有白色, 用来防止不正确的连接。

1 PHONO 插孔

用于连接至转盘(第 36页)。

😢 MULTI CH INPUT 插孔

用于连接支持多声道输出和输入音频信号的设备 (第 41 页)。

3 无线天线

用于无线 (Wi-Fi)连接至网络 (第 57 页)和 Bluetooth 连接 (第 86 页)。

4 AUDIO 1-3 插孔

用于连接音频播放装置和输入音频信号(第 36页)。

5 HDMI OUT 1-2 插孔

用于连接与 HDMI 兼容的电视和输出视频 / 音频信号 (第 33 页)。使用 ARC 时,还可通过 HDMI OUT 1 插孔输入电视音频信号。

6 AV 1-4 插孔

用于连接视频 / 音频播放装置和输入视频 / 音频信号 (第 34页)。

7 COMPONENT VIDEO (AV 1-2) 插孔

用于连接支持分量视频的视频播放装置和输入视频信号 (第 35 页)。

8 HDMI (AV 1-7) 插孔

用于连接与 HDMI 兼容的播放装置和输入视频 / 音频信号 (第 34 页)。

9 TRIGGER OUT 1-2 插孔

用于连接支持触发器功能的装置 (第 41页)。

🕕 REMOTE IN/OUT 插孔

用于连接红外线信号接收机 / 发射器以便从其他房间操作本机和其他装置 (第 103 页)。

🕕 HDMI OUT 3 (ZONE OUT) 插孔

用于连接 Zone2 或 Zone4 (第 102 页)中使用的与 HDMI 兼容的装置。

12 NETWORK 插孔

用于使用网络电缆连接网络 (第 40 页)。

🔞 RS-232C 端子

此为用于自定义安装的控制扩展端子。有关详情,请向经销商咨询。

14 AC IN 插孔

用于连接附带的电源线 (第 42 页)。

低 AUDIO 4 (XLR) 插孔

用于连接音频播放装置和输入音频信号 (第 36页)。

🌀 ZONE OUT 插孔

用于连接 Zone2 或 Zone3 中使用的外部放大器以及输出音频 (第 101 页)。

🕧 ANTENNA 插孔

用于连接至广播天线 (第 38页)。

🔞 PRE OUT (RCA)插孔

用于连接带有内置放大器(第 32 页)的低音炮或连接功率放大器(第 31 页)。

📵 PRE OUT (XLR) 插孔

用于连接带有内置放大器(第 31页)的低音炮或连接功率放大器(第 30页)。



1 遥控器信号发射器

发出红外线信号。

2 〇 (接收器电源)键 打开/关闭本机(待机)。

③ MAIN/ZONE 开关 更改由遥控器控制的区域(第 104 页)。

4 SLEEP 键 反复按该键指定时间(120分钟、90分钟、60分钟、 30分钟、关),此时本机将进入待机模式。

5 PARTY 键 打开 / 关闭聚会模式 (第 105 页)。

6 SCENE 键

轻触一下便可在使用 SCENE 功能设定的多个设置之间切 换。此外,当本机处于待机模式 (第 65 页)时可将其打 开。

7 输入选择键

选择要播放的输入源。

Ŀ

反复按 NET 可选择所需的网络源。

⑧ PRESET 键

选择预设的 FM/AM 无线电电台 (第 74 页)。 调用 USB 、 Bluetooth 、或已注册为快捷键 (第 106 页) 的网络内容。

OPTION 键

显示选项菜单 (第 109页)。

🔟 SETUP 键

显示设置菜单 (第 116页)。

🕕 菜单操作键

操作菜单。

😢 HELP 键

在屏幕菜单中,光标位置的术语描述出现在电视上。当 屏幕菜单上显示 "?"图标时,该键启用。

🚯 声音模式键

选择声音模式 (第 66 页)。

🚺 播放操作键

控制外部装置的播放。

🚯 HDMI OUT 键

选择要用于视频/音频输出的 HDMI OUT 插孔(第 64 页)。

(6) PURE DIRECT 键 启用 / 禁用 Pure Direct (第 72 页)。

🕡 外部装置操作键

将 "Bluetooth"、 "USB" 或 "NET" 选定为输入源时,可让 您执行播放操作,或者控制兼容 HDMI 控制的播放设备的 播放。

播放设备必须支持 HDMI 控制。部分兼容 HDMI 控制的设备不能使 用。

🔞 AI 键

打开 / 关闭 SURROUND:AI 模式 (第 67 页)。

📵 VOLUME 键

调节音量。

20 MUTE 键 静音音频输出。

准备工作

一般设置过程

1	放置音箱	(第	20页)
2	连接功率放大器和低音炮	(第	30页)
3	连接电视和播放装置	(第	33页)
4		(筆	38页)
		. ~13	
5	连接网络缆线或准备无线天线	(第	40页)
6	连接其他装置	(第	41页)
7	连接电源线	(第	42页)
		/ Ambr	
8	选择屏幕采里语言	(第	43 页)
9	配置所需的音箱设置	(第	44页)
10	自动优化音箱设置(YPAO)	(第	45页)
11	无线连接至网络装置	(第	57页)
12	连接至 MusicCast 网络	(第	63页)

这样就完成了所有准备工作。使用本机欣赏电影、音乐、广播和其他内容吧!

1 放置音箱

本机带有 11.2 声道前置放大器。您可连接 2 到 11 声道音箱和 (通过功率放大器)最多 2 个低音炮在房间中建立最喜爱的声学空间。 您也可以应用多区配置增强系统 (第 100 页)。

理想的音箱布局



每个音箱的功能

音箱类型	功能
前置(左 / 右) ■FL■ ■FR	产生前左 / 右声道声音 (立体声)。
中置	产生中央声道声音(如电影对话和人声)。
环绕声(左 / 右) SL SR	产生环绕声左 / 右声道声音。未连接后置环绕声音箱时,环绕声音箱也会产 生后环绕声声道的声音。
后置环绕声(左 / 右) SBL SBR	产生后环绕声左 / 右声道声音。
前置现场感(左 / 右) (FPL)(FPR	产生 CINEMA DSP 效果器声音或 Dolby Atmos 高度升到声音和 DTS:X 内容。
后置现场感(左 / 右) RPL(RPR)	产生 CINEMA DSP 效果器声音或 Dolby Atmos 高度升到声音和 DTS:X 内容。
低音炮 SW	产生 LFE (低频效果)声道声音,并增强其他声道的低音部分。 此声道计作 "0.1"。可以将 2 个低音炮连接到本机,然后将它们分别置于房间 的右 / 左两侧 (或前 / 后两侧)。

- 以"理想的音箱布局"(左图)为参考。您不必将音箱布局调整为完全与下图的布局一致,因为本机的 YPAO功能会自动优化音箱设置(如距离)以适合于音箱布局。
- 即使在没有连接前现场感音箱的情况下,本机也可使用前置音箱、中置音箱和环绕声音箱来创建前置 Virtual Presence Speaker (VPS),从而建立三维声场。但是,我们建议使用前现场感音箱以体验完整的声场效果(以 及使用后现场感音箱创建更有空间感的声场)。
- 在连接前现场感音箱但没有连接后现场感音箱的情况下,本机可使用前置音箱、中置音箱和环绕声音箱来 创建后置 Virtual Presence Speaker (VPS),从而建立自然的三维声场。

如果您不应用多区域配置,请遵循以下步骤将音箱放在您的房间内并连接到本机。

■在房间内放置音箱

根据音箱数量,在房间内放置音箱和低音炮。本节介绍了代表性音箱布置 示例。

- 若要完全获得 Dolby Atmos 内容的效果,建议使用带 ★ 符号的音响系统。但是您也可以播放包含 7.1 系统的 Dolby Atmos (使用后置环绕声音响)。
- 若要完全获得 DTS:X 内容的效果,建议使用带 ★ 符号的音响系统。
- (关于声道数)例如, "5.1.2"是指"标准的5.1声道加上2个上方音箱声道"。有关如何放置上方音箱(现场感音箱)的说明,请参阅"现场感音箱布局"(第 26 页)。

11.2 声道系统 [★7.2.4] (同时使用后环绕声音箱和前现场感音箱)

此音箱系统使本机的性能得以完整呈现,利用它,您可欣赏任何内容的非 常自然的三维声场。



• Zone3 输出启用后 (第 104 页), 左 / 右后置现场感音箱声道输出在主区不可用。

• 使用安装在天花板上的前置现场感和后置现场感音箱时,或者将启用 Dolby 的音箱作为现场感音箱时,应在 执行 YPAO 前在"设定"菜单中配置"扬声器配置(现场感/后置现场感)"(第 44 页)。

9.2 声道系统 [★5.2.4] (使用后置现场感音箱)

该音箱系统使用前置和后置现场感音箱生成高度自然的三维声场,也会使用环绕声音箱向真实声场中添加深远的感觉,创建 Virtual Surround Back Speaker (VSBS)。该系统不仅仅适合享受 5.1 声道,而且也适合享受 7.1 声道 的内容。



- Zone3 输出启用后 (第 104页), 左 / 右后置现场感音箱声道输出在主区不可用。
- 使用安装在天花板上的前置现场感和后置现场感音箱时,或者将启用 Dolby 的音箱作为现场感音箱时,应在 执行 YPAO 前在"设定"菜单中配置"扬声器配置(现场感 / 后置现场感)"(第 44 页)。

9.2 声道系统 [★7.2.2] (使用后置环绕声音箱)

本音箱系统使用前现场感音箱来创建自然的三维声场,您还可以使用后环 绕声音箱欣赏增强的环绕声音。



- 使用安装在天花板上的前置现场感音箱时,或者将启用 Dolby 的音箱用作前置音箱时,应在执行 YPAO (第 44 页)前在"设定"菜单中配置"扬声器配置 (现场感)"。
- •本音箱系统使用前置音箱、中置音箱和环绕声音箱来创建后置 Virtual Presence Speaker (VPS),从而建立自然的三维声场。

7.1 声道系统 [★5.1.2] (使用前置现场感音箱)

该音箱系统使用前置现场感音箱生成自然的3维声场,也会使用环绕声音 箱向真实声场中添加深远的感觉,创建Virtual Surround Back Speaker (VSBS)。该系统不仅仅适合享受5.1声道,而且也适合享受7.1声道的内容。



• 使用安装在天花板上的前置现场感音箱时,或者将启用 Dolby 的音箱用作前置音箱时,应在执行 YPAO (第 44 页)前在"设定"菜单中配置"扬声器配置(现场感)"。

•本音箱系统使用前置音箱、中置音箱和环绕声音箱来创建后置 Virtual Presence Speaker (VPS),从而建立自然的三维声场。

7.1 声道系统 [★7.1.0] (使用后置环绕声音箱)

本音箱系统使用前置音箱、中置音箱和环绕声音箱来创建前置 Virtual Presence Speaker (VPS),从而建立三维声场,通过该系统,您还可以使用 后置环绕声音箱欣赏增强的环绕声音。



5.1 声道系统

该音箱系统使用前置现场感音箱生成虚拟现场感音箱 (VPS),使用中置和环绕音箱生成3维声场,也会使用环绕声音箱向后方声场中添加深远的感觉 创建后置虚拟环绕声音箱 (VSBS)。该系统不仅仅适合享受 5.1 声道,而且也 适合享受 7.1 声道的内容。



前置 5.1 声道系统 (使用环绕声音箱)

"设定"菜单中的"扬声器配置(环绕声)"(第 123页)设置为"前"。即使 将环绕声音箱放置在前侧,本机也可以在后侧生成虚拟环绕声音箱,让您 体验多声道环绕声(虚拟 CINEMA FRONT)。



即使没有中置音箱,您也可以体验环绕声(前置 4.1 声道系统)。

前置 5.1 声道系统 (使用前置现场感音箱)

该音箱系统使用前置现场感音箱生成自然的3维声场,使用前置音箱生成 虚拟环绕声音箱,允许您体验多声道环绕声(虚拟 CINEMA DSP)。



使用安装在天花板上的前置现场感音箱时,或者将启用 Dolby 的音箱用作前置音箱时,应在执行 YPAO (第 44 页)前在"设定"菜单中配置"扬声器配置 (现场感)"。

2.1 声道系统

即使没有连接环绕声音箱,本机也会使用前置音箱生成虚拟环绕声音箱, 允许您体验多声道环绕声(虚拟 CINEMA DSP)。





现场感音箱布局

本机提供三种现场感音箱布局模式(前面高度 / 后面高度、顶置和 Dolby Enabled SP)。选择适合您聆听环境的布局样式(第123页)。

• 您可以使用任何一种布局样式体验 Dolby Atmos 、 DTS:X 或 Cinema DSP HD³。

您可以单独为前置现场感和后置现场感音箱配置位置样式(第123页)。

前面高度 / 后面高度

现场感音箱安装于前方 / 后方墙上。

它有效展示了与左右上下声场完美链接的自然声场,传递了声音空间性。



顶置

将前置现场感音箱安装于聆听位置上方天花板。

它有效传递了与前后声音空间完美链接的真实头顶上方声音效果和声场。



Dolby Enabled SP

将现场感音箱用作启用 Dolby 的音箱。

它利用来自天花板的声音反射,让您体验到只有放置在同水平位的传统音 箱才能发出的声音。



将 Dolby Enabled speakers 放置在传统前置音箱的上方或旁边。 Dolby Enabled speaker 设备可能已经与传统音 箱集成在一起。有关详情,请参见该启用 Dolby 的音箱使用说明书。

天花板音箱安装备注

将现场感音箱安装于天花板时,可使用下图做参考。

使用两个现场感音箱时



安装位置

在聆听位置正上方,或前置音箱和聆听位置延长线之间的天花板上

使用四个现场感音箱时



安装位置

前现场感音箱:

前置音箱和聆听位置延长线之间的天花板上

后现场感音箱:

聆听位置和环绕(或后置环绕)音箱位置延长线之间的天花板上

警告 必须确保使用天花板所用音箱,并采取防跌落措施。请问询合格的承包商或店家人员进行安装工作。

输入/输出插孔和缆线

本机配有以下输入/输出插孔。准备匹配您设备上插孔的线缆。

■视频 / 音频插孔

若要输入 / 输出视频和音频信号, 请使用以下插 孔。

HDMI 插孔

通过单个插孔传输数字视频和数字声音。使用 HDMI缆线。



使用带有 HDMI 标记的 19 针 HDMI 缆线。我们建议使用长度小于 5.0 m 的缆线,以防信号质量降低。

- •本机的 HDMI 插孔支持 HDMI 控制、 Audio Return Channel (ARC) 以及 3D 和 4K Ultra HD 视频传输功能。
- 使用高速 HDMI 缆线欣赏 3D 或 4K Ultra HD 视频。

视频插孔

若要仅输入视频信号,请使用以下插孔。

COMPONENT VIDEO 插孔

视频信号将单独传输为三个分量:亮度(Y), 色度蓝 (Pb) 和色度红 (Pr)。使用带三个插 头的分量视频缆线。

分量视频缆线



VIDEO 插孔

传输模拟视频信号。使用视频针口缆线。



■音频插孔

若要仅输入/输出音频信号,请使用以下插孔。

OPTICAL 插孔

传输数字音频信号。使用数字光纤缆线。使用 缆线前取下尖头保护器(如果可用)。



COAXIAL 插孔

传输数字音频信号。使用数字同轴缆线。



数字同轴缆线

AUDIO 插孔

传输模拟立体声音频信号。使用立体声针口缆 线(RCA缆线)。



XLR 插孔

传输模拟音频信号。使用 XLR 平衡线缆。

XLR 输入插孔

匹配针脚并插入 XLR 平衡线缆的公接头,直至听 到咔哒声。



从本机断开线缆时,应按住本机上的 PUSH 按钮,然后拔出连接端子。

XLR 输出插孔

匹配针脚并插入 XLR 均衡线缆的插座,直至听到 咔哒声。



从本机断开线缆时,应按住插头上的杆,然后将其拔出。



2 连接功率放大器和低音炮

将功率放大器和低音炮(带有内置功放)连接到本机。

连接功率放大器

将功率放大器的输入插孔连接到本机的 PRE OUT 插孔,以便本机的选定音频源可以输出到该功率放大器进行播放。

根据您功率放大器上可用的输入插孔为每个声道选择平衡 (XLR) 或不平衡 (RCA) 连接。

每个声道的 XLR 插孔和 RCA 插孔输出相同的信号。

警告

为了防止生成较大声音和异常声音,确保进行连接之前取下本机的电源线并关闭功率放大器。

■平衡连接

根据您要使用的音箱系统,使用 XLR 平衡电缆将本机相应的 PRE OUT (XLR) 插孔连接到功放。

- 连接 XLR 平衡线缆之前,请参阅您功率放大器的指导手册,确保其 XLR 插孔与本机针脚分配兼容 (第 29 页)。
- 建议您使用带有音量控制旁通的功率放大器。



■不平衡连接

根据您要使用的音箱系统,使用音频针脚线缆 (RCA 不平衡线缆)将本机 相应的 PRE OUT (RCA) 插孔连接到功放。

1

建议您使用带有音量控制旁通的功率放大器。

本机(后部)





连接低音炮

将低音炮 (带有内置功放)连接到本机的 PRE OUT 插孔。 根据您低音炮上可用的输入插孔选择平衡 (XLR) 或不平衡 (RCA) 连接。

• XLR 插孔和 RCA 插孔输出相同的信号。

• 还可以将最多 2 个低音炮(带有内置放大器)连接到本机。使用 2 个低音炮时,将电源线插入交流墙壁电源 插座后,请在"设置"菜单中配置"布局(低音炮)"设置(第 124页)。

警告

为了防止生成较大声音和异常声音,确保进行连接之前取下本机的电源线并关闭低音炮。

■平衡连接

使用 XLR 平衡线缆将低音炮 (带有内置功放)连接到本机 SUBWOOFER PREOUT (XLR) 的1-2 插孔。

!

连接 XLR 平衡线缆之前,请参阅您功放的指导手册,确保其 XLR 插孔与本机针脚分配兼容 (第 29 页)。





使用音频针脚线缆(RCA 不平衡线缆)将低音炮(带有内置功放)连接到本机 SUBWOOFER PREOUT (RCA) 的1-2 插孔。



3 连接电视和播放装置

本机配有各种输入插孔,包括 HDMI 输入插孔,允许您连接各种不同类型的播放设备。

连接电视

将电视连接至本机,这样便能将输入到本机的视频输出到电视。 还可以在本机上欣赏电视音频播放。

■HDMI 连接

使用 HDMI 缆线和音频缆线 (数字光纤或立体声针口缆线)将电视连接到本机。

.

可以使用 HDMI OUT 2 插孔连接另一台电视或投影仪 (第 34 页)。



- 在以下情况中,无法使用音频线缆连接电视盒本机:
- 如果您的电视支持 Audio Return Channel (ARC)
- 如果您仅从机顶盒中接收电视广播
- 如果用 HDMI 缆线将支持 HDMI 控制的电视连接至本机,则可以使用电视的遥控器控制本机的电源和音量。

若要使用 HDMI 控制和 ARC,则需在本机上配置 HDMI 设置。有关设置详情, 请参阅"关于 HDMI 的信息"(第 170 页)。

关于 Audio Return Channel (ARC)

- ARC 允许音频信号双向传输。如果您用一条 HDMI 缆线将支持 HDMI 控制和 ARC 的电视连接至本机,则可以将视频 / 音频输出到电视或将电视音频输入本机。
- 使用 ARC 时,使用支持 ARC 的 HDMI 缆线连接电视。

■连接另一台电视或投影仪

如果将另一台电视或投影仪连接至 HDMI OUT 2 插孔,则可以使用遥控器切换用于观看视频 (第 64 页)的电视 (或投影仪)。此外,放置在 Zone 2 的电视等设备可以连接到本机 (第 102 页)上的 HDMI OUT 3 (ZONE OUT) 插孔。



!

• 可以将 Zone2 或 Zone4 的视频监视器连接到 HDMI OUT 3 插孔,然后欣赏视频和音频。可以通过"设定"菜单中的"HDMI ZONE OUT 分配"(第 135 页)选择要使用的区域。

连接视频装置 (如 BD/DVD 播放机)

将视频装置(如 BD/DVD 播放机、机顶盒(STB)和游戏机)连接至本机。 根据视频装置上可用的视频 / 音频输出插孔,选择下列连接之一。如果视频装置带有 HDMI 输出插孔,则建议使用 HDMI 连接。

1

以下说明基于您尚未更改"设定"菜单中的"输入分配"设置(第 143 页)这一假设。如有必要,您可以将 COMPONENT VIDEO(囚、回)、COAXIAL(③、④、⑤)和 OPTICAL(①、②、⑥)插孔分配至其他输入源。

如果您对一个输入源连接了多个音频,则将根据"选项"菜单中的"音频输入选择"设置(第 113页)来确 定本机上播放的音频信号。

■HDMI 连接

使用 HDMI 缆线将视频装置连接至本机。



不可在 HDMI OUT 2 和 3 插孔上使用 HDMI 控制。

■分量视频连接

使用分量视频缆线和音频缆线 (数字同轴或立体声针口缆线)将视频装置 连接至本机。

视频装置上的输出插孔		
视频	音频	本が上的欄八角化
分量视频	数字同轴	AV 1-2 (COMPONENT VIDEO + COAXIAL)
	模拟立体声	AV 1-2 (COMPONENT VIDEO + AUDIO)



若要使用分量视频线缆和数字光纤线缆将视频设备连接至本机,请使用"设定"菜单中的"输入分配" (第 143 页)将 COMPONENT VIDEO 和 OPTICAL 插孔分配至相同输入源。

■复合视频连接

使用视频针口缆线和音频缆线 (数字同轴、数字光纤或立体声针口缆线) 将视频装置连接至本机。根据视频装置上可用的音频输出插孔,选择一组 输入插孔 (在本机上)。

视频装置上的输出插孔		十九 노상승 〉 동기
视频	音频	本机工的制入用れ
复合视频	数字同轴	AV 1-2 (VIDEO + COAXIAL)
	数字光纤	AV 3 (VIDEO + OPTICAL)
	模拟立体声	AV 1-4 (VIDEO + AUDIO)



连接音频装置(如 CD 播放机)

将音频装置(如 CD 播放机和转盘)连接到本机。根据音频装置上可用的 音频输出插孔,选择下列连接之一。

• 以下说明基于您尚未更改"设定"菜单中的"输入分配"设置(第 143 页)这一假设。如有需要,可向其他 输入源分配 COAXIAL(③、④、⑤)和 OPTICAL(①、②、⑥)插孔。

• 连接 XLR 平衡线缆之前,请参阅您音频设备的指导手册,确保其 XLR 插孔与本机针脚分配兼容(第 29 页)。

如果您对一个输入源连接了多个音频,则将根据"选项"菜单中的"音频输入选择"设置(第 113页)来确 定本机上播放的音频信号。

音频装置上的音频输出插孔	本机上的音频输入插孔
数字同轴	AV 1-2 (COAXIAL) AUDIO 3 (COAXIAL)
数字光纤	AV 3 (OPTICAL) AUDIO 1-2 (OPTICAL)
模拟立体声(RCA)	AV 1–4 (AUDIO [RCA]) AUDIO 1–3 (AUDIO [RCA])
模拟立体声(XLR)	AUDIO 4 (AUDIO [XLR])
转盘(PHONO)	PHONO



连接转盘时

- •本机的 PHONO 插孔与 MM 拾音器兼容。若要将转盘与低输出 MC 拾音器连接,请使用放大转换器。
- 将转盘连接至本机的 GND 端子可减少信号中的噪音。
连接到前面板上的插孔

AUX 插孔便于临时连接音频播放设备。

使用立体声针式线缆将音频设备 (例如 CD 机)连接至本机。 有关如何将 USB 装置连接至 USB 插孔的信息,请参阅"连接 USB 存储装置" (第 87 页)。

进行连接前,请停止装置上的播放并充分减小本机的音量。



4 连接广播天线

将附带的广播天线连接至本机。

FM/AM 天线 (澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄罗 斯型号除外)

将附带的 FM/AM 天线连接至本机。

将 FM 天线端部固定到墙上,并将 AM 天线置于平坦的表面。



装配 AM 天线



连接 AM 天线



- 从 AM 天线装置中将缆线展开到所需长度。
- AM 天线的导线没有极性。

FM 天线连接注意事项

- 安装以下配件时请注意规格的变化:
- 天线隔离器
- 当您将 FM 天线 (随机附带的 FM 天线除外)连接至本机时,请按照如下方式连接配件:



DAB/FM 天线 (仅限澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄罗斯型号)

将附带的 DAB/FM 天线连接至本机并将天线尾部固定至墙上。



• 应水平拉出天线。

• 如果无法很好地接收无线电,请调整 DAB/FM 天线的高度、方向或位置。

5 连接网络缆线或准备无线天线

使用网络线缆将本机连接至路由器 (接入点),或者准备无线天线建立无 线网络连接。

可在本机上欣赏存储在媒体服务器 (如 PC 和 Network Attached Storage (NAS))上的 Internet 广播或音乐文件。

连接网络缆线

用市售 STP 网络缆线 (CAT-5 或更高速度的直通缆线)将本机连接至路由器。



- · 连接无线连接时,如果您希望使用有线 (网络线缆)连接,请在"设定"菜单中将"网络连接" (第 137页)设置为"有线"。
- 使用支持 DHCP 的路由器时,无需配置本机的任何网络设置,因为网络参数(如 IP 地址)将会自动分配给本机。如果路由器不支持 DHCP 或您希望手动配置网络参数,则只需配置网络设置(第 137 页)。
- 可以在 " 网络 " 菜单的 " 信息 " (第 126 页)中检查是否已为本机正确分配网络参数 (如 IP 地址)。



- PC上安装的某些安全软件或网络装置(如路由器)的防火墙设置可能会阻止本机访问网络装置或Internet。
 在这些情况下,请正确配置相应的安全软件或防火墙设置。
- 必须将每台服务器连接至本机所在的子网。
- 若要通过互联网使用服务,强烈建议使用宽带连接。

准备无线天线

如果您希望建立无线网络连接和 Bluetooth 连接,请向上展开无线天线。 有关如何将本机无线连接至网络装置的信息,请参阅"无线连接至网络装 置"(第 57 页)。



6 连接其他装置

如下所示连接其他设备。

使用模拟多声道输出连接设备

您可以将模拟多声道输出设备 (例如 DVD 播放机和 SACD 播放器)连接到 MULTI CH INPUT 插孔。

前置声道输出应连接至本机的 AUDIO 3 (AUDIO) 插孔。



- 将 "MULTI CH" 选为输入源时,您可以使用"选项"菜单中"视频输出"(第 114页)选择要显示的音频源。 将视频设备 (例如 DVD 播放器)连接到 MULTI CH INPUT 插孔时,使用"视频输出"中指定的输入插孔进行 视频连接。
- 因为本机不会将信号输入转发到 MULTI CH INPUT 插孔以适应缺失的音箱,所以应在外部设备上(例如 DVD 播放机)上进行适当的设置以适合音箱配置。
- 将 "MULTI CH" 选为输入源时, 声音模式选择和音调控制调节不可用。

连接与触发器功能兼容的装置

触发器功能可结合本机上的操作(如开机 / 关机和输入选择)控制外部装置。如果您有支持系统连接的功率放大器、Yamaha 低音炮或带触发器输入 插孔的装置,则可以通过使用单声道迷你插孔线缆将外部装置连接到一个 TRIGGER OUT 插孔来使用触发器功能。



可在"设定"菜单的"触发器输出1"和"触发器输出2"(第146页)中配置触发器功能设置。

7 连接电源线

在完成所有连接之后,将附带的电源线连接至本机,然后再连接至墙上的 交流电源插座。



8 选择屏幕菜单语言



从英语、日语、法语、德语、西班牙语、俄语、意大利语 和中文中选择需要的屏幕菜单语言。

1 按 ① (接收器电源)打开本机。

2 打开电视,然后切换电视输入以显示来自本机的 视频。

如果您首次打开本机,屏幕将显示有关网络设置的信息。现在,按 RETURN, 前进至步骤 3。

<mark>3</mark>按SETUP。

4 使用光标键选择"系统",然后按 ENTER。



5 使用光标键选择 "Language",然后按 ENTER。



6 使用光标键选择所需语言。



7	若要从菜单中退	出,请	按 SETUP。
	5日二反上的信息仅以来立	HB /#	
則囬忉	(亚示併工的信息)(以央义:	定识。	

9 配置所需的音箱设置



如果您使用以下任一音箱配置,请在执行 YPAO 之前遵循 以下步骤手动配置相应的音箱设置。

- •为前置 5.1 通道系统使用环绕音响(Virtual CINEMA FRONT)(第 24页)
- •为 Dolby Atmos 使用现场感音箱或 DTS:X 播放 (第 26 页)
- 1 按 ① (接收器电源)打开本机。
- 2 打开电视,然后切换电视输入以显示来自本机的 视频(HDMI OUT 插孔)。

如果您首次打开本机,屏幕将显示有关网络设置的信息。现在,按 RETURN, 前进至步骤 3。

- <mark>3</mark> 按 SETUP。
- 4 使用光标键选择"扬声器", 然后按 ENTER。
- 5 使用光标键选择 " 配置 ",然后按 ENTER。

6 配置相应的音箱设置。

- ·为前置 5.1 声道系统(Virtual CINEMA FRONT)使用 环绕声音箱时,选择"配置"→"环绕声"→"扬声 器配置"(第 123 页),然后选择"前置"。
- •为 Dolby Atmos 或 DTS:X 播放使用现场感音箱时,选 择"配置"→"现场感"→"扬声器配置"(第 123 页), 然后选择您的前置现场感音箱布局。

如果您正在使用后置环绕音箱,也请在"后置现场 感"中选择其布局。

7 若要从菜单中退出,请按 SETUP。



10 自动优化音箱设置(YPAO)

Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO) 功能将 检测音箱连接,测量音箱与收听位置之间的距离,然后自 动优化音箱设置(如音量平衡和音响参数)以适应您的 房间。

本机的 YPAO 功能采用了 YPAO-R.S.C. (Reflected Sound Control)技术,可生成自然的声场,类似于在为特定音响效果而特意布置的房间内。

■ 请注意以下有关 YPAO 测量信息的说明。

- 测试曲调输出音量较高,可能会惊吓到孩童。
- 测试曲调的音量无法调节。
- 应尽可能保持房间内安静。
- 站立于聆听位置后方的房间墙角内,这样您不会阻挡音箱和 YPAO 麦克风。
- 不要连接耳机。
- 1 按 ① (接收器电源)打开本机。
- 2 打开功率放大器
- 3 打开电视,然后切换电视输入以显示来自本机的 视频。

如果您首次打开本机,屏幕将显示有关网络设置的信息。现在,按 RETURN, 前进至步骤 3。

4 打开低音炮,然后将其音量设为原始音量的一半。 如果穿越频率可调节,请将其设为最大。



5 将 YPAO 麦克风放置在收听位置(与您耳朵的高度相

同),然后将它连接至前面板上的 YPAO MIC 插孔。

将 YPAO 麦克风放置在收听位置(与您耳朵的高度相同)。我们建议使用三脚 架作为麦克风支架。可以用三角架螺钉稳定麦克风。



电视上会出现下面的屏幕。



若要取消操作,请在开始测量前断开 YPAO 麦克风的连接。

6 如果需要,可选择测量选项。

使用 光标键 选择、"多功能测定"(第 47 页)或"角度/高度测定"(第 48 页),然后按 ENTER。 这样就完成了准备工作。请参见以下页来开始测量。

当"测定选项"设置为"多功能测定"时:

"在多个收听位置测量"(第 51页)

当"测定选项"未设置为"多功能测定"时:

"在一个收听位置测量(单次测量)"(第 48 页)



多功能测定

选择多次测量或单次测量。



测量方法

选中	如果您将有多个收听位置或者您希望其他人可欣赏环绕声,则选择此选项。 您最多可在房间内的 8 个不同的位置执行测量。音箱设置将优化为适合这些 位置定义的区域 (多次测量)。
未选中(默认)	如果您的收听位置始终固定,则选择此选项。仅在一个位置执行测量。音箱 设置将优化为适合该位置 (单次测量)。

• 如果您执行多次测量,则将优化音箱设置以便您能够在更宽广的空间中欣赏到环绕声。

• 如果要执行多次测量,首先将 YPAO 麦克风放在您最常坐的收听位置。











角度 / 高度测定

启用 / 禁用角度 / 高度测量。



测量方法

选中

启用角度 / 高度测量。本机会测量收听位置的每个音箱的
角度和高度并校正音箱参数,以便 CINEMA DSP 可以形成
更有效的声场。

未选中 (默认) 禁用角度 / 高度测量。

在一个收听位置测量(单次测量)

当"多功能测定"复选框未选中时,请按以下过程执行测量。执行测量需要大约5分钟。

- 如果出现了任何错误消息(如错误1)或警告消息(如警告1),请参见"错误信息"(第 55 页)或"警告信息"(第 56 页)。
- 请勿使用麦克风底座,直至电视上出现相应的消息。

若要开始测量,请使用光标键选择"开始",然 后按 ENTER。

10 秒钟后将开始测量。再次按 ENTER 可立即启动测 量。

若要临时取消测量,请按 RETURN 或 VOLUME 键。

完成测量时,电视上将出现以下屏幕。

(禁用角度 / 高度测量时)

请继续步骤 3。





(启用角度 / 高度测量时)

请继续步骤2。



- 2 执行角度 / 高度测量。
 - 1 将随机附带的支架安装至麦克风底座的中央。



2 将提供的麦克风底座放在收听位置并将 YPAO 麦克风安装到位置





- 我们建议使用三脚架来将麦克风底座放置在与耳朵相同的高度。可以用 三角架螺钉紧固麦克风底座。
- 在第四次角度测量完成前不要移动麦克风底座。
- 3 按 ENTER 开始第一次角度测量。



4 以同样方式对位置 "2" 和 "3" 执行角度测量。

5 在支架顶部设置 YPAO 麦克风,执行第四次角度测量。





当第四次角度测量完成时, 电视上将出现以下屏幕。



3 若要查看测量结果,请使用光标键选择"测定结果",然后按 ENTER。

确认测定结果之后,请按 RETURN 返回"测试结束" 屏幕。

有关详情,请参见"检查测量结果"(第 54页)。

4 若要保存测量结果,请使用光标键选择"保存", 然后按 ENTER。



将应用已调整的音箱设置。

若要完成测量而不保存结果,请选择"取消"。

5 断开 YPAO 麦克风与本机的连接。

这将完成对音箱设置的优化。

警告

YPAO 麦克风对热很敏感,因此不应将麦克风放在任何阳光直射或温度较高的地方(如 AV 设备的顶部)。



在多个收听位置测量(多次测量)

当"多功能测定"复选框被选中时,请按以下过程执行测量。在8个收听位置执行测量需要大约15分钟。

- ・如果出现了任何错误消息(如错误1)或警告消息(如警告1),请参见"错误信息"(第 55 页)或"警告信息"(第 56 页)。
- 请勿使用麦克风底座,直至电视上出现相应的消息。
- 若要开始测量,请使用光标键选择"开始",然 后按 ENTER。

10 秒钟后将开始测量。再次按 ENTER 可立即启动测 量。

若要临时取消测量,请按 RETURN 或 VOLUME 键。

当第一个位置的测量完成时,电视上将出现以下屏 幕。



2 将 YPAO 麦克风移动到下一个收听位置,然后按 ENTER。 重复步骤 2,直至完成所有收听位置(最多 8 个)的

测量。

3 完成对所有要执行测量的位置的测量后,请使用 光标键选择"跳过",然后按 ENTER。

如果已在8个收听位置执行测量,则会自动显示以下 屏幕。

(禁用角度 / 高度测量时)

请继续步骤 5。



(启用角度 / 高度测量时) 请继续步骤 4。





4 执行角度 / 高度测量。

1 将随机附带的支架安装至麦克风底座的中央。



2 将麦克风底座放在您最常坐的收听位置并将 YPAO 麦克风安装在

位置 "1"。



• 我们建议使用三脚架来将麦克风底座放置在与耳朵相同的高度。可以用 三角架螺钉紧固麦克风底座。

• 在第四次角度测量完成前不要移动麦克风底座。

3 按 ENTER 开始第一次角度测量。

当第一次角度测量完成时,电视上将出现以下屏幕。



- 4 以同样方式对位置 "2" 和 "3" 执行角度测量。
- 5 在支架顶部设置 YPAO 麦克风,执行第四次角度测量。



当第四次角度测量完成时,电视上将出现以下屏幕。



5 若要查看测量结果,请使用光标键选择"测定结果",然后按 ENTER。

有关详情,请参见"检查测量结果"(第 54页)。



6 若要保存测量结果,请使用光标键选择"保存", 然后按 ENTER。



将应用已调整的音箱设置。

若要完成测量而不保存结果,请选择"取消"。

7 断开 YPAO 麦克风与本机的连接。

这将完成对音箱设置的优化。

警告

YPAO 麦克风对热很敏感,因此不应将麦克风放在任何阳光直射或温度较高的地方 (如 AV 设备的顶部)。



检查测量结果

可以检查 YPAO 测量结果。

1 测量结束后,请使用光标键选择"测量结果", 然后按 ENTER。

还可以从"设定"菜单的"扬声器"(第 122 页)中选择 "YPAO 测定结果" (第125页),这将显示之前的测量结果。

此时将显示以下屏幕。



- 1 测量结果项目
- 2 测量结果详情
- ③ 已测量位置的数目 (执行多次测量时)
- 2 使用光标键选择项目。

接线	每个音箱的极性 反相 :音箱缆线可能极性接反 (+/-)。
大小	每个音箱的大小(低音炮的穿越频率) 大:音箱能够有效再现低频信号。 小:音箱无法有效再现低频信号。
距离	从收听位置到每个音箱的距离
强度	每个音箱的输出水平调节
角度(水平)	位于收听位置的每个音箱的水平角度
高度	高于收听位置的现场感音箱的高度
5	

进行角度 / 高度测定时, "角度 (水平)"和"高度"显示测定结果。

• 如果有无法检测的音箱,请检查功率放大器设置和连接。

3 若要完成结果检查并返回上一屏幕,请按 RETURN。

重新加载以前的 YPAO 调节

当您手动配置的音箱设置不适用时,请按以下过程操作以 丢弃手动设置并重新加载以前的 YPAO 调节。

- 1 在"设定"菜单中,选择"扬声器",然后 "YPAO 测定结果"(第 125 页)。
- 2 使用光标键选择 " 设定重载 ",然后按 ENTER。



<u>3</u> 若要从菜单中退出.请按 SETUP。

如果测量过程中显示了任何错误信息,请解决该问题并再次执行 YPAO。



错误信息	解决措施					
错误1 未检测到前音箱。						
错误 2 未检测到其中一个环绕声音 箱。	按照屏幕指示退出 YPAO.关闭本机和功率放大器.然后检查功率放					
错误 3 未检测到其中一个前置现场感 音箱。	大器的连接(本机连接和相应的音箱连接)。 (如果关闭功率放大器时执行 YPAO,该错误消息也会显示。)					
错误4 未检测到其中一个后置环绕声 音箱。						
错误 5 噪音过大。	保持房间安静,然后按照屏幕说明进行操作以重新开始测量。如果 选择 " 继续 ",则 YPAO 会再次进行测量并忽略检测到的任何噪音。					
错误 6 连接了后环绕声音箱,但未连 接环绕声音箱。	需要连接环绕声音箱才能使用后环绕声音箱。按照屏幕说明进行操 作以退出 YPAO,关闭本机和功率放大器,然后重新连接音箱。					
错误 7 YPAO 麦克风已被取下。	将 YPAO 麦克风牢固地连接到 YPAO MIC 插孔,然后按照屏幕说明进 行操作以重新开始测量。					
错误 8 YPAO 麦克风无法检测到测试 音。	将 YPAO 麦克风牢固地连接到 YPAO MIC 插孔,然后按照屏幕说明进 行操作以重新开始测量。如果此错误重复发生,请联系离您最近的 授权 Yamaha 经销商或服务中心。					
错误 9 因用户操作测定已取消	按照屏幕说明进行操作以重新开始测量。若要取消测量,请选择 " 退出 "。					
错误 10 发生了内部错误。	按照屏幕说明进行操作以退出 YPAO,关闭本机,然后再打开本机。 如果此错误重复发生,请联系离您最近的授权 Yamaha 经销商或服 务中心。					
错误 11 未检测到其中一个后现场感音 箱。						

警告信息

如果测量后显示了任何警告信息,则仍可以按照屏幕说明进行操作来保存 测量结果。

但是,我们建议再次执行 YPAO 以将本机与最佳音箱设置结合使用。



警告信息	解决措施
警告1 音箱缆线可能极性接反 (+/-)。	选择"测定结果"中的"接线"(第 54 页),然后检查"反相"标 识的音箱的缆线连接(+/-)。 如果音箱连接不正确: 关闭本机和功放,然后重新连接音箱线缆。 如果音箱连接正确: 根据音箱类型或房间环境,即使音箱连接正确,此消息也可能会出现。在这种情况下,可以忽略此消息。
警告 2 音箱的位置与收听位置的距离 超过 24 m。	选择"测定结果"中的"距离"(第 54 页),然后在收听位置 24 米 内移动 ">24.00m (>80.0ft)"标识的音箱。 关闭本机和功放,然后在聆听位置的 24 米内安装相应的音箱。
警告3 音箱之间的音量差异很大。	在"测定结果"中选择"音量"(第 54 页),并检查标识为"Over ±10.0dB"的音箱,然后检查每个音箱的使用环境和电缆连接 (+/-),以及低音炮的音量。如果有问题,请退出 YPAO,关闭本机 和功放,然后纠正连接和音箱的安排。我们建议尽可能使用相同的 音箱或规格相似的音箱。

11 无线连接至网络装置

通过建立无线连接将本机连接至无线路由器(接入点)。

连接无线路由器(接入点)

将本机连接至无线路由器(接入点)。

可在本机上欣赏存储在媒体服务器(PC/NAS)上的 Internet 广播、 AirPlay 或音乐文件。



有关如何连接的详情,请参阅"将本机连接至无线网络"(第 58 页)。



将本机连接至无线网络

有多种方式将本机连接至无线网络。 根据您的网络环境选择连接方式。

- •使用 MusicCast 遥控器 (第 63 页)
- •共享 iOS 设备设置 (第 58 页)
- 使用 WPS 按钮配置 (第 59 页)
- •使用其他连接方式 (第 60 页)

■共享 iOS 设备设置

您可以在 iOS 设备 (iPhone/iPad/iPod touch)上应用连接 设置轻松设定无线连接。

进行前,请确认您的 iOS 设备已连接至无线路由器。

]

如果您使用该方法设置无线连接,以下设置将被初始化。

- 网络设置
- Bluetooth 设置
- 注册为快捷键的 USB 和网络项目
- 互联网电台注册至 " 收藏夹 "
- 网络服务的帐户信息

- 您需要安装有 iOS 7 或更高版本系统的 iOS 设备。(以下是为 iOS8 进行设置的步骤。)
- 如果您的无线路由器 (接入点)的加密方式是 WEP,则该配置不起作用。在这种 情况下,请使用其他连接方式。
- 1 按 () (接收器电源) 打开本机。
- 2 打开电视,然后切换电视输入以显示来自本机的 视频(HDMIOUT插孔)。

! 仅在通过 HDMI 将电视连接至本机时,才能在电视屏幕上执行操作。

- <mark>3</mark> 按 SETUP。
- 4 使用光标键选择"网络"。

- 5 使用光标键选择 " 网络连接 ",然后按 ENTER。
- 6 使用 光标键 和 ENTER 检查 "无线 (Wi-Fi)", 然后 选择 "确定"。



对号指明了当前设定。

7 使用 光标键 和 ENTER 检查"共享 Wi-Fi 设定", 然后选择"下一步"。



8 检查屏幕消息后,使用 光标键 和 ENTER 选择 "下一步"。





9	在iOS 装置上,	在 Wi-Fi 窗口中将本机选定为
	AirPlay 音箱。	

Wi-Fi		
× XXXXXX	₽ ≈ ()	
CHOOSE A NETWORK		
Other		
SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER		
XXXXXXX XXXXXX	>	

10 检查当前选定的网络,按"下一步"。



开始共享进程时,本机将自动连接至选定网络(接入点)。

■使用 WPS 按钮配置

您可以按一次 WPS 按钮轻松设置无线设置。

如果您的无线路由器(接入点)的加密方式是WEP,则该配置不起作用。在这种情况下,请使用其他连接方式。

1 按 ① (接收器电源)打开本机。

2 按住前面板上的 INFO (WPS) 3 秒钟。

前面板显示屏将显示 "Press WPS button on Access Point"。

3 在无线路由器 (接入点)上按下 WPS 按钮。

连接进度完成后, "Completed" 将显示在前方显示屏 上。

如果显示 "Not connected",从步骤1开始重复,或者 尝试其他连接方式。

关于 WPS

WPS(Wi-Fi Protected Setup)是一种使用 Wi-Fi Alliance 的标准连接,可轻 松建立无线家庭网络。



■使用其他连接方式

如果您的无线路由器 (接入点)不支持 WPS 按钮配置方式,请遵循以下步骤配置无线网络设置。

- 1 按 ① (接收器电源)打开本机。
- 2 打开电视,然后切换电视输入以显示来自本机的 视频 (HDMI OUT 插孔)。

仅在通过 HDMI 将电视连接至本机时,才能在电视屏幕上执行操作。

- <mark>3</mark>按SETUP。
- 4 使用光标键选择 " 网络 ", 然后按 ENTER。
- 5 使用光标键选择 " 网络连接 ",然后按 ENTER。
- 6 使用 光标键 和 ENTER 检查 "无线 (Wi-Fi)", 然后 选择 "确定"。



对号指明了当前设定。

7 使用光标键和 ENTER 选择所需的连接方式,然后选择"下一步"。



以下连接方式可用。

WPS 按钮	您可以在查看电视屏幕的同时使用 WPS 按钮设置无线连 接。遵循电视屏幕上显示的说明。
共享 Wi-Fi 设定	请参阅"共享iOS设备设置"(第 58页)。
接入点浏览	您可以通过搜索接入点设定无线连接。有关设置详情, 请参阅"搜索接入点"(第 61页)。
手动设置	您可以通过输入所需的信息 (例如 SSID)手动设定无线 连接。 有关设置详情,请参阅 " 手动设置无线连接 " (第 61 页)。
PIN 密码	您可以通过在无线路由器 (接入点)输入本机 PIN 代码 的方式设定无线连接。如果无线路由器 (接入点)支持 WPS PIN 码方式,则该方法可用。有关设置详情,请参 阅 " 使用 PIN 码 "(第 62 页)。

MARE DRECT HANIDUT BOCENE 2 3 4 6 7 8 INPUT RESET RES LUOW BLE SETUP

· 光标键 ENTER

使用光	使用光标键和 ENTER 输入安全密钥,																	
选择 "	\mathbf{r}	-		ż	步		"	•										
🕲 mis																		
					(8-1	53 -	请	输入 符或	安全 64	(部) (个)	¶. -≻ti	196	故宇					
	^	٠	٠	*	٠	٠	٠	٠	٠									
	0	1	2	3	4				8		ø		-	-	t)	٠	
	\$	Aa		退格					空格				2	1009 1009		0	•	
					6											4		

下一步 上一步

电视屏幕上显示无线连接设定。

如果将"接入点浏览"选定为连接方式,本机将开始搜索

接入点。稍后,可用接入点的列表将显示在电视屏幕中。

1 使用光标键和 ENTER 检查所需的接入点,选择"

搜索接入点

下一步"。

2

3 使用 光标键 选择"连接",然后按 ENTER 开始连接进度。

连接进度完成后,"设定完成。"将显示在电视屏幕 上。

如果显示"未连接",从步骤1开始重复,或者尝试 其他连接方式。

4 若要从菜单中退出,请按 SETUP。

手动设置无线连接

如果将"手动设置"选定为连接方式,电视屏幕上将显示 无线连接设定。

您可需要为网络设置 SSID (网络名称)加密方式和安全 密钥。

使用光标键和 ENTER 输入接入点的 SSID, 选择"下一步"。



2 使用 光标键 和 ENTER 检查接入点的安全方式, 然 后选择"下一步"。



设置 没有、 WEP、 WPA2-PSK (AES)、混合模式

(ŵ)



3 使用光标键和 ENTER 输入安全密钥,

选择"下一步"。

如果您在步骤 2 中选择 " 没有 ", 该设置不可用。请 继续步骤 4。

如果您选择 "WEP", 输入 5 或 13 个字符串, 或者 10 或 26 个十六进制数字。

如果您选择其他模式,输入8或63个字符串,或者 64个十六进制数字。



4 使用 光标键 选择"连接",然后按 ENTER 开始连接进度。

连接进度完成后,"设定完成。"将显示在电视屏幕 上。

如果出现"未连接",检查所有信息是否正确输入, 从步骤1开始重复。

5 若要从菜单中退出,请按 SETUP。

使用 PIN 码

如果将 "PIN 密码 " 选定为连接方式,电视屏幕上将显示可用接入点列表。

 使用光标键和 ENTER 检查所需的接入点, 选择"下一步"。

本机的 PIN 码将显示在电视屏幕上。

- 2 在无线路由器 (接入点)中输入本机 PIN 码。 有关设置详情,请参阅无线路由器 (接入点)说明 手册。
- 3 使用 光标键 选择 " 连接 ", 然后按 ENTER 开始连接进度。

连接进度完成后,"设定完成。"将显示在电视屏幕 上。

如果显示"未连接",从步骤1开始重复,或者尝试 其他连接方式。

4 若要从菜单中退出,请按 SETUP。

L2 连接至 MusicCast 网络

- MusicCast 是一个 Yamaha 开发的全新无线音乐解决方案, 允许您在各个房间中分享各种设备上的音乐。您可以使用 一款易于使用的应用程序在房子任意位置从智能手机、 PC、 NAS 驱动器和音乐流设备中的音乐。有关详情和 MusicCast 兼容产品线,请访问 Yamaha 网站。
- 使用专用的应用程序 "MusicCast CONTROLLER" 控制所有 MusicCast 兼容设备。
- 将兼容设备 MusicCast 链接至其他房间的设备并同时播 放它们。
- •播放音乐流服务中的音乐。(兼容的音乐流服务根据您 所在区域和产品的不同而不同。)

MusicCast CONTROLLER

*YAMAHA

若要在 MusicCast 兼容设备上使用网络功能,您需要专用 的应用程序 "MusicCast CONTROLLER" 运行。在 App Store 中搜索免费应用程序 "MusicCast CONTROLLER" 并安装到 您的设备中。

将本机添加至 MusicCast 网络

跟随以下步骤将本机添加至 MusicCast 网络。您也可以立 即配置本机的无线设置。

!

- 这将需要您网络的 SSID 和安全密钥。
- 如果您的路由器支持多 SSID 的 (网络名),则将移动设备连接至第一个接入点 ("SSID 1"等)。

- 1 按 ① (接收器电源)打开本机。
- 2 在您的移动设备上轻触 "MusicCast CONTROLLER" 应用程序图标并轻触"设定"。

如果您已经将其他 MusicCast 兼容设备连接至网络,请轻触 "Settings" 然后按 "Add New Device"。

3 按照屏幕说明执行 "MusicCast CONTROLLER" 应 用程序,然后按住本机前面板上的 CONNECT 5 秒 钟时间。



- 4 按照屏幕说明上的 "MusicCast CONTROLLER" 应 用程序设置网络。
- 5 操作 "MusicCast CONTROLLER" 应用程序进行播放。

无法播放 AirPlay 和 DSD 音频。

- 启用了 Pure Direct 时,无法播放网络源和 USB 之外的输入源。
- 如果您使用本方法配置了本机的无线设置,本机连接至网络时前显示屏上的无线 LAN 指示灯将亮起 (即使已经使用了有线连接)。
- 您可以使用本机(MusicCast)的电源互锁 MusicCast 设备的电源。有关详情,请参 阅"设定"菜单中的"MusicCast Link 电源联动"(第 139 页)。





基本播放过程

- 1 打开连接至本机的外部装置(如电视或 BD/DVD 播 放机)。
- 2 使用 输入选择键选择输入源。
- 3 在外部装置上开始播放,或选择无线电电台。 请参阅外部装置的使用说明书。 有关以下操作的详情,请参见相应页面。
 - 收听 FM/AM 广播 (澳大利亚、英国、欧洲、中东和 俄罗斯型号除外)(第 73页)
 - 收听 DAB 广播 (仅限澳大利亚、英国、欧洲、中东 和俄罗斯型号)(第 76 页)
 - 收听 FM 广播 (仅限澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄罗斯型号)(第 82 页)
 - •播放音乐方式 Bluetooth (第 86 页)
 - •播放存储在 USB 存储装置上的音乐 (第 87 页)
 - •播放存储在媒体服务器 (PC/NAS)上的音乐 (第 91页)
 - 收听 Internet 电台 (第 95 页)
 - •使用 AirPlay 播放 iTunes/iPod 音乐 (第 98 页)

4 按 VOLUME 调节音量。

- 若要使音频输出默音,请按 MUTE。再按 MUTE 可取消默音。
- 若要调整高音 / 低音设置,请使用"选项"菜单。

选择 HDMI 输出插孔

1 按 HDMI OUT 选择 HDMI OUT 插孔。

每当按此键时,将会更改用于信号输出的 HDMI OUT 插孔。

	D	M		0	U	Ī		S	0	 :	()_(.() ()_(dB vol.
			0				÷	2			

OUT 1+2	从 HDMI OUT 1 和 HDMI OUT 2 插孔输出相同的信号。
OUT 1	- 비ᄮᅌᅇᇄᅅᇊᅋᅚᄹᆁᄻᆈᅊᇢ
OUT 2	- 从远走的 HDMI OUT 捆扎制工信亏。
Off	不从 HDMI OUT 插孔输出信号。

- •也可以通过选择场景来选择 HDMI 输出插孔 (第 65 页)。
- 当选择 "OUT 1+2"时,本机以连接至本机的两台电视(或投影仪)均支持的最高分辨率输出视频信号。(例如,如果您将一台 1080p 电视连接至 HDMI OUT 1 插孔并将一台 720p 电视连接至 HDMI OUT 2 插孔,则本机输出 720p 视频信号。)
- 如果遥控上的 MAIN/ZONE 开关设为 "ZONE2" 或 "ZONE4",按 HDMI OUT 键可以启用(OUT 3)或禁用(OFF)HDMI OUT3 插孔输出。

-键式选择输入源和喜爱的设置 (SCENE)



借助 SCENE 功能,您可以一键式选择分配的输入源、声场 程序、 HDMI 输出以及各种设置。

您可以使用最多 8 个场景来注册喜欢的设置,并根据播放 源切换它们。

1 按数字键(1到8),然后直接选择注册到相应场 景的输入源和设置。本机在待机模式下自动开机。 或者,您可以重复按 SCENE 并选择一个已经注册 的场景。

场景名称显示在前面板显示屏或电视上。

2 若要选择所需的 SCENE 名称,请按 ENTER。

Ľ

・如要取消选择已注册场景的操作,请按 RETURN。

• 如果您未操作本机达到 30 秒,操作将自动取消。

默认情况下,将为每个场景注册以下输入设置。

主区, Zone2和 Zone3

SCENE	1	2	3	4
Input	AV1	TUNER	AUDIO2	NET RADIO
SCENE	5	6	7	8
Input	AV2	AV3	AUDIO 1	SERVER



Zone4

- 您可以从"设定"菜单中的"Scene设置"屏幕(第 132页)查看每个场景的详细 设置。
- 您也可以使用本机前面板上的 SCENE 键注册并调用 SCENE 1-4。

注册场景

- 将本机设置为要分配给场景的条件(如输入源和 声场程序)。
- 2 按住所需的数字键 (1到8)直至 "SET Complete (设定完成)"出现在前面板显示屏和电视屏幕 上。



- 您可以在"设定"菜单中的"Scene设置"中配置更多详细的场景分配。有关详情, 请参见"Scene设置"(第 132页)。
- 您可以更改前面板显示屏或电视上显示的 SCENE 名称。有关详情,请参见"场景重命名"(第 132页)。

选择声音模式



本机配有各种声音程序和环绕声解码器,使您能够用喜爱 的声音模式 (如声场效果或立体声播放)欣赏播放源。

启用 SURROUND:AI。

•按AI。

该模式让您能够欣赏到根据人工智能(AI)分析优化的 环绕声效果以及令人赞叹的真实感(第 67 页)。

选择适合于电影和音乐的声音程序

•反复按 PROGRAM。

使用此模式,您可以欣赏针对电影和游戏等视频源观 看、以及各种音乐源收听或立体声播放进行了优化的声 场音效。

选择环绕声解码器

•反复按 SUR. DECODE。

使用此模式,您可以欣赏来自2声道音源的未经处理的 多声道播放(第 71页)。

切换到直接解码模式

•按STRAIGHT。

使用此模式,您可以欣赏原始声道中的未经处理的声音 (第 71页)。

启用 Pure Direct

按 PURE DIRECT。
 使田业構式 你可以通过域

使用此模式,您可以通过减少来自其他电路的电子噪音 来欣赏纯正高保真声音 (第 72页)。

启用 Compressed Music Enhancer

•按ENHANCER。

使用此模式,您可以欣赏增加了深度和广度的压缩音乐 (第 72页)。

- 可以在"音频"菜单中更改环绕声程序和环绕声解码器的设置(第 126页)。
- 声音模式可单独应用于每个输入源。
- 您可以查看本机前面板上的通道指示灯 (第 15页)或"音频"菜单上的"信息" 屏幕 (第 126页)检查当前输出声音的声道。
- 无法对模拟多通道输入的信号使用声音程序或环绕声解码器。

体验 Dolby Atmos[®] 的注意事项

- 在以下情况中 Dolby Atmos 内容将被解码为 Dolby TrueHD 或 Dolby Digital Plus。(Dolby Atmos PCM 格式始终解码为 Dolby Atmos)
- 未使用后置环绕声或现场感音箱。
- 使用了耳机 (2 声道播放)。
- ・使用 Dolby Atmos 解码器时,虚拟环绕声处理(例如 Virtual CINEMA FRONT)(第70页)不工作。

体验 DTS:X[™] 的注意事项

- 播放 DTS:X 内容时,您可以在"选项"菜单中"DTS Dialogue Control"
 (第 111页)内调节对话声音音量。
- 使用 DTS:X 解码器时,虚拟环绕声处理(例如 Virtual CINEMA FRONT) (第 70页)不工作。



采用为场景(SURROUND:AI)而优化 的环绕声效果进行播放

有了"环绕声: AI", DSP 中包含的人工智能(AI)可以为 内容的场景创建最佳环绕声效果。

即时分析场景,重点关注"话音"、"背景音乐"、"环境 声"、"声音效果"等声音元素,并且实时营造令人赞叹 的真实感。

1 按AⅠ。

每当按此键时,将会启用或禁用 SURROUND:AI。

- PURE DIRECT 启用后, SURROUND:AI 不可用。
- SURROUND:AI 启用后,直接解码模式、 PROGRAM 键和环绕声解码器不可用。
- •选择 "MULTI CH" 作为输入源时, SURROUND: AI 不可用。

欣赏立体声场(CINEMA DSP HD³)

本机配有多种声音程序,这些程序采用了 Yamaha 的原创 DSP 技术 (CINEMA DSP HD³)。利用这些程序,您可以在 家中轻松营造堪比实际影院或音乐厅的声场并欣赏自然的 立体声场。

声音程序种类



声音程序

"CINEMA DSP HD3" 点亮

- 即使在没有连接前置现场感音箱的情况下,本机也可使用前置音箱、中置音箱和 环绕声音箱来创建前置 Virtual Presence Speaker (VPS),从而建立三维声场。但是, 我们建议使用前置现场感音箱以体验完整的声场效果 (以及使用后置现场感音箱 创建更有空间感的声场)(第 131页)。
- 在连接前置现场感音箱但没有连接后置现场感音箱(第 131页)的情况下,本机可使用前置音箱、中置音箱和环绕声音箱来创建后置 Virtual Presence Speaker (VPS),从而建立自然的三维声场。
- 未连接后置环绕音箱时,如果输入了多声道音源(6.1声道或更多),本机会使用 环绕声音箱创建 Virtual Surround Back Speaker (VSBS) 将深远感添加至后置音场 (第 131页)。
- VPS 或 VSBS 工作时, "VIRTUAL" 将在前面板显示屏中点亮。
- •选择 "MULTI CH" 作为输入源时, CINEMA DSP 不可用。

■适合于电影的声音程序 (MOVIE)

针对观看诸如电影、电视节目和游戏之类的视频源优化了以下声音程序。

MOVIE THEATER

Standard	此程序建立的声场在不扰乱多声道音频的原始音响定位的情况下,突出环绕 声效果。其设计基于理想的影院构想:观众处在影院左、右和后方的优美声 音回响的包围之中。
Spectacle	此程序传递大制作电影的规模和气势。它提供了辽阔的可匹配立体声宽银幕 电影的声音空间,并包含宽广的动态范围,可提供从细微声音到震撼回响的 一切音响效果。
Sci-Fi	此程序清晰地再现了最新的 Sci-Fi 和 SFX 电影的精致细腻的声音设计。您可以 欣赏电影摄影技术创造的多种多样的虚拟空间,并能听出对话、音效和背景 音乐之间的清楚界限。
Adventure	此程序特别适合于精确再现动作和冒险电影的声音设计。此声场抑制了回 响,但重点再现了左右两侧的开阔感觉,提供了向左右两侧大大拓展的宏大 空间。抑制的深度建立一个清晰且强有力的空间,同时保持声音的清晰和声 道的区分。
Drama	此程序的特点是稳定的回响,适合从严肃的戏剧艺术到音乐剧和喜剧等多种 电影风格。回响适中,但适合立体音。再现音效和背景音乐并产生轻微的回 响,但不会影响对话的清晰度。长时间收听也绝不会感到厌倦。
Mono Movie	此程序再现单声道视频源,例如在老电影院气氛中放映的经典电影。此程序 通过在原来的音频中增加宽度和相应的回响,创造一个带有深度的舒适空 间。
Enhanced	此程序建立的声场突出强调 3D 对象音频的动态声音过渡。其设计理念来自 带有多个顶部音箱的电影院,观众身至其中可感受到极具震撼的自然和强大 的声音效果。

ENTERTAINMENT

Sports	此程序让收听者可欣赏体育广播和轻松的娱乐节目的真实感。在体育广播 中,评论员的声音清晰地位于中央位置,同时在适当空间内的周边传递球迷 的声音,从而逼真地反映体育场内的氛围。
Action Game	此程序适合于动作游戏,例如赛车和战斗游戏。各种效果的实现和强化让玩 家感觉就像自己在做动作,从而更能集中精力。将此程序与 Compressed Music Enhancer 组合使用,可以形成更具动感、更强劲的声场效果。
Roleplaying Game	此程序适合于角色扮演和冒险游戏。此程序可以增加声场的深度,从而自 然、真实地再现各种场景的背景音乐、特效及对话。将此程序与 Compressed Music Enhancer 组合使用,可以形成更清晰且更具空间感的声场效果。
Music Video	您可以利用此程序来欣赏通俗、摇滚和爵士音乐会的视频,获得身临其境的 感觉。舞台上歌手和独奏的真实感,强化了韵律乐器的节奏的现场感的声 场,再加上环绕声声场产生的宏大的礼堂空间效果,使您置身于火热的音乐 会氛围中。
Recital/Opera	该程序将按照优化的电平控制回响的量,侧重人声音的深度和清晰度,在聆 听者前方展示交响乐的回声,同时生成舞台上的声学定位和现场感。环绕声 场相对温和,但是音乐厅效果的数据可用于展示音乐的固有之美。即使长时 间体验歌剧,聆听着也不会感到疲倦。
Pavilion	该程序重现清晰的声音,让您感觉到大厅的广阔。带有延迟的回响重现了大 厅独有的现场声学,让音乐会现场感更佳。
Disco	该程序重现大城市中心现场舞厅的声学环境。声音紧凑且高度密集。也是具 有高能力紧凑爆发的声音。

■适合于音乐 / 立体声播放的声音程序 (MUSIC)

优化以下声音程序以便收听各种音乐源。

还可以选择立体声播放。

CLASSICAL

Hall in Munich A	该声场模拟慕尼黑带有大约 2,500 个座位的音乐厅,这个音乐厅按照欧洲音 乐厅的常规标准使用时髦的木质进行内部装饰。细腻华美的回响可传播到每 一个角落,创造一种祥和的气氛。收听者的虚拟座位在音乐厅的中部偏左。
Hall in Munich B	这个音乐厅常用于录制管弦乐,是一个带有大约 1,300 个座位的鞋盒式音乐 厅。这个大厅使用大理石建造,呈现出相对平缓的回声。并且较高的天花板 让声音回响更长。
Hall in Frankfurt	这个在法兰克福的大型的鞋盒式音乐大厅拥有大约 2,400 个座位。这个大厅 拥有非常稳定的强大的声音。收听者的虚拟座位在一楼的中部偏右部分。
Hall in Stuttgart	这个在斯图加特市中心的大型的不对称式音乐大厅拥有大约 2,000 个座位。 反射到听众左侧的水泥墙上的声音拥有强大的现场感。
Hall in Vienna	此程序模拟一个可容纳 1,700 人的、具有维也纳传统风格的鞋盒形状的中等 规模音乐厅。立柱和装饰雕刻图案在听众的四周产生极为复杂的回响,从而 呈现非常完整饱满的声音。
Hall in Amsterdam	大型的鞋盒形状的大厅可以容纳圆形舞台周围大约 2,200 个座位。声音自由 传播时,反射声丰富并且令人愉悦。
Hall in USA A	这是一个位于美国的拥有 2,600 个座位的大型音乐厅,拥有非常传统的欧洲 设计。内部相对简单,美国样式。中频和高频经过丰满且优美地加强。
Hall in USA B	这个广阔的圆弧顶大厅拥有圆顶天花板,拥有 2,600 个座位。长于平均时间 的混响为声音带来丰富的回声。除此之外,舞台上悬挂的反射器能够让听众 体验到来自舞台的丰富的声音。
Church in Tokyo	带有温和混响的普通教堂声学环境。混响持续 2.5 秒。这是重现教堂风琴和 合唱音乐的理想条件。
Church in Freiburg	这个巨大的石材建造的教堂位于德国南部,拥有一个高 120m 的尖顶塔。它 较长的且较窄的形状和高高的天花板能够延长回声时间和受限的原始反射时 间。因此,丰富的回声,而不是声音本身将重现教堂的气氛。
Church in Royaumont	该程序能够展现巴黎外围皇家山上美丽的中世纪哥特建筑所创造的反射 (大 餐厅)声场。
Chamber	此程序再现像大礼堂那样的具有高天花板的相对宽广的空间。它提供了悦耳 的回响,适合于宫廷音乐和室内音乐。

LIVE/CLUB

Village Gate	这是一个在纽约的爵士乐俱乐部的声场。它位于地下室,拥有相对宽阔的楼 层面积。收听者的虚拟座位在大厅的中部偏左。
Village Vanguard	Jazz 俱乐部位于纽约第 7 大街。这个小俱乐部的低矮天花板使得强大的反射 声覆盖了中央的舞台。
Warehouse Loft	仓库与 Soho 中某些阁楼类似。声音带着很多的力量从水泥壁上清晰反射回 来。
Cellar Club	此程序模拟具有较低天花板和家庭氛围的私密音乐场地。真实生动的声场产 生震撼的音响效果,让您感觉好像坐在小舞台前的前排座位上。
The Roxy Theatre	此程序创造了坐落在洛杉矶的可容纳 460 人的摇滚音乐厅场地的声场。收听 者的虚拟座位在大厅的中部偏左。
The Bottom Line	此程序创造了曾是纽约一家著名爵士俱乐部的 The Bottom Line 的舞台前部的 声场。该场所在声场左右两边可容纳 300 人,产生真实而亮丽的声音。
Arena	该程序为您提供直接声音和效果声音之间的较长延迟,同时带有大型竞技场 超广阔的感觉。
STEREO	
2ch Stereo	使用此程序可将多声道音源混合为 2 声道。当多声道信号输入时,它们会混 合成 2 声道,并从前置音箱输出 (此程序不使用 CINEMA DSP)。
11ch Stereo	使用此程序从所有音箱输出声音。当您播放多声道音源时,本机会将音源向 下混合为 2 声道,然后从所有音箱输出声音。此程序建立一个较大的声场, 适合于聚会的背景音乐。
_	

当选定 "2ch Stereo" 或 "11ch Stereo" 时,CINEMA DSP HD³(第 67 页)和 Virtual CINEMA DSP(第 70 页)不工作。

在不使用环绕声音箱的情况下欣赏声场效果 (Virtual CINEMA DSP)

如果您在没有连接环绕声音箱的情况下选择了声音程序之一("2ch Stereo" 和"11ch Stereo"除外),则本机将利用 Yamaha 原创的虚拟环绕声技术再现 多达 7 声道环绕声,使您可以仅通过前置音箱欣赏完美定向的声场。建议 使用现场感音箱以体验更佳的立体声声场效果。

Virtual CINEMA DSP 工作时, "VIRTUAL" 将在前面板显示屏中点亮。

■使用 5 前置扬声器环绕播放 (Virtual CINEMA FRONT)

如果您备有环绕扬声器但是没有空间将其放在房间后方,您可以将其放置 在前方(第 24页),使用 Virtual CINEMA FRONT 享受多通道环绕声音。 "设定"菜单中的"扬声器配置(环绕声)"(第 123页)设置为"前" 时,本机能够在后侧生成虚拟环绕声音箱,允许您在前侧放置5音箱的情 况下体验多通道环绕声。

Virtual CINEMA FRONT 工作时, "VIRTUAL" 将在前面板显示屏中点亮。

■用耳机欣赏环绕声(SILENT CINEMA)

SILENT [™] CINEMA

可以将立体声耳机连接至 PHONES 插孔并选择声音程序或环绕声解码器, 从而像使用多声道音箱系统一样来欣赏环绕声或声场效果。



欣赏未处理的播放

可以播放输入源而无需进行任何声场效果处理。

■在原始声道中播放 (直接解码)

启用直接解码模式时,本机将从前置音箱中为2声道音源 (如 CD)产生立体声,并为多声道音源产生未处理的多声 道声音。

按 STRAIGHT。

每当按此键时,会启用或禁用直接解码模式。



- 若要在使用后环绕声音箱时启用 6.1/7.1 声道播放 5.1 声道音源, 请选择环绕声解码器 (第 71页)。
- 如果"设定"菜单中的"扬声器配置(环绕声)"(第 123 页)设置为"前",播 放多通道音频源时, Virtual CINEMA FRONT(第 70 页)将工作。

■播放扩展多声道 (环绕声解码器)

环绕声解码器可以在未处理的多声道中播放 2 声道或多声 道音源。

- 如果网络流是 Dolby 内容,我们建议使用 "Dolby Surround"。
- 根据您的音箱系统和选定的解码类型的不同,发出声音的音箱也将变化 (第 127页)。
- 有关每个解码器的详情,请参见"术语"(第 164 页)。
- •选择 "MULTI CH" 作为输入源时, Surround Decoder 不可用。

1 按 SUR. DECODE 选择环绕声解码器。

每当按此键时,环绕声解码器都会更改。

SUR	. D	ECO	DE	
	0 0	sur		

Auto	使用输入源自动选择的解码器。为 DTS 源选定了 DTS Neural:X 解码器,为其他源选定了 Dolby Surround 解码器。
ttiDsur	Dolby Surround decoder (环绕声解码器)。使用 针对已安装音箱布局的优化方法扩展声音。这样 可以生成针对您的音箱系统进行优化的增强环绕 声音。特别是播放基于对象的音频 (例如 Dolby Atmos 内容)时,可创建真实的声学空间 (包括 头顶上方)。
Neural:X	DTS Neural:X 解码器。使用针对已安装音箱布局的 优化方法扩展声音。这样可以生成针对您的音箱 系统进行优化的增强环绕声音。特别是播放基于 对象的音频 (例如 DTS:X 内容)时,可创建真实 的声学空间 (包括头顶上方)。
Neo:6 Cinema	使用适合于电影的 DTS Neo:6 解码器 (或 DTS-ES Matrix 解码器)。环绕声 / 后置环绕声音箱将输出 声音。
Neo:6 Music	使用适合于电影的 DTS Neo:6 解码器 (或 DTS-ES Matrix 解码器)。环绕声 / 后置环绕声音箱将输出 声音。

1

- 选择 Dolby Surround 或 Neural:X 解码器时,虚拟环绕声处理(例如 Virtual CINEMA FRONT)(第 70页)不工作。
- Neural:X 解码器不能处理 Dolby Digital Plus 或 Dolby TrueHD 信号。请选择 "Auto" 或 "**I**Dsur" 处理这些信号。



欣赏纯正高保真声音 (Pure Direct)

启用 Pure Direct 后,本机会以最短线路播放选择的音源以 减小来自其他线路(如前面板显示屏)的电子噪音。这 样,您便能欣赏高保真音质。

按 PURE DIRECT。

每当按此键时,将会启用或禁用 Pure Direct。



启用 Pure Direct 模式时,以下功能不可用。

- 选择声音程序
- 操作 " 设定 " 菜单和 " 选项 " 菜单
- 使用多区功能
- 查看前面板显示屏上的信息 (未操作时)

播放拥有增强声音效果的数字压缩格式 (例如 MP3 等)(Compressed Music

Enhancer)

compressed music

Compressed Music Enhancer 增加了声音的深度和宽度,使 您可欣赏接近声音未压缩前的原始声音的动态声音。此功 能可与任何其他声音模式一起使用。

此外, "选项"菜单中的"高音质模式"(第 112页)设 置为"开启"(默认设置)时, Compressed Music Enhancer 能够增强未压缩数字音频的品质(例如2声道 PCM和FLAC)。

按 ENHANCER。

每当按此键时,将会启用或禁用 Compressed Music Enhancer。



Compressed Music Enhancer 无法在以下音频源中工作。

- 取样频率超过 48kHz 的信号

- DSD 音频

- 也可以使用 " 选项 " 菜单中的 "Enhancer" (第 112 页)启用 / 禁用 Compressed Music Enhancer。
- •选择 "MULTI CH" 作为输入源时, Compressed Music Enhancer 不可用。
收听 FM/AM 广播 (澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄罗斯型号除外)

可以通过指定某个无线电电台的频率或从注册的无线电电台中选择该电台,调谐至该电台。

1

- 无线电频率会随本机使用的国家或地区而有所区别。
- 如果无法很好地接收无线电,请调整 FM/AM 天线的方向。

设置频率步长

(仅限于巴西,亚洲和通用机型)

本机出厂时的频率步长设置为 50 kHz (FM) 和 9 kHz (AM)。根据您的国家或地区,将频率步长设置为 100 kHz (FM) 和 10 kHz (AM)。

1 将本机设为待机模式。

2 按住前面板上的 STRAIGHT 的同时按 MAIN ZONE ①。

MAIN ZONE () STRAIGHT

<mark>3</mark>反复按 PROGRAM 选择 "TUNER FRQ STEP"。

U	N	R		R	Q		9	-		Ρ	
			-	M	5	0		A	M	9	

4 按 STRAIGHT 选择 "FM100/AM10"。

5 按 MAIN ZONE 🕛 以将本机设为待机模式,然后再次打开本机。



诜择接收频率

- 按 TUNER 选择 "TUNER" 作为输入源。 1 2 按 BAND 选择波段 (FM 或 AM)。 FM 87.50MHz_30& 3 按 TUNING 设置频率。 按住此键约1秒,即可自动搜索电台。 FM 98.50MHz-302 接收来自无线电电台的信号时, "TUNED" 会点亮。 接收立体声信号时,"STEREO"会点亮。
- 可通过"选项"菜单中的"FM模式"(第 114页)在"立体声"和"单声道"之间 切换 FM 广播的接收模式。当接收到的 FM 无线电电台信号不稳定时, 切换到单声 道可以使此情况得到改观。
- 您可以在收听广播时观看外部设备输入的视频。有关详情,请参见"视频输出" (第 114页)。

注册喜爱的无线电电台(预设电台)

可注册多达40个无线电电台作为预设电台。注册电台后,可 以通过选择预设电台的预设编号来轻松调谐至这些电台。

可使用 "FM 自动预设"(第 83 页)自动注册具有强信号的 FM 电台。

■手动注册电台

手动选择无线电电台并将其注册到预设编号。

1 按照 " 选择接收频率 " (第 74 页)中的过程执 行以调谐至所需的无线电电台。

2 按住 MEMORY 几秒钟。

首次注册电台时,所选无线电电台将注册到预设编号 "01"。此后. 您选择的每个电台将注册到最近注册的 编号之后的下一个空的(未使用)预设编号。

预设编号



若要选择预设编号进行注册,请在调谐至所需的无线电电台后按 MEMORY 一 次,按 PRESET 或数字键选择预设编号,然后再次按 MEMORY。

"Empty" (未使用) 或当前注册的频率





■自动注册电台(FM 自动预设) 自动注册具有强信号的 FM 电台。

- 1 按 TUNER 选择 "TUNER" 作为输入源。
- 2 按 OPTION。
- 3 使用光标键选择"预设",然后按ENTER。

若要指定从哪个预设编号开始注册,请按光标键 或 PRESET 选择预设编号。

4 若要开始自动预设过程,请按 ENTER。



若要取消自动预设过程,请按 RETURN。

自动预设过程结束时, "Preset" 屏幕上显示"完成", "选项" 菜单自动关闭。

■选择预设电台

通过选择注册无线电电台的预设编号来调谐至所需电台。

- 1 按 TUNER 选择 "TUNER" 作为输入源。
- 2 反复按 PRESET 选择所需的无线电电台。



■清除预设电台 清除注册到预设编号的电台。

- 按 TUNER 选择 "TUNER" 作为输入源。
 "TUNER" 被选为输入源,当前选择的频率显示在前面板显示屏上。
- 2 按 OPTION。
- <mark>3</mark> 使用光标键选择 " 预设 ",然后按 ENTER。
- 4 使用光标键选择"清除预设"。
- 5 使用光标键选择要清除的预设电台,然后按 ENTER。

如果预设电台已清除,将显示"已清除",然后显示 下一个在用的预设编号。

6 若要从菜单中退出,请按 OPTION。



■清除所有预设电台 注除 5 本 10 和 17 10 4 日 4 日

清除所有注册到预设编号的电台。

1 按 TUNER 选择 "TUNER" 作为输入源。

"TUNER" 被选为输入源,当前选择的频率显示在前面 板显示屏上。

- 2 按 OPTION。
- 3 使用光标键选择 " 预设 ",然后按 ENTER。
- 4 使用光标键选择"清除所有预设"。
- 5 使用光标键选择"执行",然后按 ENTER。

所有预设电台清除后,将显示 "CLEAR ALL", " 选项 " 菜单自动关闭。

收听 DAB 广播 (仅限澳大利亚、 英国、欧洲、中东和俄罗斯型号)

DAB(数字音频广播)使用数字信号获得与模拟信号相比 较为清楚的声音且更加稳定的接收效果。本机也接收 DAB+(升级版的 DAB),可以接收使用 MPEG-4 audio codec (AAC+) 的更多电台,其拥有更有效的传输方式。

!

•本机仅支持 Band III (174 至 240 MHz)。

• 请确保检查您所在地区的 DAB 覆盖情况,因为当前并非所有区域都覆盖。对于全国范围的 DAB 状态和全球范围的 DAB 频率列表,请在 http://www.worlddab.org/在线检查 WorldDAB。

有关天线连接的详情,请参见"连接广播天线"(第 38页)。



准备 DAB 调谐

收听 DAB 广播电台之前,应按照以下步骤进行初始扫描。

1 按 TUNER 选择 "TUNER" 作为输入源。

<mark>2</mark> 按 BAND 选择 DAB 频段。

如果您尚未执行初始扫描,则前面板上将显示以下消 息。



3 按ENTER 开始初始扫描。



完成初始扫描时,本机将按照存储的电台顺序自动进入第一个 DAB 广播电台。



• 如果在初始扫描中未发现 DAB 广播电台,则再次显示第1步中的消息。按 ENTER 再次开始初始扫描。

- •您可以检查每个 DAB 通道标签的接收强度 (第 80 页)。
- 若要在存储了 DAB 广播电台之后再次执行初始扫描,则选择"选项"菜单中的"初始扫描"(第 110页)。如果再次执行初始扫描,则当前已注册至预设编号的 DAB 广播电台将被清除。

选择用于接收的 DAB 广播电台

您可以从初始扫描中存储的电台选择 DAB 广播电台。

- 按 TUNER 选择 "TUNER" 作为输入源。
- 2 按 BAND 选择 DAB 频段。
- 3 反复按 TUNING 选择某个 DAB 无线电电台。





- 选定的 DAB 广播电台当前不可用时将显示 "Off Air"。
- •本机接收第二个电台时, "DAB" 旁边将显示 "2"。

二级电台



通过在 " 选项 " 菜单中 " 视频输出 " (第 114 页)内选择视频输入插孔收听广 播时,您可以观看外部设备中的视频输入。



注册喜爱的 DAB 无线电电台(预设电台)

可注册多达 40 个 DAB 无线电电台作为预设电台。注册电 台后,可以通过选择预设电台的预设编号来轻松调谐至这 些电台。

您可以为每个 DAB 和 FM 频带注册最多 40 个收藏电台。

■将 DAB 无线电电台注册为预设电台 选择 DAB 无线电电台并将其注册到预设编号。

 按照"选择用于接收的 DAB 广播电台"
 (第 77 页)中的过程执行以调谐至所需的 DAB 无 线电电台。

2 按住 MEMORY 几秒钟。

首次注册电台时,所选无线电电台将注册到预设编号 "01"。此后,您选择的每个电台将注册到最近注册的 编号之后的下一个空的(未使用)预设编号。

预设编号



若要选择预设编号进行注册,请在调谐至所需的 DAB 无线电电台后按 MEMORY 一次,按 PRESET 或数字键选择预设编号,然后再次按 MEMORY。



■选择预设的 DAB 无线电电台。

通过选择预设编号来调谐至所需 DAB 电台。

- 1 按 TUNER 选择 "TUNER" 作为输入源。
- <mark>2</mark> 按 BAND 选择 DAB 频段。
- 3 反复按 PRESET 选择所需的 DAB 无线电电台。



!

未注册 DAB 无线电电台时,将出现 "No Presets"。

■清除预设的 DAB 电台 清除注册到预设编号的 DAB 电台。

1 按 TUNER 选择 "TUNER" 作为输入源。

"TUNER" 被选为输入源,当前选择的频率显示在前面 板显示屏上。

- 2 按OPTION。
- 3 使用光标键选择 " 预设 ",然后按 ENTER。
- 4 使用光标键选择要清除的预设 DAB 电台, 然后按 ENTER。

如果预设电台已清除,将显示"已清除",然后显示 下一个在用的预设编号。

5 若要从菜单中退出,请按 OPTION。



■清除所有预设 DAB 电台

清除所有注册到预设编号的 DAB 电台。

1 按 TUNER 选择 "TUNER" 作为输入源。

"TUNER" 被选为输入源,当前选择的频率显示在前面 板显示屏上。

- 2 按 OPTION。
- 3 使用光标键选择 " 预设 ",然后按 ENTER。
- 4 使用光标键选择"清除所有预设"。
- 5 使用光标键选择 "执行 ",然后按 ENTER。

所有预设电台清除后,将显示 "CLEAR ALL", " 选项 " 菜单自动关闭。

显示 DAB 信息

当本机调谐至 DAB 广播电台时,可接收各种类型的 DAB 信 息。

1 调谐至所需的 DAB 广播电台。

2 按前面板上的 INFO。

每当按此键时,显示的项目都会更改。

nfo			
Progr	am T	ype	12 C R 23 SH 51 551 SH 51
丙日	夕む		
-201	10110		

约3秒后,将显示与显示的项目对应的信息。

DAB	C Cla		si c	c Mu	FM sic	
		信	自			

DLS (Dynamic Label Segment)	当前电台的相关信息
Ensemble Label	群组名称
Program Type	电台类型
Date And Time	当前日期和时间
Audio Mode	声音模式 (单声道 / 立体声)和比特率
CH Label/Freq.	通道标签和频率
Signal Quality	信号接收质量 (0 [无] 至 100 [最佳])
DSP Program	声音模式名称
Audio Decoder	解码器名称

根据选定 DAB 电台的不同,一些信息可能不可用。



您可以检查每个 DAB 通道标签的接收强度

您可以检查每个 DAB 通道标签的接收强度 (0 [无] 至 100 [最佳])。

- 1 按 TUNER 选择 "TUNER" 作为输入源。
- 2 按 BAND 选择 DAB 频段。
- **3**按OPTION。
- 4 使用光标键键选择 "Tune AID",然后按 ENTER。
- 5 使用 光标键 选择所需的 DAB 通道标签。

Tum	e AI	D		!!].() vol.
: 128		vel	: 8	
DAB 通道标	签		接收到	虽度

6 若要从菜单中退出,请按 RETURN。

■DAB 频率信息

本机仅支持 Band III (174 至 240 MHz)。

频率	通道标签
174.928 MHz	5A
176.640 MHz	5B
178.352 MHz	5C
180.064 MHz	5D
181.936 MHz	6A
183.648 MHz	6B
185.360 MHz	6C
187.072 MHz	6D
188.928 MHz	7A
190.640 MHz	7B
192.352 MHz	7C
194.064 MHz	7D
195.936 MHz	8A
197.648 MHz	8B
199.360 MHz	8C
201.072 MHz	8D
202.928 MHz	9A
204.640 MHz	9B
206.352 MHz	9C
208.064 MHz	9D
209.936 MHz	10A
211.648 MHz	10B
213.360 MHz	10C
215.072 MHz	10D
216.928 MHz	11A
218.640 MHz	11B
220.352 MHz	11C
222.064 MHz	11D
223.936 MHz	12A

频率	通道标签
225.648 MHz	12B
227.360 MHz	12C
229.072 MHz	12D
230.784 MHz	13A
232.496 MHz	13B
234.208 MHz	13C
235.776 MHz	13D
237.488 MHz	13E
239.200 MHz	13F

收听 FM 广播 (仅限澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄罗斯型号)



可以通过指定某个无线电电台的频率或从注册的无线电电 台中选择该电台,调谐至该电台。

■ 如果无法很好地接收无线电,请调整 DAB/FM 天线的方向。

选择接收频率

- 1 按 TUNER 选择 "TUNER" 作为输入源。
- 2 按 BAND 选择 FM 频段。

FM 87.50MHz-200

3 按 TUNING 设置频率。

按住此键约1秒,即可自动搜索电台。



接收来自无线电电台的信号时, "TUNED" 会点亮。 接收立体声信号时, "STEREO" 也会点亮。

- 可通过"选项"菜单中的"FM 模式"(第 114页)在"立体声"和"单声道"之间 切换 FM 广播的接收模式。当接收到的 FM 无线电电台信号不稳定时,切换到单声 道可以使此情况得到改观。
- 您可以在收听广播时观看外部设备输入的视频。有关详情,请参见"视频输出" (第 114页)。



注册喜爱的 FM 无线电电台(预设电台)

可注册多达 40 个 FM 无线电电台作为预设电台。注册电台 后,可以通过选择预设电台的预设编号来轻松调谐至这些 电台。

可使用 "FM 自动预设 "(第 75 页)自动注册具有强信号的 FM 电台。

■手动注册电台

手动选择无线电电台并将其注册到预设编号。

按照"选择接收频率"(第 82 页)中的过程执行以调谐至所需的无线电电台。

按住 MEMORY 几秒钟。

首次注册电台时,所选无线电电台将注册到预设编号 "01"。此后,您选择的每个电台将注册到最近注册的 编号之后的下一个空的(未使用)预设编号。

预设编号

Preset g			Ň		9	00		0	ľ	-	2	
STEREO TUNED		ľ		9		-	0	K				3

若要选择预设编号进行注册,请在调谐至所需的无线电电台后按 MEMORY 一 次,按 PRESET 或数字键选择预设编号,然后再次按 MEMORY。

"Empty"(未使用)或当前注册的频率

Preset	00	 **	mΡ	÷	3			
STERED TUNED			ľ	9	8	 50M)	12	

■自动注册电台(FM 自动预设)

自动注册具有强信号的 FM 电台。

(仅限英国、欧洲、俄罗斯和中东型号) 仅 Radio Data System 广播电台可通过 "FM 自动预设 "功能自动保存。

1 按 TUNER 选择 "TUNER" 作为输入源。

- <mark>2</mark>按OPTION。
- <mark>3</mark> 使用光标键选择 " 预设 ",然后按 ENTER。

若要指定从哪个预设编号开始注册,请按光标键或 PRESET 选择预设编号。

4 若要开始自动预设过程,请按 ENTER。



若要取消自动预设过程,请按 RETURN。

自动预设过程结束时,"预设"屏幕上显示"完成","选项"菜单自动关闭。



■选择预设电台

通过选择注册无线电电台的预设编号来调谐至所需电台。

- 1 按 TUNER 选择 "TUNER" 作为输入源。
- 2 按 BAND 选择 FM 频段
- 3 反复按 PRESET 选择所需的无线电电台。



未注册无线电电台时,将出现 "No Presets"。

■清除预设电台 清除注册到预设编号的电台。

1 按 TUNER 选择 "TUNER" 作为输入源。

"TUNER" 被选为输入源,当前选择的频率显示在前面 板显示屏上。

- 2 按 OPTION。
- 3 使用光标键选择 " 预设 ",然后按 ENTER。
- 4 使用光标键选择"清除预设"。
- 5 使用光标键选择要清除的预设电台,然后按 ENTER。

如果预设电台已清除,将显示"已清除",然后显示 下一个在用的预设编号。

6 若要从菜单中退出,请按 OPTION。

■清除所有预设电台

清除所有注册到预设编号的电台。

1 按 TUNER 选择 "TUNER" 作为输入源。

"TUNER" 被选为输入源,当前选择的频率显示在前面 板显示屏上。

- 2 按 OPTION。
- 3 使用光标键选择 " 预设 ",然后按 ENTER。
- 4 使用光标键选择"清除所有预设"。
- 5 使用光标键选择 " 执行 ",然后按 ENTER。

所有预设电台清除后,将显示 "CLEAR ALL", "选项" 菜单自动关闭。

Radio Data System 调谐

(仅限英国、欧洲、中东和俄罗斯型号)

Radio Data System 是由很多国家 / 地区的 FM 电台采用的数据传输系统。当 本机调谐至 Radio Data System 广播电台时,可接收各种类型的 Radio Data System 数据,如 "Program Service"、 "Program Type"、 "Radio Text" 和 "Clock Time"。

■显示 Radio Data System 信息

1 调谐至所需的 Radio Data System 广播电台。

我们建议使用 "FM 自动预设 " 调谐至 Radio Data System 广播电台 (第 83 页)。

2 按前面板上的 INFO。

每当按此键时,显示的项目都会更改。

	1	٩ŕ	0				0
STERED TUNED		٥ŗ	09	ran	УP	L C R 51 580 581 581	ξ.
							_

项目名称

约3秒后,将显示与显示的项目对应的信息。

频率(一直显示)

stened timed	FN 98.50NHz_3D& CLASSICS age
	信息

Program Service	节目服务名称
Program Type	当前节目类型
Radio Text	当前节目的相关信息
Clock Time	当前时间
DSP Program	声音模式名称
Audio Decoder	解码器名称

如果无线电电台未提供 Radio Data System 服务,则不会显示 "Program Service"、 "Program Type"、 "Radio Text"和 "Clock Time"。

播放音乐方式 Bluetooth



可以在本机上播放存储在 Bluetooth 装置(例如智能手机) 上的音乐文件。



BLUETOOTH

- 若要使用 Bluetooth 功能,请将"设定"菜单中的 "Bluetooth" (第 139 页) 设置为 "开启"。
- 将无线天线竖直向上以无线连接 Bluetooth 设备。有关详情.请参见"准备无线天 线"(第40页)。

E E

有关受支持 Bluetooth 装置的详情,请参阅"受支持的装置和文件格式" (第168页)。

在本机上播放 Bluetooth 装置音乐

遵循以下步骤在 Bluetooth 装置 (例如智能手机)和本机 之间建立 Bluetooth 连接,在本机上播放存储在 Bluetooth 装置中的音乐。

本机不支持通过 Bluetooth 播放视频。

按 BLUETOOTH 选择 "Bluetooth" 作为输入源。

2 在 Bluetooth 装置上,从可用装置列表中选择本机 (本机的网络名称)。

Bluetooth 和本机之间的连接将建立。

如果需要密钥,则输入数字"0000"。

<u>3</u> 在 Bluetooth 装置上,选择歌曲,然后开始播放。 电视上显示播放窗口 (艺术家名称、专辑名称和歌 曲标题)。

- 如果本机检测到先前连接的 Bluetooth 装置,本机将自动在步骤1后自动连接至 Bluetooth。若要建立另外的 Bluetooth 连接,请首先终止当前 Bluetooth 连接。
- 若要终止 Bluetooth 连接,请执行以下操作之一。
- 在 Bluetooth 装置上执行断开连接操作。
- 在本机上选择除 "Bluetooth" 之外的输入源。
- 选择"设定"菜单中"Bluetooth"(第 139页)内的"断开"。
- 可以使用遥控器上的播放操作键 (►、■、■、■、 ►
 ▷控制播放。

播放存储在 USB 存储装置上的音乐

可以在本机上播放存储在 USB 存储装置上的音乐文件。 本机支持 USB 大容量存储类装置 (FAT16 或 FAT32 格式)。

有关可播放文件格式的详情,请参阅"受支持的装置和文件格式"(第 168 页)。

连接 USB 存储装置

1 将 USB 存储装置连接至 USB 插孔。



如果 USB 存储装置包含多个文件,可能需要一些时间来加载这些文件。在此情况下,前面板显示屏上将出现 "Loading..."。

[]

- 在断开 USB 存储装置与 USB 插孔的连接前,请停止播放该装置。
- 将 USB 内存装置直接连接至本机的 USB 插孔。不使用延长缆线。
- •本机在处于待机模式时无法为 USB 设备充电。



播放 USB 存储装置内容

按照以下过程进行操作,操作 USB 存储装置内容并开始播放。

可使用电视屏幕上显示的菜单控制 USB 存储装置。

1 按 USB 选择 "USB" 作为输入源。

电视上会显示浏览屏幕。



¥ 如果正在 USB 存储装置上进行播放,则将显示播放屏幕。

2 使用光标键选择项目,然后按 ENTER。

如果选择了一首歌曲,则将开始播放并将显示播放屏 幕。





- 若要返回至上一屏幕,请按 RETURN。
- 若要在菜单操作期间返回至浏览器屏幕的顶层屏幕,则按住 RETURN。
- 无法选择本机不支持的文件。
- 如果本机在播放期间检测到一系列不受支持的文件 (例如图像和隐藏文件),播放将自动停止。
- 您可以将您喜爱的项目注册为快捷键,通过选择快捷键编号直接访问它们 (第 106页)。



■浏览屏幕



- 状态指示器
 显示当前随机 / 重复播放设置(第 90 页)。
- 2 目录列表

显示 USB 存储装置的目录。使用光标键选择项目,然后按 ENTER 确认选择。

- 3 项目编号 / 总数
- 4 操作菜单

使用光标键选择项目。按 ENTER 确认选择。

菜单	功能			
前1页	我云刚走的上一西 / 丁二五			
后1页	一 杨王列表的工一页 / 下一页。			
正在播放	移至播放屏幕。			
前10页				
后10页	——			

如果"选项"菜单中的"视频输出"设为"关闭"之外的选项,您可以按左光标键关 闭浏览屏幕。如要再次显示浏览屏幕,请按任意光标键。有关详情,请参见"视频 输出"(第 114页)。

■播放屏幕



1 状态指示器

显示当前的随机 / 重复播放设置 (第 90 页)、播放状态 (如播放 / 暂停)和经过时间。

2 播放信息

显示艺术家姓名、专辑名称、歌曲名。

可以使用遥控器上的播放操作键 (▶、■、■、■、、▼●、)控制播放。



■随机播放 / 重复播放设置

可配置重复 / 随机播放设置以播放 USB 存储装置内容。

- 1 选择 "USB" 作为输入源时,请按 OPTION。
- 2 使用光标键选择"随机播放/重复",然后按 ENTER。

• 若要在菜单操作期间返回至上一屏幕,请按 RETURN。

•圆括号中的文本是前面板显示屏上的指示。

3 使用光标键选择"随机播放"(Shuffle)或 "重复"(Repeat),然后选择一个设置。

项目	设置	功能			
	关闭(Off)	关闭随机播放功能。			
随机播放 (Shuffle)	开启(On)	以随机顺序播放当前歌曲集 (文件 夹)中的歌曲。 " 父 " 会出现在电视屏幕中。			
重复 (Repeat)	关闭(Off)	关闭重复播放功能。			
	一首(One)	重复播放当前歌曲。 "ጬ" 会出现在电视屏幕中。			
	全部(All)	重复播放当前歌曲集 (文件夹)中的 所有歌曲。 "✿"会出现在电视屏幕中。			

4 若要从菜单中退出,请按 OPTION。

播放存储在媒体服务器 (PC/NAS)上的音乐

可以在本机上播放存储在您媒体服务器上的音乐文件。

- 若要使用此功能,必须将本机及 PC 连接至同一路由器 (第 40 页)。可以在"设定"菜单的"网络" (第 136 页)中检查是否已为本机正确分配网络参数 (如 IP 地址)。
- 使用无线网络连接时, 音频播放可能会被中断。在这种情况下, 请使用有线网络连接。

有关可播放文件格式的详情,请参阅"受支持的装置和文件格式"(第 168 页)。

媒体共享设置

若要播放存储在您的 PC 或媒体服务器上的音乐文件,首先需要在每个音乐 服务器上配置媒体共享设置。

■对于安装了 Windows Media Player 的 PC

根据 PC 和 Windows Media Player 版本 (以下步骤为 Windows Media Player 12 为设置例子)的设置步骤的不同而不同。

- 1 在 PC 上启动 Windows Media Player 12。
- 2 选择 "Stream", 然后选择 "Turn on media streaming"。
- <mark>3</mark> 单击 "Turn on media streaming"。
- 4 从本机型号名称旁边的下拉列表中选择 "Allowed"。
- 5 单击 "OK" 退出。

有关媒体共享设置的信息,请参阅 Windows Media Player 帮助。

■对于安装了其他媒体服务器软件的 PC 或 NAS

参见装置或软件的使用说明书,然后配置媒体共享设置。



播放 PC 音乐内容

按照以下过程进行操作,操作 PC 音乐内容并开始播放。 可使用电视屏幕上显示的菜单控制 PC/NAS。

反复按 NET 选择 "SERVER" 作为输入源。
 电视上会显示浏览屏幕。



如果正在 PC 上播放从本机选择的音乐文件,则将显示播放屏幕。

2 使用光标键选择音乐服务器,然后按 ENTER。

3 使用光标键选择项目,然后按 ENTER。

如果选择了一首歌曲,则将开始播放并将显示播放屏 幕。



- 若要返回至上一屏幕,请按 RETURN。
- 若要在菜单操作期间返回至浏览器屏幕的顶层屏幕,则按住 RETURN。
- 无法选择本机不支持的文件。
- 如果本机在播放期间检测到一系列不受支持的文件(例如图像和隐藏文件),播 放将自动停止。
- 您可以将您喜爱的项目注册为快捷键,通过选择快捷键编号直接访问它们 (第 106页)。



■浏览屏幕



状态指示器 显示当前随机 / 重复播放设置(第 94 页)。

2 目录列表

显示 PC 内容的列表。使用光标键选择项目,然后按 ENTER 确认选择。

3 项目编号 / 总数

4 操作菜单

使用光标键选择项目。按 ENTER 确认选择。

菜单	功能				
前1页	—— 我云 列 丰的上一页 / 下一页				
后1页	一一 杨宝列表的工一页 / 下一页。				
正在播放	移至播放屏幕。				
前10页					
后10页	——				

如果"选项"菜单中的"视频输出"设为"关闭"之外的选项,您可以按左光标键关 闭浏览屏幕。如要再次显示浏览屏幕,请按任意光标键。有关详情,请参见"视频 输出"(第 114页)。

■播放屏幕



1 状态指示器

显示当前的 shuffle/repeat 设置(第 94 页)、播放状态(如播放 / 暂 停)和经过时间。

2 播放信息

显示艺术家姓名、专辑名称、歌曲名。

可以使用遥控器上的播放操作键 (▶、■、■、■、 ◄< 、▶▶、 ◄< 、▶►) 控制播放。



■随机播放 / 重复播放设置

可配置重复 / 随机播放设置以播放 PC 音乐内容。

- 1 选择 "SERVER" 作为输入源时,请按 OPTION。
- 2 使用光标键选择"随机播放/重复",然后按 ENTER。

• 若要在菜单操作期间返回至上一屏幕,请按 RETURN。

• 圆括号中的文本是前面板显示屏上的指示。

3 使用光标键选择"随机播放"(Shuffle)或 "重复"(Repeat),然后选择一个设置。

项目	设置	功能		
	关闭(Off)	关闭随机播放功能。		
随机播放 (Shuffle)	开启(On)	以随机顺序播放当前歌曲集 (文件 夹)中的歌曲。 "❤" 会出现在电视屏幕中。		
重复 (Repeat)	关闭(Off)	关闭重复播放功能。		
	一首(One)	重复播放当前歌曲。 " ① " 会出现在电视屏幕中。		
	全部(All)	重复播放当前歌曲集 (文件夹)中的 所有歌曲。 "✿" 会出现在电视屏幕中。		

4 若要从菜单中退出,请按 OPTION。

收听 Internet 电台



您可以收听全球的 Internet 电台。

- 若要使用此功能,必须将本机连接至 Internet (第 40 页)。可以在"网络"菜单的 "信息"(第 136 页)中检查是否已为本机正确分配网络参数(如 IP 地址)。
- •您可能无法收到某些 Internet 电台。
- •本机使用 airable.Radio service. airable 是 Tune In GmbH 的服务。
- 此服务可能会在未经通知的情况下被中断。
- 根据语言不同文件夹名称不同。

播放 Internet 电台

1 反复按 NET 选择 "NET RADIO" 作为输入源。

电视上会显示浏览屏幕。



2 使用光标键选择项目,然后按 ENTER。

如果选择了一个 Internet 无线电电台,则将开始播放 并将显示播放屏幕。



・若要返回至上一屏幕,请按 RETURN。

 您可以将您喜爱的项目注册为快捷键,通过选择快捷键编号直接访问它们 (第 106页)。



■浏览屏幕



1 目录列表

显示 Internet 电台内容的列表。使用光标键选择项目,然后按 ENTER 确认选择。

2 项目编号 / 总数

3 操作菜单

使用光标键选择项目。按 ENTER 确认选择。

菜单	功能				
前1页	—— 我云列丰的上一百 / 下一百				
后1页	一 杨主列表的工一页 / 下一页。				
正在播放	移至播放屏幕。				
前10页					
后10页	—— 回削 / 回归移动 10 贝。				

如果"选项"菜单中的"视频输出"设为"关闭"之外的选项,您可以按左光标键关 闭浏览屏幕。如要再次显示浏览屏幕,请按任意光标键。有关详情,请参见"视频 输出"(第 114页)。

■播放屏幕



1 播放指示器

显示经过时间。

2 播放信息

显示电台名称、专辑名称和歌曲名。

您可以使用遥控器上的播放操作键 (■) 停止播放。

• 根据电台的不同,一些信息可能不可用。



注册喜爱的 Internet 电台 (收藏夹)

通过将您喜爱的 Internet 电台注册至 " 收藏夹 ",您可以 在浏览窗口中快速从 " 收藏夹 " 文件夹中访问它们。

您也可以最多将 40 个喜爱的 USB 和网络内容或 Bluetooth 输入源注册为快捷键 (第 106页)。

■在浏览 / 播放窗口中注册电台

 在浏览窗口中选择所需的Internet 广播电台或开始 播放以显示播放窗口。

2 按 OPTION。

3 使用光标键选择"添加到收藏夹",然后按 ENTER。

选定的电台将添加至"收藏夹"文件夹。 注册到收藏夹的电台显示时带有"★"。

浏览屏幕



若要删除注册到收藏夹的电台,则选择该电台,然后选择"从收藏夹中删除"。

使用 AirPlay 播放 iTunes/iPod 音乐

利用 AirPlay 功能,您可通过网络在本机上播放 iTunes/iPod 音乐。





!

- 若要使用此功能,必须将本机及 PC 或 iPod 连接至同一路由器。可以在"设定"菜单的"信息" (第 136 页)中检查是否已为本机正确分配网络参数(如 IP 地址)。
- 使用多 SSID 路由器时,根据所连接的 SSID,对本机的访问可能会受限。将 iPod 连接至可以访问本机的 SSID。

有关受支持的 iPod 装置的详情,请参阅 "受支持的装置和文件格式"(第 168 页)。

播放 iTunes/iPod 音乐内容

按照以下过程进行操作以在本机上播放 iTunes/iPod 音乐内容。

1 打开本机,在 PC 上启动 iTunes 或在 iPod 上显示播放屏幕。

如果 iTunes/iPod 可识别本机,则将出现 AirPlay 图标。

iTunes(示例)

iOS(示例)



■ 如果未出现图标,请检查本机和 PC/iPod 是否正确连接至路由器。

2 在 iTunes/iPod 上,单击 (点击) AirPlay 图标,然后选择本机 (本机的网络名称)作为音频输出装置。

3 选择歌曲,然后开始播放。

本机会自动选择 "AirPlay" 作为输入源, 然后开始播放。

电视上会显示播放屏幕。

- 通过将"设定"菜单上的"网络待机"(第 137页)设置为"开启",可在 iTunes 或 iPod 上开始播放时自动 打开本机。
- 您可在"设定"菜单上的"网络名称"(第 139 页)中编辑 iTunes/iPod 上显示的网络名称 (本机的网络名称)。
- 您可以在播放过程中通过 iTunes/iPod 调节本机音量。若要禁用从 iTunes/iPod 控制音量,请将 " 网络 " 菜单中的 "AirPlay 音量联动 " (第 138 页)设置为 " 关闭 "。

警告

使用 iTunes/iPod 控制来调节音量时,音量可能会意外变大。这可能会导致功率放大器或音箱损坏。如果在播放期间音量突然变大,请立即在 iTunes/iPod 上停止播放。

■播放屏幕





可以使用遥控器上的播放操作键 (▶ 、■ 、■ 、 ■ 、 ► 、 >)控制播放。

在多个房间中播放视频 / 音频 (多区域)

使用多区域功能可以在安装了本机的房间(主区)和其他房间(Zone2、 Zone3 和 Zone4)中播放不同的输入源。

例如,您在客厅(主区)观看电视时,其他人可在书房(Zone2)收听 PC 音乐,在客房(Zone3)收听电台,以及在厨房(Zone4)播放 DVD。

 可输出到每个区域的音频信号因您将每个区域中的装置连接到本机的输出插孔的方式而异。有 关详情,请参见"多区输出"(第 170页)。

多区域配置示例

由于在多区配置中有多种使用本机的方式,因此建议您向最近的 Yamaha 授权经销商或服务中心咨询,了解最适合自己要求的多区连接。

■在其他房间欣赏音乐

您可以使用放在其他房间的音箱欣赏音乐。



连接 音箱 (使用外部放大器):第 101页

■在其他房间欣赏视频 / 音乐 您可以使用放在其他房间的电视欣赏视频 / 音乐。

使用电视和音箱欣赏视频 / 音乐



客厅(主区)

连接

TV: 第 102页 音箱 (使用外部放大器): 第 101页

仅使用电视欣赏视频 / 音乐





准备多区域系统

将要在其他房间中使用的装置连接至本机。



• 连接音箱或外部放大器前,将本机的电源线从交流墙壁电源插座中拔出。

■连接音箱以播放音频

用立体声针口缆线将 Zone2 或 Zone3 中放置的外部放大器连接至本机,并 将音箱连接至外部放大器。

本机(后部)



您可以使用本机调节 Zone2 和 Zone3 的输出音量。使用带有音量控制的外部放大器时,将"设定"菜单中的 "音量"(第 140页)设为"固定"。

■连接与 HDMI 兼容的装置以播放视频 / 音频

连接与 HDMI 兼容的装置(如电视)以在 Zone2 或 Zone4 中播放视频 / 音频。如果您连接了 AV 放大器,您可以在其他房间中体验多通道播放 (Zone4)。

]

- 若要在 Zone2 或 Zone4 中观看视频,则需要使用 HDMI 缆线将视频装置连接至本机 (第 34 页)。
- 我们建议在连接到本机的播放装置上禁用 HDMI 控制。
- "设定"菜单和"选项"菜单不能与 Zone2 或 Zone4 一起使用,但是浏览屏幕或播放屏幕可以与 Zone2 中的 网络连接、 USB 连接或 Bluetooth 连接一起使用。



若要将 HDMI OUT 3 (ZONE OUT) 插孔分配到 Zone2 或 Zone4,请将"设定" 菜单中的"HDMI ZONE OUT 分配"(第 135 页)设置为"Zone2"或 "Zone4"。

- 当执行以下任一操作时,其他区域中可能发生视频/音频中断。
- 通过 HDMI 或切换电视输入打开 / 关闭连接到本机的电视
- 启用 / 禁用区域输出或选择其输入源
- 更改声音模式或音频设置

■从其他房间操作本机 (远程连接)

通过将红外线信号接收机 / 发射器连接至本机的 REMOTE IN/OUT 插孔,可 以用附带的遥控器从 Zone2、 Zone3 或 Zone4 操作本机和外部装置。



Yamaha 产品之间的远程连接

如果您使用的是支持远程连接的 Yamaha 产品(如本机),则不需要红外线 信号发射器。通过将 REMOTE IN/OUT 插孔与单声道迷你插孔缆线和红外线 信号接收机连接,可以传输遥控器信号。







1 使用 ZONE 开关选择区域。

2 按 ((接收器电源) 。

每当按此键时,将会启用或禁用所选区域。 启用区域音频输出时,对应的区域指示器将在前面板 显示屏中点亮。

3 使用 输入选择键选择输入源。



- 可输出到每个区域的音频信号因您将每个区域中的装置连接到本机的输出 插孔的方式而异。有关详情,请参见"多区输出"(第 170页)。
- 您不能为每个区专门选择 Bluetooth、 USB 和网络源。例如,如果为 Zone2 选择 "SERVER",而为主区选择 "USB",则主区的输入源也会切换至 "SERVER"。

4 在外部装置上开始播放,或选择无线电电台。

请参阅外部装置的使用说明书。

有关以下操作的详情,请参见相应页面。

- 收听 FM/AM 广播 (澳大利亚、英国、欧洲、中东和 俄罗斯型号除外)(第 73页)
- 收听 DAB 广播 (仅限澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄罗斯型号)(第 76页)
- 收听 FM 广播 (仅限澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄罗斯型号)(第 82 页)
- •播放音乐方式 Bluetooth (第 86 页)
- •播放存储在 USB 存储装置上的音乐 (第 87 页)
- •播放存储在媒体服务器 (PC/NAS)上的音乐 (第 91页)
- 收听 Internet 电台(第 95 页)
- 使用 AirPlay 播放 iTunes/iPod 音乐 (第 98 页)

只有在主区中进行 AirPlay 播放时,才可在 Zone2 和 Zone3 中使用 AirPlay。

- 将 "Main Zone Sync" 选定为 Zone3/Zone3 输入后, Zone2/Zone3 输入将自动 切换为与主区中选定的输入源相符合。
- 若要在 Zone2 播放取样频率为 352.8 kHz 或 384 kHz 的 DSD 音频或信号, 应将 "Main Zone Sync"选定为 Zone2 输入,或者使用聚会模式(第 105 页)。
- 根据 "System" 菜单上的 " 遥控器键 " (第 144 页)设置, Zone2 也可以使用 PROGRAM 键。

警告

为避免出现意外噪音,请勿在 Zone2 、 Zone3 或 Zone4 中播放 DTS-CD。



Zone2、Zone3 或 Zone4 的其他操作

启用对您要操作的区域后,以下功能同样可用。

调节音量 (仅针对 Zone2 和 Zone3) 按 VOLUME 或 MUTE。

同时选择输入源和设置(SCENE)

按 SCENE 1-8。

若要将当前设置(输入源、音量和音调控制)注册到某个场景,请按住所需 SCENE1-8 键直至 "SET Complete" 出现在前面板显示屏上。(仅可为 Zone4 注册输入 源。)

设置睡眠定时器

重复按 SLEEP 可设置时间(120 分钟、90 分钟、60 分钟、 30 分钟和关闭)。

播放带有丰富声音 (压缩音乐增强器)的数字压缩格式 (如 MP3 等)

按 ENHANCER。

PROGRAM 键在 Zone2 和 Zone3 中也可用,具体取决于"遥控器键"(第 144 页)设置。

在多个房间中欣赏同一音源(聚会模式) 使用聚会模式,您可以在所有区域中播放主区中正播放的 同一音乐。在聚会模式期间,将会为所有区域自动选择立 体声播放。如果您想在家庭聚会中使用主区音乐作为背景 音乐,则可使用此功能。

1 按 PARTY。

每当按此键时,将会打开或关闭聚会模式。

打开聚会模式时, "PARTY"将在前面板显示屏中点亮。

您可在"设定"菜单中的"聚会模式设定"(第 142页)中选择要包含在聚会模式中的区域。

Π

只有在主区中选择 HDMI 输入时,才可使用 Zone4 输出。



注册喜爱的项目 (快捷键)

您可以最多将 40 个喜爱的 USB 和网络内容或 Bluetooth 输入源注册为快捷键,通过选择快捷键编号直接访问它们。

- 您也可以使用"收藏夹"功能注册 Internet 电台 (第 97 页)。
- 对于 Bluetooth 和 AirPlay,只能注册输入源。无法注册个人内容。

选择项目

选择所需的项目并将其注册到快捷键编号。

- 1 播放要注册的歌曲或电台。
- 按住 MEMORY 几秒钟。

M	em	or		Pi	res	et	
0	-	En	iPt	9			L C R 51 581 53

快捷键编号(闪烁)

若要更改项目所注册的快捷键编号,请在步骤 2 后使用 PRESET 键选择快捷键 编号。



"Empty"(未使用)或当前注册的项目

3 若要确认注册,请按 MEMORY。

重新调用注册的项目

通过选择快捷键编号重新调用注册的项目。

- 按 BLUETOOTH、 USB 或 NET。
- 2 按 PRESET 选择所需的内容。



.

- 未检测到注册项目时将显示 "No Presets"。
- 在以下情况下无法重新调用注册的项目。
- 包含注册项目的 USB 存储装置未连接至本机时。
- 包含注册项目的 PC/NAS 关闭或者未连接至网络时。
- 注册的网络内容临时不可用或服务故障。
- 注册的项目 (文件)已被删除或移动至其他位置。
- 无法建立 Bluetooth 连接。
- 当您注册存储在 USB 存储装置或 PC/NAS 上的音乐文件时,本机能够记住文件夹中 音乐文件的相对位置。如果您向文件夹中添加或从文件夹中删除了任何音乐文件, 本机将无法正确调用音乐文件。在这种情况下,请再次注册项目。
- 注册内容(歌曲和 Internet 广播电台)可以显示为列表并可以在您移动设备上使用 MusicCast CONTROLLER (第 63 页)轻松控制。

查看当前状态

您可以在前面板显示屏或电视上查看当前状态 (当前选定的输入或 DSP 节 目)。

切换前面板显示屏上的信息

1 按前面板上的 INFO 在不同的显示项目中进行选择。



当前输入源	项目
AV 1-7 AUX AUDIO 1-4 PHONO	DSP Program (声音模式名称)、 Audio Decoder (解码器名称 ^{*1})
TUNER (FM/AM)	(澳大利亚、英国、欧洲、中东和和俄罗斯型号中不可用 AM 电台功能) DSP Program (声音模式名称)、 Audio Decoder (解码器名称 ^{*1}) *(英国、欧洲、中东和俄罗斯型号) 当本机调谐至 Radio Data System 广播电台时, Radio Data System 数据也可用 (第 85页)。
TUNER (DAB)	(仅限澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄罗斯型号) 参阅 " 显示 DAB 信息 " (第 79 页)获取详情。
Bluetooth USB	Song (歌曲标题)、 Artist (艺术家姓名)、 Album (歌曲集名称)、 DSP Program (声音模式名称)、 Audio Decoder (解码器名称 ^{*1})
SERVER AirPlay	Song (歌曲标题)、Artist (艺术家名称)、Album (专辑名称)、DSP Program (声音模式名称)、Audio Decoder (解码器名称 ^{*1})、 IP Address (IP 地址)、 Ethernet MAC (Ethernet MAC 地址)、 Wi-Fi MAC (Wi-Fi MAC 地 址)
NET RADIO	Song (歌曲标题)、Album(专辑名称)、Station (电台名称)、DSP Program (声音模式名称)、Audio Decoder (解码器名称 ^{*1})、IP Address (IP 地址)、 Ethernet MAC (Ethernet MAC 地址)、 Wi-Fi MAC (Wi-Fi MAC 地 址)
	DSP Program (声音模式名称)、 Audio Decoder (解码器名称 ^{*1})、 IP

```
MusicCast Link Address (IP地址)、Ethernet MAC (Ethernet MAC 地址)、Wi-Fi MAC (Wi-Fi MAC (Wi-Fi MAC 地址)
```

^{*1} 显示的项目为当前已激活的音频解码器的名称。如果未激活音频解码器, 则显示 "Decoder Off"。

查看电视上的状态信息



按 OPTION。

2 使用光标键选择"屏幕信息",然后按 ENTER。 电视屏幕上显示下列信息。

当 SURROUND:AI 启用之后,同样显示 SURROUND:AI 的状态信息。



3 若要关闭信息显示,请按 RETURN。

- 您可以使用遥控器上的 PROGRAM 键在电视上显示状态信息。有关详情,请 参见 "PROGRAM 键"(第 144 页)。
- 使用左 / 右光标键在电视上显示"设定"菜单中的其他信息。
配置各播放源的播放设置 (选项菜单)

您可为各播放源配置不同的播放设置。前面板 (或电视 屏幕)上提供了此菜单,您可以利用此菜单在播放过程中 轻松配置设置。

1 按 OPTION。

前面板显示屏



电视屏幕



2 使用光标键选择项目,然后按 ENTER。

若要在菜单操作期间返回至上一屏幕,请按 RETURN。

3 使用 光标键 选择设置。

4 若要从菜单中退出,请按 OPTION。



选项 菜单项

- 可用的项目因所选的输入源而异。
- 当输入图标显示在 "选项"菜单的右上角时,设置将被应用到当前选择的输入源。否则,设置将应用于所有 输入源。
- •圆括号中的文本是前面板显示屏上的指示。
- 默认设置已加下划线。

项目		功能	
音调控制 (Tone Control)		单独调节高频范围 / 低频范围。	111
YPAO 音量	YPAO 音量 (YPAO Vol)	启用 / 禁用 YPAO 音量。	111
(YPAO Volume)	Adaptive DRC (A.DRC)	设置是否在调节音量的同时自动调节动态范围 (从 最大到最小)。	111
	话音强度 (Dialog Lvl)	调节对话音的音量。	111
话音 (Dialog)	设定 (DTS Dialog)	调节 DTS:X 内容的对话音的音量。	111
	话音位置调整 (Dialog Lift)	调节对话音的感知高度。	112
音视频同步 (Lipsync)		手动调节视频和音频输出之间的延迟。	112
设定	设定 (Enhancer)	启用 / 禁用 Compressed Music Enhancer。	
(Enhancer)	高音质模式 (HiRes Mode)	启用 / 禁用高分辨率模式 (为了增强未压缩数码音 频的品质)。	112
音量修正	输入修正 (In. Trim)	纠正各个输入源之间的音量差异。	113
(Volume Trim)	低音炮修正 (SW. Trim)	微调低音炮音量。	113
附加低音 (Extra Bass)			113
音频输入选择 (Audio Select)	音频输入选择 (A.Sel)	选择要播放的音频信号。	113

项目		功能	
视频处理	视频模式 (V.M)	启用 / 禁用在 " 设定 " 菜单中配置的视频信号处理设 置。	113
(Video Process.)	视频调整 (Video Adjust)	从预设中选择视频调节设置。	114
视频输出 (Video Out)	视频输出 (V. Out)	选择要随选定的音频源输出的视频。	114
随机播放 / 重复	随机播放 (Shuffle)	配置随机播放设置。	-
(Shuffle/Repeat)	重复 (Repeat)	配置重复播放设置。	-
FM 模式 (FM Mode)	FM 模式 (Mode)	切换 FM 广播的接收设置。	114
	FM 自动预设 (FM Auto Preset)	自动注册具有强信号的 FM 电台为预设电台。	114
预设 (Preset)	清除预设 (Clear Preset)	清除注册到预设编号的电台。	
	清除所有预设 (ClearAllPreset)	清除所有注册到预设编号的电台。	114
添加到收藏夹 (Add to Fav.)		将您喜欢的 Internet 电台添加至 " 收藏夹 " 文件夹。	115
从收藏夹中删除 (RemovefromFav.))	从 " 收藏夹 " 文件夹删除电台。	115
初始扫描 (Init Scan)		(仅限澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄罗斯型号) 执行 DAB 电台接收初始扫描。	77
设定 (Tune AID)		(仅限澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄罗斯型号) 您可以检查每个 DAB 通道标签的接收强度。	80
屏幕信息 (On-screen Info)		显示当前状态信息。	115

■音调控制 (Tone Control)

单独调节高频范围(高音)和低频范围(低音)。

选择

高音(Treble)、低音(Bass)

设置范围

-6.0 dB 至 0.0 dB 至 +6.0 dB, 0.5 dB 增量

•"高音"和"低音"为0.0dB,"直通"将显示。

• 如果设置极限值,则声音可能不会与其他声道的声音匹配。

____YPAO 音量 (YPAO Volume)

启用 / 禁用 YPAO 音量或 Adaptive DRC。

YPAO 音量 (YPAO Vol.)

启用 / 禁用 YPAO 音量。如果启用了 YPAO 音量,高频和低频量将会自动根据音量进行调节,因此即使在很低音量时您也可以享受自然声音。

设置

<u>关闭(Off)</u>	禁用 YPAO 音量。	
开启(On)	启用 YPAO 音量。	

• "YPAO" 测量结果保存后, YPAO 音量将有效工作 (第 45 页)。

• 建议将您以较低音量或者在夜间聆听时可启用 YPAO 音量和 Adaptive DRC。

Adaptive DRC (A.DRC)

设置是否在调节音量水平的同时自动调节动态范围(从最大到最小)。若 设置为"开启",则对夜间以低音量收听音频很有用。

设置

关闭	(Off)	不自动调节动态范围。
开启	(On)	启用 YPAO 音量时,自动调整动态范围。

如果选择"开启",则动态范围会在音量较小时变窄,并在音量较大时变 宽。



■话音 (Dialog)

调节对话音的音量或感知高度。

话音强度 (Dialog Lvl)

调节对话音的音量。如果无法听清对话音,可通过增大此设置来增大音 量。

设置范围

<u>0</u>至3

播放 DTS:X 内容时或者当 Dolby Surround 或 Neural:X 解码器工作时该设置不可用。

DTS Dialogue Control (DTS Dialog)

调节 DTS:X 内容的对话音的音量。

设置范围

<u>0</u>至6

仅当播放支持 DTS Dialogue Control 功能的 DTS:X 内容时该设置可用。

话音位置调整(Dialog Lift)

调节对话音的感知高度。如果对话音好像来自电视屏幕下方,则可通过增 大此设置来增加其感知高度。

此设置仅在符合以下任一情况时可用。

- 使用前现场感音箱时选择了一个声场程序 (2ch Stereo 和 11ch Stereo 除外)。
- Virtual Presence Speaker (VPS) (第 67 页)正在运行。 (您可能从环绕声音箱听到对话音,具体取决于收听位置)。

设置范围

0至5(值越大位置越高)



■音视频同步(Lipsync)

手动调节视频和音频输出之间的延迟。

设置范围

<u>0</u>至500ms(1ms增量)

仅当"设定"菜单中"延时有效"(第 126页)设置为"有效"(默认)时该设置可用。

Enhancer (Enhancer)

启用 / 禁用 Compressed Music Enhancer 和高分辨率模式。

Enhancer (Enhancer)

启用 / 禁用 Compressed Music Enhancer (第 72 页)。

• 对每个输入源单独应用此设置。

• 也可以使用遥控器上的 ENHANCER 启用 / 禁用 Compressed Music Enhancer (第 72 页)。

设置

<u>关闭 (Off)</u>	禁用 Compressed Music Enhancer。
开启(On)	启用 Compressed Music Enhancer。

默认值

TUNER、 Bluetooth、 USB、(网络源): 开启(On) 其他:关闭(Off)

[

Compressed Music Enhancer 无法在以下音频源中工作。

- 取样频率超过 48kHz 的信号
- DSD 音频

高音质模式(HiRes Mode)

当 "Enhancer" 设置为 " 开启 " 时, 启用 / 禁用高分辨率模式。如果该功能 设置为 " 开启 ", 您可以使用 Compressed Music Enhancer 增强未压缩数码 音频的品质 (例如 2 声道 PCM 和 FLAC)。

<u>开启</u>	(On)	启用高分辨率模式。 (根据音频信号处理情况的不同,高分辨率模式可能无法工作。)
关闭	(Off)	禁用高分辨率模式。

■音量修正 (Volume Trim)

配置输入设置。

输入修正(In.Trim)

纠正各个输入源之间的音量差异。如果切换输入源时的音量变化对您造成 了不便,请使用此功能纠正该问题。

设置范围

-6.0 dB 至 <u>0.0 dB</u> 至 +6.0 dB (0.5 dB 增量)

低音炮修正(SW.Trim)

微调低音炮音量。

设置范围

-6.0 dB 至 <u>0.0 dB</u> 至 +6.0 dB (0.5 dB 增量)

■附加低音 (Extra Bass)

启用 / 禁用 附加低音。启用附加低音时,您可以体验增强的低音,与前置 音箱和现场感音箱的尺寸无关,也与是否有低音炮无关。

设置

<u>关闭(Off)</u>	禁用 附加低音。
开启(On)	启用 附加低音。

■音频输入选择(Audio Select)

选择要播放的音频信号。

音频输入选择(A.Sel)

选择在对一个输入源连接了多个音频时要使用的音频输入插孔。

设置

<u>自动(Auto)</u>	按下列优先顺序自动选择音频输入插孔。 1.HDMI 输入 2. 数字输入 (COAXIAL 或 OPTICAL) 3. 模拟输入 (AUDIO)
HDMI (HDMI)	始终选择 HDMI 输入。在未通过 HDMI 插孔输入信号的情况下,不会产生任何 声音。
COAX/OPT (COAX/OPT)	始终选择数字输入 (COAXIAL 或 OPTICAL)。在未通过 COAXIAL 或 OPTICAL 插 孔输入信号的情况下,不会产生任何声音。
模拟(Analog)	始终选择模拟输入 (AUDIO)。在未通过 AUDIO 插孔输入信号的情况下,不 会产生任何声音。

■视频处理 (Video Process.)

启用 / 禁用在"设定"菜单的"分辨率"和"纵横比"(第 133页)中配置 的视频信号处理(分辨率和高宽比)设置。 配置视频信号处理设置。

视频模式(V.M)

启用 / 禁用在 "设定 " 菜单的 "信号处理 "(第 133 页)中配置的视频信号 处理 (分辨率、高宽比和视频调节)设置。

<u>直通(Direct)</u>	禁用视频信号处理。
信号处理 (Processing)	启用视频信号处理。

视频调整(Video Adjust)

从您已在"设定"菜单中的"视频调节"(第 134页)中配置的预设中选择 视频调节设置。

对每个输入源单独应用此设置。

设置

<u>1</u>至6

■视频输出 (V.Out)

选择要随音频输入源输出的视频。

设置

<u>关闭(Off)</u>	不输出视频。
AV 1-7 (AV1-7)	通过对应的视频输入插孔输出视频输入。

■随机播放 / 重复 (Shuffle/Repeat)

配置随机播放设置或重复播放设置。

随机播放(Shuffle)

为 USB 存储装置 (第 87 页)或媒体服务器 (第 91 页)配置随机播放设置。

设置

<u>关闭 (Off)</u>	关闭随机播放功能。
开启(On)	

重复(Repeat)

为 USB 存储装置 (第 87 页)或媒体服务器 (第 91 页)配置重复播放设置。

设置

关闭	(Off)	关闭重复播放功能。		
一首	(One)	重复播放当前歌曲。		
全部	(All)	重复播放当前歌曲集	(文件夹)	中的所有歌曲。

FM 模式 (FM Mode) 切换 FM 广播的接收设置。

FM 模式 (Mode)

在立体声和单声道之间切换 FM 广播的接收模式。

设置

立体声	(Stereo)	以立体声模式接收 FM 广播。
单声道	(Monaural)	以单声道模式接收 FM 广播。

■预设 (Preset)

注册电台或清除预设的电台。

FM 自动预设(FM Auto Preset)

自动注册具有强信号的 FM 电台为预设电台。

• 可注册多达 40 个无线电电台作为预设电台。

• (仅限英国、欧洲、俄罗斯和中东型号) 仅 Radio Data System 广播电台可通过 "FM 自动预设"功能自动保存。

清除预设(Clear Preset)

清除注册到预设编号的电台。

清除所有预设(ClearAllPreset)

清除所有注册到预设编号的电台。

取消	取消电台注销操作。
执行	删除全部已注册的电台。

■添加到收藏夹 (Add to Fav.)

将正在收听的网络电台注册至 "Favorites" 文件夹。

您也可以最多将 40 个喜爱的 USB 和网络内容或 Bluetooth 输入源注册为快捷键 (第 106 页)。

■从收藏夹中删除 (RemovefromFav.)

从 "Favorites" 文件夹中删除网络电台。

■初始扫描 (Init Scan)

Initiate Scan 指定初始设置,以便接收 DAB radio。如果未执行该操作,不 是所有与 DAB 相关的功能都可以使用。

Tune AID (Tune AID)

您可以从 "Tune Aid" 菜单查看每个通道的接收电平。

■屏幕信息 (On-screen Info)

显示当前状态信息。



配置各种功能(设定菜单)

执行以下基本步骤,操作"设定"菜单。可以通过"设定"菜单配置本机 的各种功能。

• 如果新固件可用,将显示消息提示界面。

・ 如果新固件可用,则"设定"菜单底部将显示信封图标 (■)。

<mark>1</mark>按SETUP。

2 使用光标键选择菜单,然后按 ENTER。



- 3 使用光标键选择项目,然后按 ENTER。
- 4 使用 光标键 选择设置。
- 5 按 SETUP。

这样就完成了设置。

设置菜单项

使用以下表格配置本机的各种功能。

菜单		项目	功能	页码
	设定样式		注册两种音箱设置模式并在二者之间切换。	122
	设定数据复制		沿指定方向复制 " 设定样式 " 参数。	122
		前	选择前置音箱的尺寸。	122
		中置	选择是否连接中置音箱,并选择其尺寸。	122
		环绕声	选择是否连接环绕声音箱,并选择其尺寸。	123
	配置	后置环绕声	选择是否连接后环绕声音箱,并选择其尺寸。	123
忆主思		现场感	选择是否连接前置现场感音箱,并选择其尺寸。	123
物产品		后置现场感	选择是否连接后置现场感音箱,并选择其尺寸。	123
		低音炮	选择是否连接低音炮。	124
	距离		设置每个音箱与收听位置之间的距离。	124
	音量		调节每个音箱的音量。	124
	EQ 参数		使用均衡器调节音调。	124
	测试音		启用 / 禁用测试音输出。	125
	YPAO 测定结果		检查并重新加载以前的 YPAO 调节。	125

菜单		项目	功能	页码
	信息		显示与当前音频信号有关的信息。	126
		延时有效	启用 / 禁用在 " 设定 " 菜单的 " 自动 / 手动选择 " 中配置的 " 音视频同步 " 调整。	126
	音视频同步	自动 / 手动选择	选择用来调节视频和音频输出之间的延迟的方法。	126
		调整	手动调节视频和音频输出之间的延迟。	127
		强度	调节声场音效水平。	127
		初始延迟	调节直达音和现场感声场生成之间的延迟。	127
		房间尺寸	调节现场感声场的宽广效果。	127
		活跃度	调节现场感声场的损失。	127
		混响时间	调节后回响音的衰减时间。	127
		混响延迟	调节直达音和回响音生成之间的延迟。	128
	DSP 参数	混响强度	调节回响音的音量。	128
		环绕初始延迟	调节直达音和环绕声声场生成之间的延迟。	128
		环绕房间尺寸	调节环绕声声场的宽广效果。	128
		环绕活跃度	调节环绕声声场的损失。	128
		后环绕初始延迟	调节直达音和后环绕声声场生成之间的延迟。	128
		后环绕房间尺寸	调节后环绕声声场的宽广效果。	128
		后环绕活跃度	调节后环绕声声场的损失。	129
* #		解码器	选择要与所选声音程序一起使用的环绕声解码器。	129
首频	Surround Decoder	中央展开	选择播放 2 声道音源时是否将中央通道信道发散至左右侧。	129
		中置影像	调节前声场的中央定向(宽广效果)。	129
		音量	调节整个音量。	129
		前后平衡	调节前后音量平衡。	129
	11 ch Storoo	左右平衡	调节左右音量平衡。	129
	11ch Stereo	高度平衡	使用现场感音箱调节高度音量平衡。	129
		单声道混音	启用 / 禁用单声道声音。	130
		重置	恢复全部默认设置。	130
	动态范围		选择比特流音频 (Dolby Digital 和 DTS 信号)播放的动态范围调节方法。	130
	立 二	最大音量	选择音量限制值。	130
		初始化音量	设定当该接收机打开时的初始音量。	130
	纯直通模式		选择是否在处于纯直通模式时输出视频信号。	130
	Adaptive DSP Level		选择是否在调节音量时自动调节 "CINEMA DSP 3D" 音效水平。	130
	卡 州 立 结	VPS	选择是否使用前置音箱、中置音箱和环绕声音箱来创建虚拟现场感音箱 (VPS)。	131
	<u>加加水日 作</u>	VSBS	选择是否使用环绕音箱创建虚拟后置环绕声音箱 (VSBS)。	131
	Ultra Low Jitter PLL Mo	ode	启用 / 禁用抖动消除功能。	131
	DAC 数字过滤器		选择音频 DAC (数字至模拟转换器)的数字滤波器类型。	131
	平衡输入衰减器		选择是否激活均衡输入衰减器以避免声音失真。	131

菜单		项目	功能	页码
场景	Scene 设置		选择要作为场景分配包括的项目。	132
	场景重命名		重命名前面板显示屏或电视屏幕上显示的场景名称。	132
	信息		显示与当前视频信号和连接到 HDMI 输出插孔的电视有关的信息。	133
		视频模式	启用 / 禁用视频信号处理。	133
	初场 描学	分辨率	选择 HDMI 视频信号的输出分辨率。	133
	7.7.9.1关-1、	纵横比	选择 HDMI 视频信号的输出纵横比。	133
		视频调节	配置视频调节。	134
		HDMI 控制	启用 / 禁用 HDMI 控制。	135
视频 /HDMI		电视音频输入	选择要用于电视音频输入的本机音频输入插孔。	135
	поміјдру	ARC	启用 / 禁用 ARC。	135
		待机联动	选择是否要使用 HDMI 控制链接电视和本机的待机行为。	135
	HDMI 音频输出		启用 / 禁用从电视输出的音频。	135
	HDMI ZONE OUT 分配		选择使用 HDMI OUT 3 (ZONE OUT)插孔的区域。	135
	HDCP 版本		选择 HDMI 输入插孔上使用的 HDCP 版本。	136
	HDMI 待机直通		选择是否在本机处于待机模式时将视频 / 音频 (通过 HDMI 插孔输入)输出到电视。	136
	信息		在本机上显示网络信息。	136
	网络连接		选择网络连接方式。	137
	IP 地址		配置网络参数 (如 IP 地址)。	137
	网络待机		选择是启用还是禁用通过其他网络装置打开本机的功能。	137
网络	MAC 地址过滤器		将 MAC 地址筛选器设置为限制从其他网络装置访问本机。	138
	DMC 控制		选择是否允许通过 Digital Media Controller (DMC)控制播放。	138
	AirPlay 音量联动		通过 AirPlay 启用 / 禁用从 iTunes/iPhone 进行音量控制。	138
	网络名称		编辑在其他网络装置上显示的网络名称 (本机的网络名称)。	139
	MusicCast Link 电源联动		选择是否打开 MusicCast 网络 (本机)主设备电源时也打开网络中其他设备的电源。	139
	Bluetooth		启用 / 禁用 Bluetooth 功能。	139
Bluetooth	音频接收	断开	终止 Bluetooth 装置 (例如智能手机)和本机之间的 Bluetooth 连接。	140
		Bluetooth 待机	选择是启用还是禁用通过 Bluetooth 装置 (Bluetooth 待机)打开本机的功能。	140

菜单		项目	功能	页码
	信息		显示关于 Zone2 、 Zone3 和 Zone4 的信息	140
		音量	启用 / 禁用对 Zone2 输出的音量调节。	140
		最大音量	设置 Zone2 的音量限制值。	141
		初始化音量	设定本机打开时 Zone2 的初始化音量。	141
		音频延迟	调整对 Zone2 的音频输出时序。	141
	Zone2 设定	单声道	为 Zone2 输出切换立体声和单声道。	141
		Enhancer	启用 / 禁用对 Zone2 输出的 Compressed Music Enhancer。	141
		音调控制	调节 Zone2 输出的高频范围 / 低频范围。	141
		附加低音	启用 / 禁用对 Zone2 输出的附加低音。	141
		左右平衡	调节 Zone2 输出的音量平衡。	141
多区域		音量	启用 / 禁用对 Zone3 输出的音量调节。	140
		最大音量	设置 Zone3 的音量限制值。	141
		初始化音量	设定本机打开时 Zone3 的初始化音量。	141
		音频延迟	调整对 Zone3 的音频输出时序。	141
	Zone3 设定	单声道	为 Zone3 输出切换立体声和单声道。	141
		Enhancer	启用 / 禁用对 Zone3 输出的 Compressed Music Enhancer。	141
		音调控制	调节 Zone3 输出的高频范围 / 低频范围。	141
		附加低音	启用 / 禁用对 Zone3 输出的超低音。	141
		左右平衡	调节 Zone3 输出的音量平衡。	141
	Zone 重命名		更改电视屏幕上显示的区域名称。	142
	聚会模式设定		启用 / 禁用聚会模式切换。	142

¥		项目	功能	页码
	信息		显示本机上的系统信息。	142
	语言		选择屏幕菜单语言。	142
-	输入分配		将 COMPONENT VIDEO、 COAXIAL 和 OPTICAL 插孔分配到其他输入源。	143
-	跳过输入		设置在操作 "INPUT" 键时跳过哪个输入源。	143
	输入重命名		更改前面板显示屏上显示的输入源名称。	143
	自动播放		在网络电台服务中启用 / 禁用自动播放功能。	144
	跳过 DSP		设置在操作 "PROGRAM" 键时跳过哪个声音程序。	144
	遥控器键	PROGRAM 键	设置遥控器上 PROGRAM 键的功能。	144
		颜色键	设置遥控器上红色 / 绿色 / 黄色 / 蓝色键的功能。	145
		亮度(前面板显示)	调节前面板显示屏的亮度。	145
	日二九六	音量	切换音量显示的范围。	145
	显示设定	短信息	选择是否在操作本机时在电视屏幕上显示短消息。	145
_		壁纸设定	选择要用作电视屏幕墙纸的图像。	145
	纳华翠玲山 ,	触发器模式	指定触发器输出1插孔的工作条件。	146
	殿友箭棚山上	对象 Zone	指定与触发器输出1插孔同步工作的区域。	146
	熱袋器会山っ	触发器模式	指定触发器输出2插孔的工作条件。	146
	殿友話制山 2	对象 Zone	指定与触发器输出 2 插孔同步工作的区域。	146
-	ECO	自动待机	设置自动待机功能的时间量。	147
_	保护设置		防止无意中对设置进行更改。	147
	固件更新			148

手动配置音箱设置。

默认设置已加下划线。



■设定样式

注册两种音箱设置模式并在二者之间切换。

当您配置以下音箱设置时,这些设置将存储在所选模式中。

- 配置
- •距离
- 音量
- •EQ 参数
- YPAO 结果

设置

<u>样式 1</u>,样式 2

• 当前选择的设置模式显示在屏幕右侧图表的中心。

 · 当您要保存某些设置时,此功能很有用,具体取决于收听环境不断变化的条件。例如,如果要在幕布打开 或关闭时切换设置,则可以保存适用于每个条件的设置并在它们之间切换。

■设定数据复制

沿指定方向复制"设定样式"参数。

选择

样式1▶2	将"样式1"参数复制到"样式2"。
样式2▶1	将 " 样式 2" 参数复制到 " 样式 1"。

配置

配置音箱的输出特性。

- 在配置音箱的尺寸时,如果音箱的低音喇叭的直径为 16 cm 或更大,则选择 "大";如果低音喇叭的直径小于 16 cm,则按说明选择 "小"。
- 音箱尺寸设置为"小"时,您可以配置"分频点"设置。低于指定值的频率将从低音炮输出,较高的将从相 应的音箱输出。

前置

选择前置音箱的尺寸。

设置

×	为大音箱选择此选项。 前音箱将产生所有前声道频率分量。
<u>小</u>	为小音箱选择此选项。 低音炮将生成低于指定分频器频率的前置通道低频分量 (默认:80 Hz)。

当 " 低音炮 1" 和 " 低音炮 2" 都设置为 " 不使用 " 时, " 前置 " 会自动设置为 " 大 "。

中置

选择是否连接中置音箱,并选择其尺寸。

×	为大音箱选择此选项。 中置音箱将产生所有中央声道频率分量。
<u>小</u>	为小音箱选择此选项。 低音炮或前置音箱将生成低于指定分频器频率的中央通道低频分量 (默认: 80 Hz)。
无	未连接中置音箱时选择此选项。 前置音箱将产生中央声道音频。

环绕声

边署

选择是否连接环绕声音箱,并选择其尺寸和布局。

~	
×	为大音箱选择此选项。 环绕声音箱将产生所有环绕声声道频率分量。
<u>小</u>	为小音箱选择此选项。 低音炮或前置音箱将生成低于指定分频器频率的环绕声通道低频分量 (默 认: 80 Hz)。
无	未连接环绕声音箱时选择此选项。 前置音箱将产生环绕声声道音频。Virtual CINEMA DSP 当您选择声音程序后会 开始工作。
布局设定	
<u>后</u>	环绕声音箱置于房间后方的时候选择此选项。
前	环绕声音箱置于房间前方的时候选择此选项。 在这种情况下, Virtual CINEMA FRONT 将工作。

此设置在"配置"(环绕声)设为"无"的情况下可用。

后置环绕声

选择是否连接后环绕声音箱,并选择其尺寸。

设置

×	连接大音箱时选择此选项。 后环绕声音箱将产生所有后环绕声声道频率分量。	
<u>小</u>	连接小音箱时选择此选项。 低音炮或前置音箱将生成低于指定分频器频率的环绕声后通道低频分量 认: 80 Hz)。	(默
无	未连接后环绕声音箱时选择此选项。 环绕声音箱将产生后置环绕声声道音频。	
_		

此设置在"环绕声"设置为"无",或者"扬声器配置(环绕声)"设置为"前"时不可用。

现场感

选择是否连接前置现场感音箱,并选择其尺寸和布局。

设置

大	为大音箱选择此选项。
<u>小</u>	为小音箱选择此选项。 低音炮或前置音箱将生成低于指定分频器频率的前置现场感声道低频分量 (默认:80 Hz)。
无	未连接前现场感音箱时选择此选项。
布局设定	
前面高度	前置现场感音箱安装于前方墙上的时候选择此选项。
顶置	前置现场感音箱置于天花板的时候选择此选项。
Dolby Enabled SP	将启用 Dolby 的音箱用作前置现场感音箱的时候选择此选项。

• 此设置在"配置"(现场感)设为"无"的情况下可用。

• 若要使用前置现场感音箱播放 Dolby Atmos 内容,请参阅 " 现场感音箱布局 " (第 26 页)。

后置现场感

选择是否连接后置现场感音箱,并选择其尺寸。

设置

大	为大音箱选择此选项。
	为小音箱选择此选项。
<u>小</u>	低音炮或前置音箱将生成低于指定分频器频率的后置现场感声道低频分量 (默认:80 Hz)。
不使用	未连接后现场感音箱时选择此选项。
布局设定	
后面高度	后置现场感音箱安装在后方墙壁上时选择此选项。
顶置	后置现场感音箱安装在天花板上时选择此选项。
Dolby Enabled SP	启用 Dolby 的音箱用作后置现场感音箱时选择此选项。

此设置在"环绕声"或"现场感"设为"无"的情况下不可用。

低音炮

选择是否将低音炮连接到 SUBWOOFER 1 或 SUBWOOFER 2 插孔,并选择其 相位。

设置

不使用		在未将低音炮连接至 SUBWOOFER 1 或 SUBWOOFER 2 插孔时选择此选项。当 " 低音炮 1" 和 " 低音炮 2" 都设置为 " 不使用 " 时,前置音箱将从其他声道产 生 LFE (低频效果)声道音频和低频分量。
使用	使用反相	将低音炮连接到 SUBWOOFER 1 或 SUBWOOFER 2 插孔 (已反转相位)时选择 此选项。低音炮将从其他声道产生 LFE (低频效果)声道音频和低频分量。
<u>同相</u> 使用	同相	将低音炮连接到 SUBWOOFER 1 或 SUBWOOFER 2 插孔 (未反转相位)时选择 此选项。低音炮将从其他声道产生 LFE (低频效果)声道音频和低频分量。

如果低音缺少或不清晰,应切换低音炮相位。

音箱布局设定

左右配置	在2个低音炮放置在房间的左右侧时选择此选项。
前后配置	在2个低音炮放置在房间的前后侧时选择此选项。
单声道2台	在 2 个低音炮自由摆放时选择此选项。

此设置在"低音炮1"或"低音炮2"设为"不使用"的情况下不可用。

距离

设置每个音箱与收听位置的距离,以使各个音箱发出的声音同时抵达收听 位置。首先,从"米"或"英尺"选择本机的距离单位。

选择

前左、前右、中置、环绕声左、环绕声右、后置环绕声左、后置环绕声右、前置现场感左、前置现场 感右、后置现场感左、后置现场感右、低音炮1、低音炮2

设置范围

0.30 m 至 3.00 m 至 24.00 m (1.0 ft 至 10.0 ft 至 80.0 ft), 0.05 m (0.2 ft) 增量

音量

调节每个音箱的音量。

选择

前左、前右、中置、环绕声左、环绕声右、后置环绕声左、后置环绕声右、前置现场感左、前置现场 感右、后置现场感左、后置现场感右、低音炮1、低音炮2

设置范围

-10.0 dB 至 0.0 dB 至 +10.0 dB (0.5 dB 增量)

■EQ 参数

使用均衡器调节音调。

设置

手动	当您想要手动调节均衡器时,选择此选项。 有关详情,请参见 " 手动调节均衡器 "。
YPAO: 均衡	调节各个音箱以获得相同特性的声音。
YPAO: 模拟前置	调节各个音箱以获得与前置音箱相同的声音特性。
YPAO: 自然	调节所有音箱以获得自然的声音。
不使用	不使用均衡器。

只有在保存 "YPAO" 的测量结果之后, "YPAO: 均衡"、"YPAO: 模拟前置" 和 "YPAO: 自然" 才可用 (第 45 页)。再次按 ENTER 可查看测量结果。

📕 手动调节均衡器

1 将 "EQ 参数 " 设置为 " 手动 ",然后按 ENTER。

2 再次按 ENTER 进入编辑屏幕。

3 使用光标键选择音箱,然后按 ENTER。

- 若要恢复所有音箱的默认设置,请使用光标键选择 "PEQ 数据清除 ", 然后按 ENTER, 然后选择 "确定 "。
- 若要将通过 "YPAO" (第 45 页) 获得的参数均衡器值复制到 " 手动 " 字段以便进行微调,请选择 "PEQ 数据复制 ",然后选择均衡器类型。

4 使用光标键从 7 个预设的频段 (4 适用于低音炮)中选择中央频率。

作左	Eu -								
柘	Es .								
中置	21								
科技声左	En								
和贫声右	Est.								
言實环境声左									
計算环绕声左 計算37绕声右									
2017後声左 2017後声右 2015時左									
計算环绕声左 計算环绕声右 计置现场感左		新帝 叔平 (Hz)	1 62.5	2 157.5	3 396.9	4 1.00k		6 6.35k	7 16.0k
2017晚声左 2017晚声右 2013现场感左 2013现场感右		新命 刻章 (H2) Q	1 62.5 1.000	2 157.5 1.000	3 396.9 1.000	4 1.00k 1.000	5 2.52k 1.000	6 6.35k 1.000	7 16.0k 1.000

5 若要微调中央频率、Q系数(带宽)或增益,请使用光标键选择一项。

频率:使用光标键调节所选频段的中央频率。 Q:使用光标键调节所选频段的Q系数(带宽)。 **增益:**使用光标键调节所选频段的增益。

设置范围

中央频率: 15.6 Hz 至 16.0 kHz (对于低音炮, 15.6 Hz 至 250.0 Hz) Q系数: 0.500 至 10.080 増益: -20.0 dB 至 +6.0 dB

6 若要从菜单中退出,请按 SETUP。

___测试音

启用 / 禁用测试音输出。测试音输出可帮助您调节音箱的平衡或均衡器并 确认音效。

设置

<u>关闭</u>	不输出测试音。	
开启	在您调节音箱平衡或均衡器设置时,	自动输出测试音。

■YPAO 测定结果

您可以在 "YPAO 测定结果 " 中查看之前的 YPAO 调节(" 接线 "、 " 大小 "、 " 距离 "、 " 音量 "、 " 角度 (水平)" 和 " 高度 ")。

当您手动配置的音箱设置不适用时,您可以放弃手动设置并重新加载以前的 YPAO 调节设置。

重新加载以前的 YPAO 调节

1 使用光标键选择"设定重载"。

<mark>2</mark> 按ENTER。

<mark>3</mark>按SETUP。

配置音频输出设置。

■信息

显示与当前音频信号有关的信息。

选择

	格式	输入信号的音频格式
输入	声道	输入信号中音源声道的数量 (前 / 环绕声 /LFE) 例如,"5.1 (3/2/0.1)" 表示总共 5.1 个声道(3 个前声道、2 个环 绕声声道和 LFE)。
עעמד		(当播放 DTS:X 内容时) 例如, "7.1.4" 是指 " 标准的 7.1 声道加上 4 个顶置音箱声道 "。
	采样率	输入数字信号的每秒采样数
	话音	输入比特流信号的对话标准化水平
输出	声道	信号输出声道 (例如 "5.1.2" 是指 " 标准 5.1 声道加上 2 个头顶 音箱声道 ")和输出信号的音箱声道的数量

即使在本机设置为直接输出比特流信号的情况下,还是可以根据播放装置的规格和设置转换信号。



■音视频同步

通过按住音频输出来调节视频和音频之间的延迟。

延时有效

为每个输入源启用 / 禁用 音视频同步 调节。

选择

AV 1-7、AUX、 AUDIO 1-4

|--|

无效	为所选输入源禁用 音视频同步 调节。
有效	为所选输入源启用 音视频同步 调节。

自动 / 手动选择

选择用来调节视频和音频输出之间的延迟的方法。

设置范围

<u>自动</u>	当支持自动口形同步功能的电视通过 HDMI 连接到本机时,将自动调节视频 与音频输出之间的延迟。 需要时,您可以在 " 调整 " 中微调音频输出时序。
手动	当您想要手动调节视频和音频输出之间的延迟时,选择此选项。 在 " 调整 " 中调节音频输出时序。

即使"自动 / 手动选择"设置为"自动",根据所连接至本机的电视的不同,自动调整都不会工作。在这种情况下,请在"调整"中手动调整延时。

调整

在"自动 / 手动选择"设置为"手动"时,手动调节视频和音频输出之间的 延迟。当"自动 / 手动选择"设置为"自动"时,您可以微调音频输出时 序。



设置范围

<u>0 ms</u>至500 ms (1 ms 增量)

- 当"自动 / 手动选择"设置为"自动"时,"偏移"显示自动调节与微调之间的差异。
- "选项"菜单中"音视频同步"(第 112页)中该设置也可用。

■DSP 参数

选择声音程序以更改声音程序的设置。

强度

调节声场音效水平。较高的值将增强声场音效,较低的值将降低声场音效。

设置范围

-6 dB 至 +3 dB

Ŀ

- 可用的项目因所选的声音程序而异。
- •若要恢复所选声音程序的默认设置,请选择"重置"。

初始延迟

调节直达音和现场感声场生成之间的延迟。

较高的值将增强延迟效果、较低的值将降低延迟效果。

设置范围

1 ms 至 99 ms

.

- 可用的项目因所选的声音程序而异。
- •若要恢复所选声音程序的默认设置,请选择"重置"。

房间尺寸

调节现场感声场的宽广效果。

设置范围

0.1 至 2.0 (较高的值将增强宽广效果)

!

- 可用的项目因所选的声音程序而异。
- •若要恢复所选声音程序的默认设置,请选择"重置"。

活跃度

调节现场感声场的损失。

设置范围

0至10(较高的值将增强反射能力)

- 可用的项目因所选的声音程序而异。
- 若要恢复所选声音程序的默认设置,请选择"重置"。

混响时间

调节后回响音的衰减时间。较高的值将增强回响音,较低的值将减少回响 音。

设置范围

1.0 s 至 5.0 s

H

• 可用的项目因所选的声音程序而异。

•若要恢复所选声音程序的默认设置,请选择"重置"。

混响延迟

调节直达音和回响音生成之间的延迟。较高的值将增强延迟效果,较低的 值将降低延迟效果。

设置范围

0 ms 至 250 ms

- 可用的项目因所选的声音程序而异。
- 若要恢复所选声音程序的默认设置,请选择"重置"。

混响强度

调节回响音的音量。较高的值将增强回响音,较低的值将弱化回响音。

设置范围

0%至100%

- 可用的项目因所选的声音程序而异。
- 若要恢复所选声音程序的默认设置,请选择"重置"。

环绕初始延迟

调节直达音和环绕声声场生成之间的延迟。 较高的值将增强延迟效果,较低的值将降低延迟效果。

设置范围

1 ms 至 49 ms

- 可用的项目因所选的声音程序而异。
- 若要恢复所选声音程序的默认设置,请选择"重置"。

环绕房间尺寸

调节环绕声声场的宽广效果。

设置范围

0.1 至 2.0 (较高的值将增强宽广效果)

• 可用的项目因所选的声音程序而异。

•若要恢复所选声音程序的默认设置,请选择"重置"。

环绕活跃度

调节环绕声声场的损失。

设置范围

0至10(较高的值将增强反射能力)

1

- 可用的项目因所选的声音程序而异。
- 若要恢复所选声音程序的默认设置,请选择"重置"。

后环绕初始延迟

调节直达音和后环绕声声场生成之间的延迟。 较高的值将增强延迟效果,较低的值将降低延迟效果。

设置范围

1 ms 至 49 ms

[

- 可用的项目因所选的声音程序而异。
- 若要恢复所选声音程序的默认设置,请选择"重置"。

后环绕房间尺寸

调节后环绕声声场的宽广效果。

设置范围

0.1 至 2.0 (较高的值将增强宽广效果)



可用的项目因所选的声音程序而异。

• 若要恢复所选声音程序的默认设置,请选择"重置"。

后环绕活跃度

调节后环绕声声场的损失。

设置范围

0至10(较高的值将增强反射能力)

- 可用的项目因所选的声音程序而异。
- 若要恢复所选声音程序的默认设置,请选择"重置"。

Surround Decoder

配置环绕声解码器设置。

解码器

选择要与所选声音程序一起使用的环绕声解码器。

选择

自动、 🖬 Dsur、 Neural:X、 Neo:6 Cinema、 Neo:6 Music

中央展开

选择播放 2 声道音源时是否将中央声道信号发散至左右侧。选择 "**□**Dsur" 后,该设置有效。

设置

 关闭
 禁用"中央展开"

 开启
 启用"中央展开"

如果您感觉中场声音过大,请将该功能设为"开启"。

中置影像

调节前声场的中央定向(宽广效果)。将该值调高可以增强中央定向(降 低宽广效果)或者将该值调低可以弱化中央定向(增加宽广效果)。选择 "Neo:6 Music" 后,该设置有效。

设置范围

0.0 至 <u>0.3</u> 至 1.0

11ch Stereo

调节音量设置。

强度

调节整个音量。选择"11ch Stereo"后,该设置有效。

设置范围

-5至<u>0</u>至5

前后平衡

调节前后音量平衡。较高的值将增强前部音效,较低的值将增强后部音效。选择 "11ch Stereo" 后,该设置有效。

设置范围

-5至<u>0</u>至5

左右平衡

调节左右音量平衡。较高的值将增强右侧音效,较低的值将增强左侧音效。选择 "11ch Stereo" 后,该设置有效。

设置范围

-5至<u>0</u>至5

高度平衡

使用现场感音箱调节高度音量平衡。较高的值将增强上部音效,较低的值 将增强下部音效。选择 "11ch Stereo" 后,该设置有效。

设置范围

0 至 <u>5</u> 至 10

当"高度平衡"设置为"0"时,现场感音箱不会产生声音。

单声道混音

启用 / 禁用单声道声音。选择 "11ch Stereo" 后,该设置有效。

设置

关闭	禁用单声道声音输出。
开启	启用单声道声音输出。

重置

恢复全部默认设置。

■动态范围

选择比特流音频 (Dolby Digital 和 DTS 信号)播放的动态范围调节方法。

设置

最大	在不调节动态范围的情况下产生音频。	
标准		
最小 / 自动	设置动态范围以在夜晚或音量低时发出清晰的声音。 播放 Dolby TrueHD 信号时,动态范围会根据输入信号信息自动进行调节。	



最大音量

选择音量限制值。

设置范围

-60.0 dB 到 +15.0 dB (以 5.0 dB 为增量)、 <u>+16.5 dB</u> [20.5 到 95.5 (以 5.0 为增量), 97.0]

初始化音量

设定接收机打开时的初始音量。

设置

<u>关闭</u>	将音量水平设置为本机上次进入待机模式时的水平。
开启	设置为 静音 或指定的音量水平 (-80.0 dB 到 +16.5 dB, 0.5 dB 增量) [0.5 到 97.0 (以 0.5 为增量)]。
	(指定低于 " 最大音量 " 设置的音量水平。)

■纯直通模式

选择是否在处于 Pure Direct 模式时输出视频信号 (第 72 页)。

设置

自动	如果从所选的输入源输入了任何视频或者选择了可通过屏幕上的显示进行操 作的输入源,则会自动输出视频信号。如果没有视频信号输入,则将显示墙 纸。
视频关闭	不输出视频信号,包括墙纸。

Adaptive DSP Level

选择是否自动调节 CINEMA DSP 音效水平。

关闭	不自动调节音效水平。
<u>开启</u>	根据 YPAO 测量结果和音量水平自动调节音效水平。

■虚拟音箱

设置虚拟音箱。

VPS

选择是否使用前置音箱、中置音箱和环绕声音箱来创建 Virtual Presence Speaker (VPS)。在没有连接前现场感音箱但启用了 VPS 的情况下,本机可 创建前 VPS;在连接前现场感音箱但没有连接后现场感音箱的情况下,本 机可创建后 VPS(第 67页)。

设置

关闭	禁用 Virtual Presence Speaker (VPS)。	
<u>开启</u>	启用 Virtual Presence Speaker (VPS)。	

VPS 可能不生效,具体取决于环绕声音箱的安装高度。在这种情况下,请将 "Virtual Presence Speaker" 设置为 "关闭"。

VSBS

选择是否使用环绕音箱创建 Virtual Surround Back Speaker (VSBS)。启用 VSBS 时,无论是否连接了后置环绕音箱,本机都将创建 VSBS。

设置

关闭	禁用 Virtual Surround Back Speaker (VSBS)。
<u>开启</u>	启用 Virtual Surround Back Speaker (VSBS)。

仅当播放 6.1 或 7.1 声道内容时 VSBS 才有效。

Ultra Low Jitter PLL Mode

启用 / 禁用抖动消除功能。

输入源

AV 1-7、 AUDIO 1-4 (仅在分配了任何音频数字输入插孔后可用)、(网络源)、 Bluetooth、 USB

设置

关闭	禁用抖动消除功能。	
	启用抖动消除功能。	
强度1、强度2、强度3	较高的电平会提高 DAC 准确性,	但是由于音频时钟的问题会导致某些播放

<u>该1、强度2、强度3</u>较高的电平会提高 DAC 准确性,但是由于音频时钟的问题会导致某些播放设备中音频中断。在这种情况下,请选择较低电平。

■DAC 数字过滤器

选择音频 DAC (数字至模拟转换器)的数字滤波器类型以获得偏好的声音。

设置

急剧衰减类型	通过使用带有急剧衰减特性的滤波器去除带域噪音。 将逐渐获得清晰的声音。
缓慢衰减类型	通过使用带有缓慢衰减特性的滤波器去除带域噪音。 将逐渐获得柔缓的声音。
短时延迟类型	减少由于 DAC 内部数字滤波器造成的音频延迟。 将逐渐获得响应且有节奏的声音。

■平衡输入衰减器

选择是否激活均衡输入衰减器(AUDIO 4),这样可以避免输出高电平信号 时产生声音失真。

将输出 3 V (RMS) 或更高输出信号的音频设备连接至 AUDIO 4 (XLR 均衡输 入) 插孔时激活衰减器 (第 36 页)。

输入源

AUDIO 4

直通	不激活均衡输入衰减器。	
ATT.(-6dB)	激活均衡输入衰减器以降低信号电平(-6dB)。	

配置场景设置。

Scene 设置

选择要作为场景分配包括的项目。还可查看当前分配给所选场景的设置。

该场景分配包括电台或其他选定 USB 存储设备、蓝牙设备和网络设备上的内容。

■ 过程

- 1 使用光标键选择 SCENE 名称,然后按 ENTER。
- 2 若要包括作为场景分配的项目,请使用光标键键选择项目,然后按 ENTER 选中框(或取消选中要排除的框)。



选择

HDMI 控制	控制联动(HDMI控制 (第 135 页))
输入	输入 (第 64页)、音频输入选择 (第 113页)
注册内容	[输入源:TUNER、(网络源)、SERVER、 NET RADIO、 Bluetooth、 USB] 电台、音乐内容 [输入源:其他]
HDMI 输出	HDMI 输出 (第 64 页)
模式	DSP 程序(第 68 页)、纯直通模式(第 130 页)、 Enhancer(第 141 页)、 高音质模式(第 112 页)、SURROUND:Al(第 67 页)
声音	音调控制 (第 111 页)、YPAO 音量 (第 111 页)、 Adaptive DRC (第 111 页)、附加低音 (第 113 页)
环绕声	话音位置调整 (第 112页)、话音强度 (第 111页)、 低音炮修正 (第 113页)
视频	视频模式 (第 133页)、视频调整 (第 114页)

音量	主音量(第 64页)
音视频同步	音视频同步(第 112页)、延时(第 126页)
扬声器设置	设定样式 (第 122页)、 EQ 参数 (第 124页)
区域联锁	电源(第 104页)、输入(第 104页)、音量(第 104页)*1,2

*1 " 音量 " 设置不可用于 Zone4。

*2 对于"音量","多区域"菜单中的"初始化音量"设置拥有优先级。

若要恢复所选场景的默认设置,请选择"重置"。

■场景重命名

更改前面板显示屏或电视上显示的场景名称。

■过程

1 使用光标键选择场景名称,然后按 ENTER 进入名称编辑屏幕。

2 使用光标键和 ENTER 进行重命名。



....

若要清除条目,请选择 " 清除 "。

3 使用光标键选择 " 保存 ",然后按 ENTER。

若要还原默认设置,请选择"重置"。

4 若要从菜单中退出,请按 SETUP。

视频 /HDMI

配置视频 /HDMI 设置。

■信息

显示与当前视频信号和连接到 HDMI 输出插孔的电视有关的信息。

选择

HDMI 信号	HDMI 信号输入 / 输出的存在或缺失
HDMI 分辨率	输入信号 (模拟或 HDMI)和输出信号 (HDMI)的分辨率
HDMI 监视器 视频分辨率	电视支持的分辨率



■视频模式

配置视频信号处理设置。

视频模式

启用 / 禁用视频信号处理 (分辨率、高宽比和视频调节)。

设置

直通	禁用视频信号处理。
信号处理	启用视频信号处理。
	配置 " 分辨率 "、 " 纵横比 " 和 " 视频调节 " 中的设置。

当"视频模式"设置为"直通"时,本机会以最短线路传输视频信号以减少视频输出延迟。

分辨率

当"视频模式"设置为"信号处理"时,选择输出 HDMI 视频信号的分辨率。

设置

不转换	不转换分辨率。
自动	自动选择与电视分辨率一致的分辨率。
480p/576p、 720p、 1080i、 1080p、 4K	使用所选分辨率输出视频信号。 (只能选择电视支持的分辨率。)

如果您需要选择电视不支持的分辨率,请在 "ADVANCED SETUP" 菜单中将 "MONITOR CHECK" (第 150 页)设 置为 "SKIP",然后重试。(注意,输出视频可能无法在电视上正常显示。)

纵横比

当"视频模式"设置为"信号处理"时,选择输出 HDMI 视频信号的高宽 比。

设置

<u>不转换</u>	不转换高宽比。	
16:9 常规	将 4:3 视频信号输出到 16:9 电视,	并且屏幕两边会出现黑带。

此设置仅在将 480i/576i 或 480p/576p 信号转换为 720p、 1080i、 1080p 或 2160p (4K) 信号时起作用。

视频调节

当"视频模式"设置为"信号处理"时,配置视频调节。可注册视频调节 作为预设设置 (最多6个)。

视频调节适合1080p或较低分辨率的视频信号。

📕 设置过程

- 1 使用 ENTER 选择预设编号。
- 2 使用光标键选择项目。

3 使用 光标键 选择设置。

4 若要从菜单中退出,请按 SETUP。

细节增强

调整视频细节的增强效果。

设置范围

<u>0</u>至50

边界增强

调整视频边缘的增强效果。

设置范围

<u>0</u>至50

亮度

调节视频亮度。

设置范围

-100 至 <u>0</u> 至 +100

对比度

调节视频对比度。

设置范围 -100 至 <u>0</u> 至 +100

饱和度

调节视频饱和度。

设置范围

-100 至 <u>0</u> 至 +100

HDMI 控制

配置 HDMI 控制设置。

HDMI 控制

启用 / 禁用 HDMI 控制 (第 170 页)。

设置

<u>关闭</u>	—————————————————————————————————————
开启	启用 HDMI 控制。
	配置 " 电视音频输入 "、 "ARC" 和 " 待机联动 " 中的设置。

1

若要使用 HDMI 控制,您需要在连接与 HDMI 控制兼容的装置之后,执行 HDMI 控制链接设置(第 170 页)。

电视音频输入

当 "HDMI 控制"设置为"开启"时,选择要用于电视音频输入的本机音频 输入插孔。当电视输入切换至其内置调谐器时,本机的输入源会自动切换 至电视音频。

设置

AUDIO 1-3

.

使用 ARC 将电视音频输入到本机时,您不能使用此处所选的输入插孔连接外部装置,因为该输入将用于电视 音频输入。

ARC

当 "HDMI 控制"设置为"开启"时, 启用 / 禁用 ARC (第 172页)。

设置

关闭	禁用 ARC。
<u>开启</u>	启用 ARC。

!

您通常不必更改此设置。如果由于本机不支持通过 ARC 将电视音频信号输入到本机,从而造成连接到本机的 音箱产生噪音,则应将 "ARC" 设置为 " 关闭 ",并使用电视的扬声器。

待机联动

在 "HDMI 控制"设置为"开启"时,选择是否要使用 HDMI 控制来链接电视和本机的待机行为。

设置

关闭	不将本机设置为在电视关闭时进入待机模式。
开启	将本机设置为在电视关闭时进入待机模式。
自动	仅在本机正在接收电视音频或 HDMI 信号时,将本机设置为在电视关闭时进 入待机模式。

■HDMI 音频输出

选择是否从 TV 音箱输出 HDMI 声音。

"HDMI OUT1" 设置仅在 "HDMI 控制" 设为"关闭"的情况下可用。

HDMI OUT1、 HDMI OUT2、 HDMI ZONE OUT

启用 / 禁用从连接到 HDMI OUT 1 插孔、HDMI OUT 2 插孔或 HDMI ZONE OUT 的电视输出的音频。

设置

<u>关闭</u>	禁用从电视输出的音频。
开启	启用从电视输出的音频。

!

HDMI OUT 1-2 插孔将在本机打开时输出 2 声道音频信号。

___HDMI ZONE OUT 分配

选择使用 HDMI OUT 3 (ZONE OUT)插孔的区域。

设置

Zone2、Zone4

有关可输出到每个区域的音频信号的详情,请参阅"多区输出"(第170页)。

■HDCP 版本

选择 HDMI 输入插孔的 HDCP 版本,以便观看 4K 视频内容。

输入源

AV 1-7

设置

自动	根据内容自动设置 HDCP 版本。
1.4	始终将 HDCP 版本设为 1.4。

■HDMI 待机直通

选择是否在本机处于待机模式时将视频 / 音频 (通过 HDMI 插孔输入)输出 到电视。如果此功能设置为"开启"或"自动",则可以使用输入选择键选 择 HDMI 输入,即使本机处于待机模式时 (本机的待机指示灯闪烁)也是 如此。

设置

<u>关闭</u>	(此设置仅在 "HDMI 控制 " 设为 "Off" 的情况下可用。) 不将视频 / 音频输出到电视。
开启	将视频 / 音频输出到电视。 (在选择 " 关闭 " 的情况下,本机消耗的功率更少。)
自动	将视频 / 音频输出到电视。如果未检测到信号,则本机设为节电模式。

网络

配置网络设置。

信息

在本机上显示网络信息。

选择

IP 地址	IP 地址
子网掩码	子网掩码
默认网关	默认网关的 IP 地址
DNS 服务器 (P)	主 DNS 服务器的 IP 地址
DNS 服务器 (S)	辅助 DNS 服务器的 IP 地址
MAC 地址 (以太网)	- MAC 地址
MAC 地址 (Wi-Fi)	
网络名称	网络名称 (本机在网络上的名称)
MusicCast 网络	MusicCast 网络连接的状态
有线 / 无线 (Wi-Fi)	有线或无线连接的状态
SSID	(使用无线 [Wi-Fi] 网络连接)
	无线网络的 SSID



■网络连接

选择网络连接方式。

设置

有线	当您使用市售的网络缆线将本机连接至网络时,选择该选项 (第 40 页)。
无线 (Wi-Fi)	

IP 地址

配置网络参数 (如 IP 地址)。

DHCP

选择是否使用 DHCP 服务器。

设置

关闭	不使用 DHCP 服务器。手动配置网络参数。有关详情,请参见 " 手动网络设 置 "。
<u>开启</u>	使用 DHCP 服务器自动获取本机的网络参数 (如 IP 地址)。

IP 地址

设置网络参数(比如 IP 地址、子网掩码和默认网关)。

📕 手动网络设置

1 将 "DHCP" 设置为 " 关闭 "。

2 使用光标键选择 "IP 地址 ",然后按 ENTER。

3 使用光标键选择参数类型,然后按 ENTER。

IP 地址	指定 IP 地址。
子网掩码	指定子网掩码。
默认网关	指定默认网关的 IP 地址。
DNS 服务器 (P)	指定主 DNS 服务器的 IP 地址。
DNS 服务器 (S)	指定辅助 DNS 服务器的 IP 地址。

4 使用光标键移动编辑位置,然后选择一个值。

- 5 若要确认设置,请按 ENTER。
- 6 若要配置其他网络参数,请重复步骤2到步骤4。
- 7 若要从菜单中退出,请按 SETUP。

■网络待机

选择是否能通过其他网络装置打开本机(网络待机功能)。

设置

关闭	禁用网络待机功能。
开启	启用网络待机功能。 (在选择 " 关闭 " 的情况下,本机消耗的功率更少。)
<u>自动</u>	启用网络待机功能。 (如果 " 网络连接 " 设定为 " 有线 ",则未连接网络线缆时本机设定为节电模 式。)



通过高级节能设计,本产品在网络待机模式下实现了不超过两瓦特的低功 能。

MAC 地址过滤器

将 MAC 地址筛选器设置为限制从其他网络装置访问本机。

过滤器

启用 / 禁用 MAC 地址筛选器。

设置

<u>关闭</u>	禁用 MAC 地址筛选器。
开启	启用 MAC 地址筛选器。在 "MAC 地址 1-10" 中,指定允许访问本机的网络装置的 MAC 地址。

AirPlay(第 98 页)和 DMC(第 138 页)运行不受 MAC 地址过滤器的管理。

MAC 地址 1-10

在"过滤器"设置为"开启"的情况下,指定允许访问本机的网络装置的 MAC 地址 (最多 10 个)。

■ 过程

1 使用光标键选择 MAC 地址编号,然后按 ENTER。

2 使用光标键移动编辑位置,然后选择一个值。

3 若要确认设置,请按 ENTER。

4 若要从菜单中退出,请按 SETUP。

DMC 控制

选择是否允许通过 Digital Media Controller (DMC) 控制播放。 Digital Media Controller (DMC) 是一个可通过网络控制其他网络从设备的装置。启用此功能后,您可在同一网络上通过 DMC(如 Windows Media Player 12)控制本机的播放。

输入源

SERVER

设置

无效	不允许 DMC 控制播放。
<u>有效</u>	允许 DMC 控制播放。

AirPlay 音量联动

通过 AirPlay 启用 / 禁用从 iTunes/iPhone 进行音量控制。如果没有设置为 "关闭",您可以在播放过程中通过 iTunes/iPhone 调节本机音量。

联动	
设置	
关闭	禁用从 iTunes/iPhone 进行音量控制。
受限	在限定范围 (-80 dB 至 -20 dB 和静音)内启用 从 iTunes/iPhone 进行音量控制。
不受限	在完整范围 (-80 dB 至 +16.5 dB 和静音)内启用 从 iTunes/iPhone 进行音量控制。

■网络名称

编辑在其他网络装置上显示的网络名称 (本机的网络名称)。

网络名称

- 🛛 设置过程
- 1 按 ENTER 进入名称编辑屏幕。
- 2 使用光标键和 ENTER 进行重命名。



若要清除条目,请选择"清除"。

3 使用光标键选择 " 保存 ",然后按 ENTER。

若要还原默认设置,请选择"重置"。

4 若要从菜单中退出,请按 SETUP。

MusicCast Link 电源联动

选择是否打开 MusicCast 网络 (本机)主设备时也打开网络中其他设备的 电源。

设置

<u>关闭</u>	禁用从本机互锁电源	(MusicCast 主设备)。
开启	启用从本机互锁电源	(MusicCast主设备)。

Bluetooth

配置 Bluetooth 设置。



Bluetooth

启用 / 禁用 Bluetooth 功能 (第 86 页)。

关闭	禁用 Bluetooth 功能。
<u>开启</u>	启用 Bluetooth 功能。

■音频接收

配置本机用作 Bluetooth 音频接收器时 Bluetooth 的设置。

断开

终止蓝牙设备(例如智能手机)和本机之间的蓝牙连接。

■ 过程

1 选择 " 断开 ", 然后按 ENTER 断开蓝牙连接。

如果没有连接蓝牙设备,该设置不可用。

Bluetooth 待机

选择是启用还是禁用通过 Bluetooth 装置 (Bluetooth 待机)打开本机的功 能。如果该功能设定为"开启", Bluetooth 设备上指定连接操作时本机自 动打开。

设置

关闭	禁用 Bluetooth 待机功能。
<u>开启</u>	启用 Bluetooth 待机功能。 (在选择 " 关闭 " 的情况下,本机消耗的功率更少。)

此设置在"网络待机"(第 137页)设为"关闭"的情况下可用。

多区域

配置多区域设置。

■信息

显示有关 Zone2、 Zone3 和 Zone4 的信息。

选择

开启 / 关闭	显示每个区域的状态。
输入	为 Zone2、 Zone3 或 Zone4 选择的输入源。
音量	Zone2 和 Zone3 的音量设置。
音调控制	Zone2 和 Zone3 的音调控制设置(" 高音 " 和 " 低音 " 水平)。



Zone2 设定、 Zone3 设定设置

配置 Zone2 或 Zone3 设置。

音量

启用 / 禁用对 Zone2 或 Zone3 输出的音量调节。

如果已将带有音量控制的外部放大器连接至本机,请对对应区域禁用音量 调节。

固定	禁用对 Zone2 或 Zone3 输出的音量调节。
可变	启用对 Zone2 或 Zone3 输出的音量调节。

最大音量

设置 Zone2 或 Zone3 音量的极限值。

设置范围

-60.0 dB 到 +15.0 dB (以 5.0 dB 为增量)、 <u>+16.5 dB</u> [20.5 到 90.5 (以 5.0 为增量), 97.0]

此设置仅在"音量"设为"可变"的情况下可用。

初始化音量

设定本机打开时的 Zone2 或 Zone3 初始音量。

设置

关闭	将音量水平设置为本机上次进入待机模式时的水平。
开启	设置为静音或指定的音量水平(-80.0 dB到+16.5 dB, 0.5 dB增量)[0.5 到 97.0(以 0.5 为增量)]。 (指定低于"最大音量"设置的音量水平。)

此设置仅在"音量"设为"可变"的情况下可用。

音频延迟

调节 Zone2 或 Zone3 音频输出时间安排,以便音频与视频同步。

设置范围

<u>0 ms</u>至100 ms (1 ms 增量)

单声道

为 Zone2 或 Zone3 输出切换立体声和单声道。

设置

关闭	在 Zone2 或 Zone3 中产生立体声声音。
开启	在 Zone2 或 Zone3 中产生单声道声音。

Enhancer

启用 / 禁用对 Zone2 或 Zone3 输出的 Compressed Music Enhancer (第 72 页)。

设置

关闭	禁用 Compressed Music Enhancer。
<u>开启</u>	启用 Compressed Music Enhancer。

音调控制

调整对 Zone2 或 Zone3 输出的高频范围 (Treble)和低频范围 (Bass)。

设置

<u>自动</u>	自动调节主音量同步中高频范围(Treble)和低频范围(Bass)的电平,同 时纠正以适合人耳的听觉反应。
手动	手动调节输出的高频范围(Treble) / 低频范围(Bass)(-6.0 至 +6.0 dB, 0.5 dB 增量)。
直通	

附加低音

启用 / 禁用对 Zone2 或 Zone3 输出的 Extra Bass。启用 Extra Bass 时,您可以 体验增强的低音,与音箱的尺寸无关。

设置

<u>关闭</u>	禁用 Extra Bass。
开启	启用 Extra Bass。

左右平衡

调节 Zone2 或 Zone3 输出前置音箱平衡

设置范围

-20 至 <u>0</u> 至 +20 (负值至左侧,正值至右侧)

Zone 重命名

更改前面板显示屏或电视屏幕上显示的区域名称。

■ 设置过程

1 使用光标键选择区域、然后按 ENTER。

2 使用光标键和 ENTER 进行重命名。



若要清除条目,请选择"清除"。

3 使用光标键选择 " 保存 ",然后按 ENTER。

若要还原默认设置,请选择"重置"。

4 若要从菜单中退出,请按 SETUP。

■聚会模式设定

启用 / 禁用每个区域的聚会模式 (第 105 页) 切换。

选项

对象:Zone2、对象:Zone3、对象:Zone4

设置

$T \rightarrow h$		
九奴		

有效

禁用聚会模式切换。

启用聚会模式切换。可以通过按遥控器上的 PARTY 打开 / 关闭聚会模式。

使用聚会模式时,无效 / 有效设置不能更改。

系统

配置系统设置。



显示本机上的系统信息。

选择

遥控器 ID	本机的遥控器 ID 设置
电视格式	本机的视频信号类型
收音机频率间隔	(仅限亚洲和通用机型) 本机的 FM/AM 调谐频率设置
系统 ID	系统 ID 号
固件版本	本机上安装的固件版本

■语言

选择屏幕菜单语言。



设置

英语、日语、法语、德语、西班牙语、俄语、意大利语、中文

前面板显示屏上的信息仅以英文提供。

输入分配

将 COMPONENT VIDEO、 COAXIAL 和 OPTICAL 插孔分配到其他输入源。

输入分配

过程

示例:将 OPTICAL(②)插孔分配给输入源 "AV 2"

1 使用光标键选择位于 "AV 2"和 "OPTICAL" 交叉部分的单元格,然后按 ENTER。



2 使用光标键选择 "②",然后按 ENTER。



3 若要从菜单中退出,请按 SETUP。

无法同时将 COAXIAL 和 OPTICAL 插孔分配给同一输入源。

跳过输入

设置在操作"输入"键或 AV CONTROLLER 时跳过哪个输入源。您可以使用 该功能快速选择所需的输入源。

使用 AV CONTROLLER 时,您不能选择在该功能中设为"开启"的输入源。

输入源

AV 1-7、 AUX、 AUDIO 1-4、 PHONO、 TUNER、(网络源)、 Bluetooth、 USB、 MULTI CH

设置

<u>关闭</u>	不跳过选定的输入源。
开启	跳过选定的输入源。

■输入重命名 (自动)

自动更改前面板显示屏上显示的输入源名称。您可以选择"自动重命名" 功能创建的名称。

输入源

AV 1-7、 AUDIO 1-4

- 过程
- 1 使用光标键选择要重命名的输入源。
- 2 使用光标键选择"自动"。
- 3 若要更改其他输入源的名称,请重复步骤1到步骤2。
- 4 按 SETUP。

- •选择"自动"后,即使外接设备已断开连接,创建的名称也会保存。若要恢复默认设置,请将设置切换为 "手动",然后再回到"自动"。
- 仅当选择了数字 " 输入分配 " 设置时, 才能为 AUDIO 1-4 选择 " 自动 "。

■输入重命名 (手动)

允许手动设置显示在前面板显示屏上的输入源名称。

输入源

AV 1-7、AUX、AUDIO 1-4、PHONO、TUNER、MusicCast Link、SERVER、NET RADIO、Bluetooth、USB、MULTI CH

■ 过程

1 使用光标键选择要重命名的输入源。

2 按ENTER。

光标移动到名称编辑屏幕。

3 使用光标键 和 ENTER 键编辑名称,然后选择 " 保存 " 并按 ENTER。

• 若要取消输入,请选择"清除"。

• 如果选择"重置",默认输入名称将被插入编辑区域。

4 若要更改其他输入源的名称,请重复步骤1到步骤3。

5 按 SETUP。

■自动播放

启用 / 禁用互联网流媒体服务和以下输入源中的"自动播放"功能。

输入源

(网络源)、 SERVER、 NET RADIO、 Bluetooth、 USB

设置

关闭	禁用"自动播放"功能。
<u>开启</u>	自动开始播放您所播放过的最后一个内容。
自动	自动开始播放只有在将本机设为待机模式时才播放的内容。

如果遇到某些输入源或内容,您可能无法启用自动播放功能。

遇到某些输入源时,不能选择"自动"。

■跳过 DSP

设置在操作 PROGRAM 键时跳过哪个声音程序。您可以使用该功能快速选择所需的声音程序。

设置

<u>关闭</u>	不跳过选定的声音程序。
开启	跳过选定的声音程序。

■遥控器键

配置遥控键设置。

PROGRAM 键

设置分配给遥控器上 PROGRAM 键的功能。您可以使用 PROGRAM 键选择 DSP 程序之外的程序。

设置

<u>分配1</u>	启用 " 选择 DSP 程序 "
	启用 " 只选择 DSP 电影 / 音乐节目 "。
分配 2	PROGRAM 键的向上键:在电影节目之间切换。
	PROGRAM 键的向下键:在音乐节目之间切换。
分配 3	启用 " 选择网络源 "。
分配 4	启用 " 移至浏览窗口的上一页 / 下一页 "。
分配 5	启用 " 微调低音炮音量 "。
分配 6	启用 " 调节对话音的音量 "。
	启用 " 选择随机 / 重复播放设置 "。
分配 7	PROGRAM 键的向上键:重复播放
	PROGRAM 键的向下键:随机播放
	显示前面板 / 屏幕显示信息。
分配 8	PROGRAM 键的向上键:前面板显示信息
	PROGRAM 键的向下键:屏幕显示信息

该设置不会改变前面板上 PROGRAM 键的功能。
颜色键

使用遥控器上的 RED / GREEN / YELLOW / BLUE 键设置功能操纵外部设备。

设置

默认	分配使用 HDMI 缆线连接至本机的设备功能。 此设置仅在 "HDMI 控制 " 设为 " 开启 " 的情况下可用。
电视控制	分配电视控制功能到每个键。 RED:退出(关闭电视上的菜单) GREEN:INFO(显示与电视有关的信息,如分辨率) YELLOW:广播(切换电视广播类型) BLUE:输入(切换电视输入) 此设置仅在"HDMI控制"设为"开启"的情况下可用。

• 有关 " 设定 " 菜单中 "HDMI 控制 " 的详情,请参阅 "HDMI 控制 " (第 135 页)。

• 若要使用 HDMI 控制,您需要在连接与 HDMI 控制兼容的设备 (第 170 页)之后执行 HDMI 控制链接设置。

• HDMI 控制可能未正常工作。

■显示设定

配置与前面板显示屏和电视屏幕显示相关的设置。

亮度(前面板显示)

调节前面板显示屏的亮度。

设置范围

-4至0(较高的值亮度较高)

音量

切换音量显示的范围。

设置

dB	以 "dB" 为单位显示音量。
0-97	以数值(0至97)显示音量。

短信息

选择是否在操作本机 (如输入选择和音量调节)时在电视屏幕上显示短消 息。

设置

<u>开启</u>	在电视屏幕上显示短消息。
关闭	不在电视屏幕上显示短消息。

壁纸设定

选择要用作电视上的墙纸的图像。

设置

Piano	没有视频信号时,	在电视屏幕上显示钢琴图像。
灰色	没有视频信号时,	在电视屏幕上显示灰色背景。

■触发器输出1,触发器输出2

设置 TRIGGER OUT 1-2 插孔以与每个区域的电源状态或输入切换同步工作。

触发器模式

指定 TRIGGER OUT 插孔的工作条件。

设置

电源	TRIGGER OUT 插孔与通过 " 对象 Zone" 指定的区域的电源状态同步工作。
输入源	TRIGGER OUT 插孔与通过 " 对象 Zone" 指定的区域中的输入切换同步工作。 将根据 " 输入源 " 中的设置来传输电子信号。
手动	选择此项可通过 " 手动 " 来手动切换电子信号传输的输出水平。

输入源

指定通过每个输入传输的电子信号的输出水平,在"触发器模式"设置为 "输入源"时进行切换。

选择

AV 1-7、AUX、 AUDIO 1-4、 PHONO、 TUNER、 (网络源)、 Bluetooth、 USB、 MULTI CH

设置

低	切换至该选项所指定的输入源时,	停止电子信号传输。
高	切换至该选项所指定的输入源时,	传输电子信号。

手动

在"触发器模式"设置为"手动"的情况下,手动切换电子信号传输的输 出水平。此设置也可用于确认通过 TRIGGER OUT 插孔连接的外部装置是否 正常工作。

选择

低	停止电子信号传输。
高	传输电子信号。

对象 Zone

指定与 TRIGGER OUT 插孔同步工作的区域。

设置

主 Zone	在"触发器模式"设置为"电源"的情况下,电子信号的传输将与主区的电 源状态同步。 在"触发器模式"设置为"输入源"的情况下,电子信号的传输将与主区中 的输入切换同步。
Zone2	在"触发器模式"设置为"电源"的情况下,电子信号的传输将与 Zone2 的 电源状态同步。 在"触发器模式"设置为"输入源"的情况下,电子信号的传输将与 Zone2 中的输入切换同步。
Zone3	在" 触发器模式 " 设置为 " 电源 " 的情况下,电子信号的传输将与 Zone3 的 电源状态同步。 在 " 触发器模式 " 设置为 " 输入源 " 的情况下,电子信号的传输将与 Zone3 中的输入切换同步。
Zone4	在"触发器模式"设置为"电源"的情况下,电子信号的传输将与 Zone4 的 电源状态同步。 在"触发器模式"设置为"输入源"的情况下,电子信号的传输将与 Zone4 中的输入切换同步。
<u>全部</u>	在"触发器模式"设置为"电源"的情况下,电子信号的传输将与任何区域 的电源状态同步。 在"触发器模式"设置为"输入源"的情况下,电子信号的传输将与任何区 域中的输入切换同步。





自动待机

设置自动待机功能的时间量。如果您在指定的时间内不操作本机或者在指 定时间内未检测到输入信号,本机将自动进入待机模式。

设置

关闭	不将本机设置为自动进入待机模式。
5 分钟、 20 分钟	当您不操作本机并且本机在指定时间内未检测输入信号,将本机设定为待机 模式。
2 小时、 4 小时、 8 小时、 12 小时	将本机设置为当您在指定时间内未操作本机时进入待机模式。

默认值

英国、欧洲和俄罗斯型号: 20 分钟

其他型号:关闭

在本机进入待机模式之前,前面板显示屏中将出现 "AutoPowerStdby",然后开始倒计时。

■保护设置

防止无意中对设置进行更改。

保护设置

设置

关闭	不保护设置。
开启	保护设置,直至选择 " 关闭 "。

当"保护设置"设置为"开启"时,菜单屏幕上将显示锁定图标 (1)。



图标

■固件更新

更新固件。

固件更新

通过网络更新固件。您还可以查看固件版本和系统 ID。

项目

固件版本	本机上安装的固件版本。
系统 ID	系统 ID 编号。

- 固件更新需要大约 20 分钟或更长时间 (取决于您的 Internet 连接速度)。
- 如果互联网连接速度较慢,或者本机已连接至无线网络,根据无线连接的状况,网络更新可能不可用。在这种情况下,请等待一段时间再更新固件,或者使用 USB 存储设备更新固件。关于使用 USB 存储设备的详细信息,请参阅"更新固件 (FIRM. UPDATE)"(第 152 页)。

USB 更新

从 "ADVANCED SETUP" 菜单中使用 USB 存储设备进行网络更新。

关于使用 USB 存储设备更新固件的详细信息,请参阅 " 配置系统设置 (ADVANCED SETUP 菜单)"中的 " 更新 固件 (FIRM. UPDATE)"。

配置系统设置(ADVANCED SETUP 菜单)

在查看前面板显示屏时配置本机的系统设置。 执行以下基本步骤,操作 "ADVANCED SETUP" 菜单。

1 将本机设为待机模式。

2 在前面板上按住 STRAIGHT 的同时按 MAIN ZONE ①。

MAIN ZONE 🕐 STRAIGHT



- 3 按 PROGRAM 选择项目。
- **4** 按 STRAIGHT 选择设置。
- 5 按 MAIN ZONE () 以将本机设为待机模式, 然后再次打开本机。 新设置将生效。

ADVANCED SETUP 菜单项

默认设置已加下划线。

项目	功能	页码
REMOTE SENSOR	打开 / 关闭主机上的遥控器传感器。	149
REMOTE ID	选择本机的遥控器 ID。	149
TUNER FRQ STEP	(仅限于巴西,亚洲和通用机型) 更改 FM/AM 调谐频率设置。	149
TV FORMAT	切换视频信号类型。	150
MONITOR CHECK	移除对 HDMI 视频输出的限制。	150
4K MODE	选择 HDMI 4K (60 Hz/50 Hz)信号格式。	150
DTS MODE	切换 DTS 格式通知设置。	151
BACKUP/RESTORE	创建本机的设置备份,或从备份恢复设置。	151
INITIALIZE	恢复默认设置。	151
FIRM. UPDATE	更新固件。	152
VERSION	检查本机当前安装的固件版本。	152

打开 / 关闭遥控器传感器 (REMOTE SENSOR)

REMOTE SENSOR ON

打开 / 关闭主机上的遥控器传感器。关闭遥控器传感器后, 您无法从遥控 器控制本机。

设置

<u>ON</u>	打开遥控器传感器。
OFF	关闭遥控器传感器。

选择遥控器 ID (REMOTE ID)

REMOTE ID ID1

更改本机的遥控器 ID, 以使其与遥控器的 ID (默认值: ID1)。使用多个 Yamaha 收音扩音机时,可用相应接收机的唯一遥控器 ID 设定每个遥控器。

设置

<u>ID1</u>, ID2

📕 更改遥控器的遥控器 ID

若要选择 ID1,同时按住光标键(◀)和 SCENE1 5 秒钟。
 若要选择 ID2,同时按住光标键(◀)和 SCENE2 5 秒钟。

如果遥控器 ID 与本机 ID 不匹配,操作遥控器时,本机的前面板显示屏上显示 "RemID Mismatch"。

更改 FM/AM 调谐频率设置(TUNER FRQ STEP)

(仅限于巴西,亚洲和通用机型)

			R			0		Ī		2
					X		0	A	M	9

根据您的国家或地区,更改本机的 FM/AM 调谐频率设置。

设置

FM100/AM10	当您想要按 100-kHz 步长调节 FM 频率,按 10-kHz 步长调节 AM 频率时,选择 此项。
FM50/AM9	当您想要按 50-kHz 步长调节 FM 频率,按 9-kHz 步长调节 AM 频率时,选择此 项。

切换视频信号类型 (TV FORMAT)

TV FORMAT NTSC

切换本机的视频信号类型,以使其与电视的格式匹配。

设置

NTSC, PAL

默认值

美国、加拿大、韩国,巴西和通用型号:NTSC 其他型号:PAL

移除对 HDMI 视频输出的限制 (MONITOR CHECK)

MONITOR CHECK

本机会自动检测连接到 HDMI OUT 插孔的电视支持的分辨率。 当本机无法检测电视的分辨率或您想指定不同于检测到的分辨率的分辨率

时,如果您想在"分辨率"(第 133 页)中选择一个分辨率,请禁用监视器检查功能。

设置

YES	启用监视器检查功能。	(只使用电视支持的分	}辨率输出视频信号。)
SKIP	禁用监视器检查功能。 号。)	(不管电视兼容与否,	使用指定的分辨率输出视频信

如果由于在 "MONITOR CHECK" 已设为 "SKIP" 的情况下,来自本机的视频无法在电视上显示,从而造成本机不可操作,则重设为 "YES"。

选择 HDMI 4K 信号格式 (4K MODE)

4K MODE MODE

当 HDMI 4K 兼容电视和播放装置连接至本机时,在本机上选择输入 / 输出信 号格式。

设置

MODE 1	下表显示了输入 / 输出 4K 信号。 根据所连接设备或 HDMI 线缆,视频可能无法正确显示。在这种情况下,请 选择 "MODE 2"。
MODE 2	

格式

			MODE 1		MODE 2				
		8位	10位	12 位	8位	10位	12 位		
	RGB 4:4:4	~	-	_		_			
4K/60, 50 Hz	YCbCr 4:4:4	~	-	_	-				
	YCbCr 4:2:2		~		—				
	YCbCr 4:2:0		~		>	-	_		
	RGB 4:4:4		~		>	-	_		
4K/30, 25, 24 Hz	YCbCr 4:4:4		v			_			
	YCbCr 4:2:2		~		~				

When "MODE 1" is selected, use a Premium High Speed HDMI Cable or Premium High Speed Cable with Ethernet.

切换 DTS 格式通知设置 (DTS MODE)



切换 DTS 格式通知设置。

该设置将通知视频设备 (例如 BD/DVD 播放器)有关本机所支持的 DTS 格式。

设置

MODE 1	该模式符合 DTS:X 标准。 在常规情况下使用该设置。
MODE 2	如果视频设备 (例如 BD/DVD 播放器)甚至在播放 DTS-HD 或 DTS:X 内容时都 无法正确输出 DTS 信号时使用该设置。

备份 / 恢复设置 (BACKUP/RESTORE)



将本机的所有设置备份 / 恢复到 USB 存储设备。预先准备使用 FAT16 或 FAT32 格式的 USB 存储设备。

选择

BACKUP	在 USB 存储设备中创建本机的设置备份。
RESTORE	从备份中恢复本机的设置 (仅在已创建备份的情况下可用)。

📕 备份 / 恢复过程

- 1 将 USB 存储设备连接到前面板上的 USB 插口。
- 2 要开始该流程,请按 STRAIGHT 选择 "BACKUP" 或 "RESTORE", 然后按前面板上的 INFO。

3 在前显示屏上显示确认信息之后,再次按 INFO。

若要取消操作,请按 STRAIGHT。

4 当前显示屏上显示 "Please Power Off!" 时,按 ① (电源)将本机设为待机模式,然后再次开机。

如果前显示屏上显示 "Failed",请检查以下项目并重新开始流程。

如果是 "BACKUP":

- •您不能覆盖保存。如果您重复保存设置,请将文件保存到不同的文件夹。
- 该文件存储在 USB 存储设备根目录下,文件名为 "MC_backup_ (型号名 称).dat"。

如果是 "RESTORE":

•请核对文件是否存储在 USB 存储设备中。

- 备份所有设置之后, "RESTORE"有效。
- 请勿在备份和恢复过程中关闭本机。否则,这些设置无法正确恢复。
- 用户信息 (例如帐户、密码)未保存。

恢复默认设置(INITIALIZE)

	N	 -	·····		·····	Ζ			
				C		N	C		

恢复本机的默认设置。

选择

VIDEO	恢复视频配置的默认设置。
ALL	恢复本机的默认设置。
CANCEL	不执行初始化。

更新固件(FIRM. UPDATE)



将会根据需要发布提供附加功能或产品改进的新固件。更新可以从 Yamaha 网站下载。如果本机已连接到互联网,则您可通过网络下载固件。有关详 情,请参见更新附带的信息。

📕 固件更新过程

除非需要更新固件,否则请勿执行此过程。还有,更新固件前,请务必阅读更新附带的信息。

1 反复按 STRAIGHT 以选择 "USB" 或 "NETWORK",然后按 INFO 开始固件更新。

选择

USB	使用 USB 存储装置更新固件。
NETWORK	通过网络更新固件。

如果本机通过网络检测到更新的固件,则按 SETUP 后将会显示对应的消息。在这种情况下,您还可按照"通过网络更新本机的固件"(第 153 页)中的过程更新本机的固件。

检查固件版本(VERSION)

VERSION X.XX

检查本机当前安装的固件版本。

- 您还可在"系统"菜单的"信息"(第 133页)中检查固件版本。
- 显示固件版本可能会花费些时间。



通过网络更新本机的固件

将会根据需要发布提供附加功能或产品改进的新固件。如 果本机已连接到互联网,则您可通过网络下载固件并更新 它。

- 在固件更新期间,请不要操作本机或断开电源线或网线。固件更新需要 大约 20 分钟或更长时间(取决于您的 Internet 连接速度)。
- 如果本机已连接至无线网络,根据网络连接的状况,网络更新可能不可用。在这种情况下,请使用 USB 存储装置更新固件 (第 152 页)。
- 有关更新的详情,请访问 Yamaha 网站。

注

- 通过网络可以更新固件时,前面板上的该固件更新指示灯(第15页)将亮起。
- 您还可从 "ADVANCED SETUP" 菜单使用 USB 存储装置更新固件 (第 152 页)。
- 也可以通过按前面板上的 INFO 开始固件更新。

如果在按 SETUP 后显示以下消息,则表明固件更新可用。



更新本机的固件

- 1 阅读屏幕上的说明。
- 2 使用光标键选择"开始",然后按ENTER。 屏幕显示关闭,固件更新开始。
- 3 如果前面板显示屏上出现 "UPDATE SUCCESS PLEASE POWER OFF!",请按前面板上的 MAIN ZONE ①。

固件更新完成。

- 如果您希望取消而不进行任何操作,则选择"关闭"。
- 固件更新大约需要 20 分钟或更长时间。
- 您可能不会获得信息通知或者固件更新指示灯不会亮起,具体取决于网络连接状况。在这种情况下,请使用 USB 存储装置更新固件 (第 152页)。
- 有关更新的详情,请访问 Yamaha 网站。
- 若要在关闭本机时执行更新,请在步骤2中选择"稍后",然后按照屏幕说明进行 操作。如果关闭本机时显示要求确认固件更新的屏幕,请按"确定"开始固件更 新。

固件更新完成后,本机自动进入待机模式。

- 若要在本机关闭时执行更新,请参阅下列说明。
- 按前面板上的 "INFO" 可以开始固件更新。
- 如果要求确认固件更新的屏幕已经显示了两分钟,本机将自动关闭且不会进行固件更新。
- 若要取消固件更新,请按 RETURN,然后本机将关闭。
- 如果您使用 AV CONTROLLER 或 MusicCast CONTROLLER 关闭本机,则本机关机且不执行固件更新。



常见问题解答

新的音箱系统不提供理想的声音平衡 ...

如果您更换了音箱或配备新的音箱系统,请再次使用 "YPAO" 优化音箱设置(第 45 页)。 如果您想手动调节音箱设置,请使用 "设定 " 菜单中的 "扬声器 "(第 122 页)。

我们有小孩,想在音量控制上设置限制 ...

如果小孩不小心操作了主机或遥控器上的控件, 音量可能会突然增大。这样可能还会损 害或损坏功率放大器或音箱。建议使用"设定"菜单中的"最大音量"预先设置本机的最 大音量(第 130页)。您还可设定 Zone2 或 Zone3 的最大音量(第 141页)。

偶尔打开本机时我会被突如其来的巨响吓到 ...

默认情况下,会自动应用本机上一次进入待机模式时的音量水平。如果您想固定音量, 请使用"设定"菜单中的"初始化音量"设置打开接收机时要应用的音量(第 130页)。 您还可设定 Zone2 或 Zone3 的初始音量(第 141页)。

在不同输入源之间切换时音量会有所差异 ...

您可以通过使用"选项"菜单中的"输入修正"纠正不同输入源之间的音量差异 (第 113页)。

我连接了 HDMI,但 HDMI 控制完全不起作用 ...

若要使用 HDMI 控制,您需要执行 HDMI 控制链接设置(第 170 页)。在将与 HDMI 控制兼 容的装置(如电视、 BD/DVD 播放机)连接至本机后,在每台装置上启用 HDMI 控制,然 后执行 HDMI 控制链接设置。每当您向系统中添加新的与 HDMI 控制兼容的装置时,都需 要进行此设置。有关 HDMI 控制在电视和播放装置之间如何工作的信息,请参见每台装置 的使用说明书。

我想关闭操作期间显示的屏幕消息...

默认情况下,操作本机 (如输入选择和音量调节)时,电视屏幕上会显示短消息。如果 您在看电影或体育节目时受到短消息的打扰,可在"设定"菜单中配置"短信息" (第 145页)以关闭短消息。

我想防止无意中对设置进行更改 ...

您可采用"设定"菜单中的"保护设置"(第 147页)保护本机上已配置的设置(如音 箱设置)。

本机的遥控器同时控制其他 Yamaha 产品和本机 ...

使用多个 Yamaha 产品时,遥控器可能会控制其他 Yamaha 产品,其他遥控器也可能会控制本机。如果出现此情况,请为您要使用每个遥控器控制的装置注册不同的遥控器 ID (第 149页)。

即使本机在待机模式中,我仍然想要在视频装置上欣赏视频 / 音频 ...

如果您已经使用 HDMI 将视频装置连接至本机,即使本机处于待机模式,您仍然可以将视频装置上播放的视频 / 音频输出电视。若要使用该功能,请将"设定"菜单中的"HDMI 待机直通"(第 136 页)设为"开启"或"自动"。如果已经启用了该功能,您也可以使用本机的遥控器切换输入源。

故障排除

当本机工作不正常时,请参阅下表。

如果您遇到的问题没有列在下面,或下面给出的指导不起作用,请将本机和功率放大器关闭,断开电源线,并联络距离您最近的 Yamaha 授权的经销商或服 务中心。

首先、请检查以下内容:

1 本机、功率放大器、电视和播放装置 (如 BD/DVD 播放机)的电源线是否已牢固连接至交流墙壁电源插座。

2 是否已打开本机、功率放大器、低音炮、电视和播放装置(如 BD/DVD 播放机)。

3 每条缆线的接头是否已牢固地插入每台装置的插孔中。

电源、系统和遥控器

问题	原因	解决措施	
无法接通电源。	已连续 3 次激活保护电路。如果本机处于此状态,则本机的待机指示 灯将在您尝试打开电源时闪烁。	作为一项安全预防措施,接通电源的功能已被禁用。请联系距离您最近的 Yamaha 经销商或服务中心申请维修。	
无法关闭电源。	内部微电脑因外部电击 (例如闪电或过量静电)或电源电压较低而 突然停止。	长按前面板 10 秒以上以初始化并重新启动本机。(如果问题仍然存在,请从壁式插 座上拔下电源缆线,然后重新插入。)	
	睡眠定时器启动。	打开本机,再次开始播放。	
本机将自动进入待机模式。 	由于在指定时间内没有使用本机,因而激活了自动待机功能。	若要禁用自动待机功能,请将 " 设定 " 菜单中的 " 自动待机 " 设置为 " 关闭 " (第 147 页)。	
本机没有反应。	内部微电脑因外部电击 (例如闪电或过量静电)或电源电压较低而 突然停止。	长按前面板上的 MAIN ZONE () 10 秒以上以初始化并重新启动本机。(如果问题仍然存在,请从壁式插座上拔下电源缆线,然后重新插入。)	
	本机超出了操作范围。	请在操作范围内使用遥控器 (第 6页)。	
	电池电力微弱。	更换新电池。	
无法使用遥控器控制本机。	本机的遥控器传感器暴露在直射的阳光或强光下。	调节光线角度或重新摆放本机。	
	本机和遥控器的遥控器 ID 不相同。	更改本机或遥控器的遥控器 ID (第 149页)。	
	主机上的遥控器传感器关闭。	将 "ADVANCED SETUP" 菜单中的 "REMOTE SENSOR" 设置为 "ON" (第 149 页)。	

问题	原因	解决措施	
選控器的红色 / 绿色 / 黄色 / 蓝色键不可操作。 本 日	通过 HDMI 连接发到本机的设备不支持红色 / 绿色 / 黄色 / 蓝色键的 操作。	使用支持红色 / 绿色 / 黄色 / 蓝色键操作的设备。	
	本机遥控器的红色 / 绿色 / 黄色 / 蓝色键的设置已经更改。	将 " 设定 " 菜单中的 " 颜色键 " (第 145 页)设置为 " 默认 "。	
	HDMI 控制设置是 " 关闭 "。	将 " 设定 " 菜单中的 "HDMI 控制 " (第 135 页)设置为 " 开启 "。	

音频

问题	原因	解决措施	
	选择了其他输入源。	用输入选择键选择合适的输入源。	
无声音。	输入了本机无法再现的信号。	本机无法播放某些数字音频格式。若要检查输入信号的音频格式,请使用 " 音频 " 菜单中的 " 信息 " (第 126 页)。	
	连接本机和播放装置的缆线存在故障。	如果连接没有问题,请换用其他缆线。	
	未打开连接至本机输出插孔的装置。	打开连接至本机输出插孔的所有装置。	
无法增加音量。	设置了最大音量。	使用"设定"菜单中的"最大音量"调节最大音量(第 130页)。	
	播放源不包含某声道的信号。	若要进行检查,请使用"音频"菜单中的"信息"(第 126页)。	
	当前所选的声音程序 / 解码器未使用音箱。	若要进行检查,请使用"设定"菜单中的"测试音"(第 125页)。	
	禁用了音箱的音频输出。	执行 "YPAO"(第 45 页)或使用 " 设定 " 菜单中的 " 配置 " 更改音箱设置 (第 122 页)。	
某个音箱没有声音。	音箱音量设置过低。	执行 "YPAO" (第 45 页)或使用 " 设定 " 菜单中的 " 音量 " 调节音箱音量 (第 124 页)。	
	连接功率放大器和音箱的音箱缆线存在故障。	如果连接没有问题,请换用其他音箱缆线。	
	音箱存在故障。	若要进行检查,请换用其他音箱。如果问题仍然存在,则功率放大器可能存在故 障。	
	播放源不包含 LFE 或低频信号。	若要检查低音炮是否工作正常,请使用 " 设定 " 菜单中的 " 测试音 "(第 125 页)。	
低音炮没有声音。	禁用了低音炮输出。	执行 "YPAO"(第 45 页)或将 " 设定 " 菜单中的 " 低音炮 1" 或 " 低音炮 2" 设置为 " 使用 "(第 124 页)。	
	低音炮的音量太小。	调节低音炮的音量。	
	低音炮的自动待机功能将其关闭。	禁用低音炮的自动待机功能或调节其灵敏度水平。	
	电视不支持 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)。	参考电视使用说明书,然后检查电视规格。	
	连接至 HDMI OUT 插孔的装置数量超出限制。	断开部分 HDMI 装置的连接。	
	将电视设置为从电视扬声器输出音频。	更改电视上的音频输出设置,以便从连接至功率放大器的音箱输出播放设备音频。	
酒瓜这面次有户目 (Cm HDMI 控制时)。	选择电视音频作为输入源时。	用输入选择键选择合适的输入源。	

问题	原因	解决措施			
	将电视设置为从电视扬声器输出音频。	更改功率放大器上的音频输出设置,以便从连接至功率放大器的音箱输出播放设备 音频。			
	不支持 ARC 的电视仅可通过 HDMI 缆线连接到本机。	使用数字光纤缆线进行音频连接(第 33页)。			
电视没有声音 (使用 HDMI 控制时)。	(如果使用音频缆线将电视连接至本机) 电视音频输入设置与实际连接不匹配。	使用"设定"菜单中的"电视音频输入"选择正确的音频输入插孔 (第 135页)。			
	(如果您尝试使用 ARC) 在本机或电视上禁用了 ARC。	将 " 设定 " 菜单中的 "ARC" 设置为 " 开启 " (第 135 页)。此外,在电视上启用 ARC。			
一 分配了 "HDMI ZONE OUT 分配 " 的 Zone 没有声音。	禁用了从 HDMI OUT 3 (ZONE OUT)插孔输出音频。	将 " 设定 " 菜单中的 "HDMI 音频输出 - HDMI ZONE OUT" 设置为 " 开启 " (第 135 页)。			
只有前置音箱播放多声道音频。	播放装置设置为仅输出 2 声道音频 (如 PCM)。	若要进行检查,请使用 " 音频 " 菜单中的 " 信息 " (第 126 页)。如有必要,更改 播放装置上的数字音频输出设置。			
	本机离另一个数字或射频装置太近。	将本机移到远离此装置的地方。			
り 听 见 喋 首 / 喃 喃 戸 。	连接本机和播放装置的缆线存在故障。	如果连接没有问题,请换用其他缆线。			
声音失真。	本机音量太大。	减小音量。			
声音出现干扰。	HDMI 音频输出可能由于内部电路切换而在某些区域操作过程中中 断。				

问题	原因	解决措施			
	在本机上选择了其他输入源。	用输入选择键选择合适的输入源。			
2n - + - 2n + x	在电视上选择了其他输入源。	切换电视输入以显示来自本机的视频。			
/又行17299(。	从本机输出的视频信号不受电视支持。	将 "ADVANCED SETUP" 菜单中的 "MONITOR CHECK" 设置为 "YES" (第 150 页)。			
	连接本机和电视 (或播放装置)的缆线存在故障。	如果连接没有问题,请换用其他缆线。			
	输入视频信号 (分辨率)不受本机支持。	若要检查有关当前视频信号(分辨率)的信息,请使用 " 设定 " 菜单中的 " 视频 /HDMI" (第 133 页)。有关本机支持的视频信号的信息,请参见"HDMI信号兼容"(第 172 页)。			
播放装置 (使用 HDMI 连接至本机)没有视频。	电视不支持 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)。	参考电视使用说明书,然后检查电视规格。 如果您希望播放需要兼容 HDCP 2.2 装置的内容,电视和播放装置必须支持 HDCP 2.2。			
	连接至 HDMI OUT 插孔的装置数量超出限制。	断开部分 HDMI 装置的连接。			
电视上未显示本机菜单。	在电视上选择了其他输入源。	切换电视输入以显示来自本机 (HDMI OUT 插孔)的视频。			
如梅山海	(如果您正在主区域中使用 2 电视) 选定 "HDMI OUT 1+2" 时其他电视关闭。	选择 "HDMI OUT 1" 或 "HDMI OUT 2" 将信号仅输出至您正在使用的电视 (第 64 页)。			
1元292 〒 四1 0	HDMI 音频输出可能由于内部电路切换而在某些区域操作过程中中断。	有关详情,请参见 " 连接与 HDMI 兼容的装置以播放视频 / 音频 " (第 102 页)。			

FM/AM 电台 (澳大利亚、英国、欧洲和俄罗斯型号中不可用 AM 电台功能)

问题	原因	解决措施	
FM 广播接收信号弱或有噪音。	存在多路干扰。	调节 FM 天线高度或方向,或者放置在不同的位置。	
	您所在的位置离 FM 电台发射器太远。	将 " 选项 " 菜单中的 "FM 模式 " 设置为 " 单声道 " 以选择单声道 FM 广播接收模式 (第 114 页)。	
		使用室外 FM 天线。我们建议用灵敏的多元天线。	
AM 广播接收信号弱或有噪音。			
不能自动选择广播电台。		手动选择电台(第 74页)。	
	您所住的位直离 FM 电百友别 奋入迟。	使用室外天线。我们建议用灵敏的多元天线。	
		调节 AM 天线方向。	
	AM 广播信号弱。	手动选择电台 (第 74页)。	
		使用室外 AM 天线。将室外 AM 天线与附带的 AM 天线一起连接至 ANTENNA (AM) 插 孔。	

DAB 电台 (仅限澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄罗斯型号)

问题	原因解决措施			
无 DAB 电台接收。	未执行初始扫描。	执行 DAB 电台接收初始扫描 (第 77 页)。		
町体地にて初始わせ、此い方 545 市会技術	DAB 电台接收信号强度太弱。	请在 " 选项 " 菜单中 "Tune AID" 内检查接收强度 (第 80 页), 调整天线高度或方 向,或者将其放置在不同位置。		
型使我们了初始扫描,也没有 DAB 电日按仪。	您所在区域没有 DAB 信号。	请在 "http://www.worlddab.org"WorldDMB 在线或询问您的经销商获得您所在区 DAB 信号的列表。		
DAB 广播接收信号弱或有嗓音。	存在多路干扰。	请在 " 选项 " 菜单中 "Tune AID" 内检查接收强度 (第 80 页),调整天线高度或方 向,或者将其放置在不同位置。		
	您所在的位置离 DAB 电台发射器太远。	使用室外天线。我们建议用灵敏的多元天线。		
DAB 信息不可用或不准确。	选定 DAB 无线电台服务临时不可用或未提供信息。	联系 DAB 广播电台。		
无 DAB 电台声音。	选定 DAB 无线电台服务临时不可用。	请稍后再尝试收听该电台,或选择其他电台。		

Bluetooth

问题	原因	解决措施		
	本机的 Bluetooth 功能已禁用。	启用 Bluetooth 功能 (第 139 页)。		
	本机已连接另外一个 Bluetooth 装置。	终止当前 Bluetooth 连接,然后建立新连接 (第 86 页)。		
	本机和 Bluetooth 装置距离过远。	将 Bluetooth 装置移近本机。		
无法建立 Bluetooth 连接。	附近有输出 2.4 GHz 频率带宽的装置 (例如微波炉和无线 LAN)。	将本机移到远离这些装置的地方。		
	Bluetooth 装置不支持 A2DP。	使用支持 A2DP 的 Bluetooth 装置。		
	Bluetooth 装置中注册的连接信息由于某些原因不工作。	删除 Bluetooth 上的连接信息,然后重新建立 Bluetooth 装置和本机之间的连接 (第 86 页)。		
	Bluetooth 装置的音量设置过低。	调高 Bluetooth 装置的音量。		
	Bluetooth 装置未设置为将音频信号发送给本机。	将 Bluetooth 的音频输出信号切换为输出至本机。		
未产生声音,或者播放期间声音终端。	Bluetooth 连接已中断。	再次在 Bluetooth 装置和本机之间建立 Bluetooth 连接 (第 86 页)。		
	本机和 Bluetooth 装置距离过远。	将 Bluetooth 装置移近本机。		
	附近有输出 2.4 GHz 频率带宽的装置 (例如微波炉和无线 LAN)。	将本机移到远离这些装置的地方。		

USB 和网络

问题	原因	解决措施	
	未将 USB 装置牢固连接至 USB 插孔。	关闭本机,重新连接 USB 装置,然后再次打开本机。	
本机个位剂 USB 表重。	USB 装置的文件系统不是 FAT16 或 FAT32。	使用格式为 FAT16 或 FAT32 的 USB 装置。	
无法查看 USB 装置中的文件夹和文件。	对 USB 装置中的数据进行了加密保护。	使用没有加密功能的 USB 装置。	
无法连续播放 USB 装置中的文件。	所选文件夹中存在本机不支持的文件。	如果本机在播放期间检测到一系列不受支持的文件 (例如图像和隐藏文件),播放 将自动停止。不要在播放文件夹中存储不受支持的文件。	
网络功能不起作用。	未正确获取网络参数 (IP 地址)。	在路由器上启用 DHCP 服务器功能,并在本机上将"设定"菜单中的"DHCP"设置为 "开启"(第 137页)。如果您想手动配置网络参数,请确保使用的 IP 地址与您的 网络中其他网络装置使用的地址不同(第 137页)。	
	无线路由器 (接入点)已关闭。	解決措施 关闭本机,重新连接 USB 装置,然后再次打开本机。 使用格式为 FAT16 或 FAT32 的 USB 装置。 使用 格式为 FAT16 或 FAT32 的 USB 装置。 使用 没有加密功能的 USB 装置。 如果本机在播放期间检测到一系列不受支持的文件 (例如图像和隐藏文件), 将自动停止。不要在播放文件夹中存储不受支持的文件 (例如图像和隐藏文件), 将自动停止。不要在播放文件夹中存储不受支持的文件。 在路由器上启用 DHCP 服务器功能,并在本机上将"设定"菜单中的"DHCP"; "开启"(第 137页)。如果您想手动配置网络参数,请确保使用的IP 地址与 网络中其他网络装置使用的地址不同(第 137页)。 打开无线路由器。 将本机和无线路由器(接入点)放置更近一些。 将本机和无线路由器(接入点)放置更近一些。 将本机和无线路由器(接入点)放置更近一些。 将本机和无线路由器(接入点)放置更近一些。 这些装置。 在无线路由器(接入点)上检查防火墙设置。 配置共享设置,并选择本机作为共享音乐内容的装置(第 91页)。 检查 PC 上安装的安全软件的设置。 请检查网络连接和路由器设置,然后将本机和 PC 连接至同一网络。 请使用本机和媒体服务器都支持的文件格式。有关本机支持的文件格式的信息参见"播放存储在媒体服务器 (PC/NAS)上的音乐"(第 91页)。 如果本机在播放期间检测到一系列不受支持的文件(例如图像和隐藏文件), 将自动停止。不要在播放文件夹中存储不受支持的文件。 无线电电台可能存在网络问题,或者服务可能已停止。请稍后再尝试收听该可或选择其他电台。 某些 Internet 无线电自在每天的特定时段没有广播声音。请稍后再尝试收听台,就选择其他电台。 读述 是如始表置的防火墙设置。Internet 电台只有在通过每个广播电台指定的 公元才能播放,端口号因无线电电台的不同而异。 对本机的访问可能会受到路由器上网络隔离功能的限制。将 iPod 连接至可以讨 机的 SSD。 请检查网络连接和路由器设置,然后将本机和智能手机/平板电脑连接至同一格。	
本机无法通过无线路由器 (接入点)连接至 Internet。	本机和无线路由器(接入点)距离太远。	将本机和无线路由器 (接入点)放置更近一些。	
	本机和无线路由器(接入点)之间有障碍。	解決措施 关闭本机,重新连接 USB 装置,然后再次打开本机。 使用格式为 FAT16 或 FAT32 的 USB 装置。 使用没有加密功能的 USB 装置。 如果本机在播放期间检测到一系列不受支持的文件 (例如图像和隐藏文件), 将自动停止。不要在播放文件夹中存储不受支持的文件。 在路由器上启用 DHCP 服务器功能,并在本机上将"设定"菜单中的"DHCP" "开启"(第 137 页)。如果您想手动配置网络参数,请确保使用的 IP 地址与 网络中其他网络装置使用的地址不同(第 137 页)。 打开无线路由器。 将本机和无线路由器(接入点)放置更近一些。 将本机和无线路由器(接入点)放置更近一些。 将本机和无线路由器(接入点)放置更近一些。 第本机和无线路由器(接入点)放置更近一些。 第本机和无线路由器(接入点)上检查防火墙设置。 電置共享设置,并选择本机作为共享音乐内容的装置(第 91 页)。 检查 PC 上安装的安全软件的设置。 请检查网络连接和路由器设置,然后将本机和 PC 连接至同一网络。 请使用本机和媒体服务器都支持的文件格式。有关本机支持的文件格式的信息 参见"播放存储在媒体服务器 (PC/NAS)上的音乐"(第 91 页)。 如果本机在播放期间检测到一系列不受支持的文件。 无线电电台可能存在网络问题,或者服务可能已停止。请稍后再尝试收听该时或选择其他电台。 某些 Internet 无线电电台在每天的特定时段没有广播声音。请稍后再尝试收听这一句,或选择其他电台。 某些 Internet 无线电电台在每天的特定时段没有广播声音。请稍后再尝试收明台、或选择其他电台。 其检查网络装置的防火墙设置。Internet 电台只有在通过每个广播电台指定的之后才能播放。端口号因无线电电台的不同而异。 对本机的访问可能会受到路由器上网络隔离功能的限制。将 iPod 连接至可以机的 SSID。 请检查网络连接和路由器设置,然后将本机和智能手机/平板电脑连接至可以机的 SSID。	
土北到工线网络	邻居的微波炉或其他无线装置可能扰乱了无线通讯。	关闭这些装置。	
	对网络的访问受到无线路由器 (接入点)的防火墙设置的限制。	在无线路由器(接入点)上检查防火墙设置。	
	媒体共享设置不正确。	配置共享设置,并选择本机作为共享音乐内容的装置 (第 91页)。	
本机不检测 PC。	PC 上安装的某些安全软件阻止本机访问 PC。	检查 PC 上安装的安全软件的设置。	
	本机和 PC 未在同一网络中。	请检查网络连接和路由器设置,然后将本机和 PC 连接至同一网络。	
无法查看或播放 PC 上的文件。	本机或媒体服务器不支持这些文件。	请使用本机和媒体服务器都支持的文件格式。有关本机支持的文件格式的信,参见"播放存储在媒体服务器(PC/NAS)上的音乐"(第 91页)。	
无法连续播放 PC 上的文件。		如果本机在播放期间检测到一系列不受支持的文件 (例如图像和隐藏文件),播放 将自动停止。不要在播放文件夹中存储不受支持的文件。	
	选择的 Internet 电台当前不可用。	无线电电台可能存在网络问题,或者服务可能已停止。请稍后再尝试收听该电台, 或选择其他电台。	
无法播放 Internet 电台。	选择的 Internet 无线电电台当前没有广播声音。	某些 Internet 无线电电台在每天的特定时段没有广播声音。请稍后再尝试收听该电台,或选择其他电台。	
	对网络的访问受到网络装置 (如路由器)的防火墙设置的限制。	请检查网络装置的防火墙设置。 Internet 电台只有在通过每个广播电台指定的端口 之后才能播放。端口号因无线电电台的不同而异。	
使用 AirPlay 时 iPod 不识别本机。	本机连接至多 SSID 路由器。	对本机的访问可能会受到路由器上网络隔离功能的限制。将 iPod 连接至可以访问本 机的 SSID。	
适用于智能手机 / 平板电脑的 "AV CONTROLLER" 应 用程序检测不到本机。	本机和智能手机 / 平板电脑未在同一网络中。	请检查网络连接和路由器设置,然后将本机和智能手机 / 平板电脑连接至同一网络。	
MusicCast 華家沿名王吉辛	MusicCast 兼容设备已关闭。	打开 MusicCast 兼容设备。	
	MusicCast 兼容设备未连接至 MusicCast 网络。	使用 "MusicCast CONTROLLER" 连接设备。	

问题	原因	解决措施	
- 无法在 "MusicCast CONTROLLER" 上设置 MusicCast 连连.	安装 "MusicCast CONTROLLER" 的移动设备未连接至您家庭的无线网	将移动设备连接至无线路由器并启动 "MusicCast CONTROLLER"。	
	络。	禁用手机数据传输。	
	MusicCast 兼容设备已关闭。	打开 MusicCast 兼容设备。	
"MusicCast CONTROLLER" 不检测 MusicCast 善容设	安装 "MusicCast CONTROLLER" 的移动设备未连接至您家庭的无线网 络。	· 将移动设备连接至无线路由器并使用 "MusicCast CONTROLLER" 设置 MusicCast 设备。	
asiccast controller 中國內 musiccast 派音政 备。	MusicCast 兼容设备已关闭。	打开 MusicCast 兼容设备。	
		在 MusicCast 兼容设备上启用网络待机功能。	
通过网络更新固件失败。	根据网络条件的不同,可能无法通过网络更新固件。	重新通过网络更新固件或者使用 USB 存储装置更新固件 (第 152 页)。	

前面板显示屏的错误指示

消息	原因	解决措施
Access denied	拒绝访问 PC。	配置共享设置,并选择本机作为共享音乐内容的装置 (第 91页)。
	本机无法访问 USB 装置。	关闭本机,然后重新连接 USB 装置。如果问题仍然存在,请尝试其他 USB 装置。
Access error	山网络利卡和协会导致各方词际	确保已打开路由器和调制解调器。
	<u> </u>	检查本机和路由器(或集线器)之间的连接(第 40页)。
Internal Error	发生了内部错误。	请联系离您最近的授权的 Yamaha 经销商或服务中心。
No content	所选文件夹中没有可播放的文件。	选择包含本机支持的文件的文件夹。
No device	本机无法检测 USB 装置。	关闭本机,然后重新连接 USB 装置。如果问题仍然存在,请尝试其他 USB 装置。
Please wait	本机正在准备连接至网络。	等到消息消失。如果消息停留时间超过3分钟,则关闭本机,然后再次打开。
RemID Mismatch	本机和遥控器的遥控器 ID 不相同。	更改本机或遥控器的遥控器 ID (第 149 页)。
Remote Off	由于主机上的遥控器传感器已关闭,无法从遥控器操作本机。	使用前面板上的控件。若要使用遥控器,请将 "ADVANCED SETUP" 菜单中的 "REMOTE SENSOR" 设置为 "ON" (第 149页)。
	由于一些原因,本机无法播放 USB 装置中存储的歌曲。	请检查歌曲数据。如果无法在其他装置上播放该歌曲,则表示它可能有问题。
Unable to play	本机因为某个原因而无法播放 PC 中存储的歌曲。	请检查您尝试播放的文件格式是否受本机支持。有关本机支持的格式的信息,请参见"播放存储在媒体服务器(PC/NAS)上的音乐"(第 91 页)。如果本机支持该文件格式,但仍无法播放任何文件,则可能是网络因流量过大而超载。
Update failed.	固件更新失败。	重新更新固件。
USB Overloaded	USB 装置有过载电流通过。	关闭本机,然后重新连接 USB 装置。如果问题仍然存在,请尝试其他 USB 装置。
Version error	固件更新失败。	重新更新固件。

本机将说明本手册所用的技术术语。

音频信息(音频解码格式)

Dolby Atmos

首先在影院中应用, Dolby Atmos 将革命性的维度和深度带入家庭影院体验中。 Dolby Atmos 是一种可调整可 缩放的基于对象的格式,能够在播放过程中生成能够精确定位并随着聆听着在 3 维空间中改变移动聆听位置 时也动态移动的独立声音(或对象)。 Dolby Atmos 关键元素是引入了在聆听着上方创建高平面。

Dolby Atmos Stream

Dolby Atmos 内容将通过蓝光光盘、可下载文件和流媒体中的 Dolby Digital Plus 或 Dolby TrueHD 发送至您的启用 Dolby Atmos 的 AV 接收机。 Dolby Atmos 流包含描述房间内声音定位的特殊元数据。该对象音频数据经过 Dolby Atmos AV 接收机解码,并且为各种大小和配置的家庭影院音响系统的优化播放进行维度缩放。

Dolby Digital

Dolby Digital 是压缩的数字音频格式,由 Dolby Laboratories, Inc. 开发,支持 5.1 声道音频。此技术用于大部分 DVD 光碟的音频。

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus 是压缩的数字音频格式,由 Dolby Laboratories, Inc. 开发,支持 7.1 声道音频。Dolby Digital Plus 仍与支持 Dolby Digital 的现有多声道音频系统完全兼容。此技术用于 BD (蓝光碟片)的音频。

启用 Dolby 的音箱

一种安装在天花板上的音箱替代品,可以利用 Dolby 音箱技术将听众上方的空间变为发射面,在听众上方的高 平面中重新生成音频。启用 Dolby 的音箱提供了独一无二的向前开火驱动器和特殊侧信号处理,可以构建在常 见音箱中或者成为独立的音箱模块。最小化影响总体音箱系统脚印,同时在 Dolby Atmos 和 Dolby 播放期间提 供浸入式的聆听体验。

Dolby Surround

Dolby Surround 是下一代环绕声技术,能够混合通过您的环绕声音箱系统播放的 5.1 和 7.1 立体声内容。Dolby Surround 与传统的音箱布局兼容,也与使用 Dolby 音箱技术的天花板音箱或产品且启用 Dolby Atmos 的播放系统兼容。

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD 是由 Dolby Laboratories, Inc. 研发的高级无损音频格式,提供工作室级别的高保真家庭影院体验。Dolby TrueHD 可同时传输最多达 96 kHz/24 位音频的八通道(最多 192 kHz/24 位六通道)。此技术用于 BD (蓝光碟片)的音频。

DSD (Direct Stream Digital)

DSD(Direct Stream Digital)技术用于在数字存储媒体(如 SACD(Super Audio CDs))上存储音频信号。这些信号以高频采样率存储(例如 2.8224 MHz 和 5.6448 MHz)。最高的频率响应等于或高于 100 kHz,动态范围 120 dB。此技术提供的音质高于用于 CD 的技术提供的音质。

DTS 96/24

DTS 96/24 是压缩的数字音频格式,支持 5.1 声道音频和 96 kHz/24 比特音频。此格式仍与支持 DTS Digital Surround 的现有多声道音频系统完全兼容。此技术用于音乐 DVD 等媒体。

DTS Dialog Control

DTS Dialog Control 允许您增强对话。在嗓杂的环境中有助于让对话更容易分辨。听力受损的人群也能收益。 请注意,内容创建者可能在混音中禁用了使用该功能,因此 DTS Dialog Control 可能并不总是可用。请注意, 更新您的 AVR 可以将更多的功能添加至 DTS Dialog Control 或提高功能范围。

DTS Digital Surround

DTS Digital Surround 是压缩的数字音频格式,由 DTS, Inc. 开发,支持 5.1 声道音频。此技术用于大部分 DVD 光 碟的音频。

DTS-ES

DTS-ES 通过使用 DTS-ES 录制的 5.1 个声道音源总共建立了 6.1 个声道音频。此解码器向原 5.1 个声道声音添加 了一个后环绕声声音。在 DTS-ES Matrix 6.1 格式中,将在环绕声声道中录制后环绕声声音,而在 DTS-ES Discrete 6.1 格式中,将录制分散的后环绕声声道。

DTS Express

DTS Express 是压缩的数字音频格式,支持 5.1 声道音频,并允许高于 DTS, Inc. 开发的 DTS Digital Surround 格式的压缩率。此技术是为 Internet 上的音频流服务和 BD (蓝光碟片)的第二音频而开发的。

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio 是压缩的数字音频格式,由 DTS, Inc. 开发,支持 7.1 声道和 96 kHz/24 位的音频。 DTS-HD High Resolution Audio 仍与支持 DTS Digital Surround 的现有多声道音频系统完全兼容。此技术用于 BD (蓝光碟片)的音频。

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio 是一种高级的无损音频格式,由 DTS, Inc. 开发,用于提供具有演播室那样的高品质的高 清家庭影院体验。DTS-HD Master Audio 最多可同时携带 8 个 96 kHz/24 比特音频的声道(最多 6 个 192 kHz/24 比特音频的声道)。此技术用于 BD(蓝光碟片)的音频。

DTS Neo:6

DTS Neo:6 允许通过 2 声道音源进行 6 声道播放。有两种可用模式:针对音乐音源的 "Music 模式"和针对电影 音源的 "Cinema 模式"。此技术提供了环绕声的分散全带宽矩阵声道。

DTS:X

DTS:X 是来自 DTS 的下一代基于对象的多维度声音技术。 DTS:X 超脱声道传递流畅的声音传播以创建难以置信 的丰富、真实和浸入式的声场 - 在听众前方、背后、侧边和上方 - 前所未有的精准。 DTS:X 提供自动将声音适 配到最适合空间的音箱布局的能力,从电视内置音箱到家庭环绕剧院系统再到几十个甚至更多音箱的商业影 院一应俱全。将您自己浸入在 www.dts.com/dtsx 中

FLAC

FLAC 是一种用于无损音频数据压缩的文件格式。FLAC 在压缩率方面要逊色于有损压缩音频,但能提供更高的 音质。

MP3

MPEG 所用的一种压缩数字音频格式。此压缩方式利用心理声学技术提高压缩率。据说它可以在保持特定水平 的音质的情况下,将数据量压缩为约原来的1/10。

MPEG-4 AAC

MPEG-4 音频标准。由于它可以在保持优于 MP3 的音质的情况下高度压缩数据,因此可用于手机、便携式音频 播放机以及 Internet 上的音频流服务。

Neural:X

Neural:X 是来自 DTS 的最新的缩混 / 上混和空间重映射技术。它内置到 DTS:X 中以提供 Neural:X 加密和未加密 (PCM)数据的上混。在为 AVR 和条状音箱准备的 DTS:X 中, Neural:X 可以生成最多 11.x 声道。

PCM (Pulse Code Modulation)

PCM 是一种信号格式,在此格式下可对模拟音频信号进行数码化、录制和传输。此技术是所有其他音频格式 的基础。此技术作为一种称为"线性 PCM"的无损音频格式用于各种媒体 (包括 CD 和 BD (蓝光碟片))的音频。

采样频率 / 量化比特

采样频率和量化比特指示对音频信号进行数码化时的信息的数量。下面的示例中提到的这些值为: "48 kHz/24 比特 "。

• 采样频率

采样频率(每秒对信号采样的次数)被称为采样率。采样频率越高,可播放的频率范围就越大。

• 量化比特

量化比特数指示将声音水平转化为数字值时的准确度。量化比特数越大,声音水平的表达就越准确。

WAV

这是 Windows 的标准音频文件格式,它定义了记录数字数据(通过转换音频信号获得)的方法。默认情况下,将使用 PCM 方式(无压缩),但也可使用其他压缩方式。

WMA (Windows Media Audio)

Microsoft Corporation 开发的压缩数字音频格式之一。此压缩方式利用心理声学技术提高压缩率。据说它可以 在保持特定水平的音质的情况下,将数据量压缩为约原来的1/20。

音频信息(其他)

LFE(Low Frequency Effects) 0.1 通道

此声道再现低频低音信号,频率范围是 20 Hz 至 120 Hz。将使用 Dolby Digital 或 DTS 将此声道将添加到所有波段,以增强低频音频效果。此声道标记为 0.1,这是因为将其限制为仅低频音频。

Lip sync

由于增加视频信号容量导致信号处理变得更复杂,因此视频输出有时滞后于音频输出。Lip sync 是一种用于自动纠正音频和视频输出之间的时间滞差的技术。

HDMI 和视频信息

分量视频信号

使用分量视频信号系统时,视频信号被分隔成表示亮度的 Y 信号,以及表示色度的 Pb 和 Pr 信号。由于每个这些信号都是独立的,使用此系统能更真实地再现色彩。

复合视频信号

利用复合视频信号系统、颜色、亮度和同步数据,可以组合信号并使用一条缆线传输信号。

Deep Color

Deep Color 是 HDMI 规格支持的技术。 Deep Color 提高了由 RGB 或 YCbCr 色彩空间定义的界限内的颜色数量。 传统色彩系统处理 8 位色彩。 Deep Color 处理 10、 12 或 16 位色彩。此技术使得 HDTV 和其他显示器从数百万 种颜色增加到数十亿种颜色,可消除屏幕上的色带问题,得到更加光滑的色相过渡以及细腻的颜色渐变。

HDCP

HDCP(高带宽数字内容保护)是一种数字副本保护形式,可以在信号传输过程 (例如 HDMI)中保护信号。

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)是在全世界使用的标准接口,用于数字音频 / 视频信号传输。此接口使用一根缆线传输数字音频信号和数字视频信号,不会有任何损失。HDMI 符合 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection),并提供了安全的音频 / 视频接口。有关 HDMI 的更多信息,请访问 HDMI 网站,网址为 "http://www.hdmi.org/"。

x.v.Color

"x.v.Color" 是 HDMI 规格支持的技术。它的色彩空间要比 sRGB 更广,能够用来表达迄今为止无法表达的一些 色彩。在保持与 sRGB 标准色域兼容的同时, "x.v.Color" 扩展了色彩空间,因此能生成更生动自然的图像。

网络信息

SSID

SSID (Service Set Identifier)是表示特殊无线 LAN 接入点的名称。

Wi-Fi

Wi-Fi(Wireless Fidelity)是允许电子装置使用无线电波交换数据或无线接入 Internet 的一种技术。 Wi-Fi 提供 了通过使用无线连接避免使用网路缆线进行复杂连接的优势。仅当通过 Wi-Fi Alliance 互通性测试的产品才能 带有 "Wi-Fi Certified" 商标。

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup)是一种使用 Wi-Fi Alliance 的标准连接,可轻松建立无线家庭网络。

Yamaha 技术

CINEMA DSP (数字声场处理器)

由于环绕声系统最初是针对电影院设计的,置身于放置了多台针对音效设计的音箱的剧院中感受此设计的效 果最佳。由于家庭的条件(如房间大小、墙面材料和音箱数量)可能有很大不同,所以您听到的声音将不可 避免地存在差异。根据实际测量的大量数据,CINEMA DSP(Yamaha 的原创 DSP 技术)可让您在自己家里实 现影院般的视觉和听觉享受。

CINEMA DSP HD³

实际测算的声场数据包含声音图像的高度信息。CINEMA DSP HD³ 功能实现了重新生成声音图像的真实高度,因此在视听室内生成真实密集的立体声声场。

Compressed Music Enhancer

Compressed Music Enhancer 功能用于补偿压缩音乐格式(如 MP3)损失的和声。因此,此技术改善了整个音响系统的性能。

SILENT CINEMA

Yamaha 开发了一种针对耳机的自然的现场感的声音效果 DSP 算法。并且为每个声音程序设置了针对耳机的参数,因此可以通过耳机欣赏所有声音程序的精确再现。

SURROUND:AI

DSP 中包含的人工智能(AI)分析场景,重点关注"话音"、"背景音乐"、"环境声"、"声音效果"等声音 元素,并且实时优化环绕声效果。传统单一声场音效之外的一种表现力提高了真实感。

Virtual CINEMA DSP

Virtual CINEMA DSP 允许系统使用前左和前右音箱真实再现环绕声音箱的声场。即使未连接环绕声音箱,本机仍可在视听室中形成一个现场感声场。

Virtual CINEMA FRONT

Virtual CINEMA FRONT 允许系统使用前置音箱真实再现环绕声音箱的声场。即使环绕声音箱放置在前方,本机 仍可在视听室中形成一个现场感声场。

Virtual Presence Speaker (VPS)

Virtual Presence Speaker 允许系统虚拟生成 3D 声场高度,而无需现场感音箱。即使未连接现场感音箱,本机 仍可在视听室中形成一个 3D 声场。

Virtual Surround Back Speaker (VSBS)

后虚拟环绕声音箱允许系统再现后置环绕声音箱的声场。即使未连接后置环绕声,本机将深远的感觉添加至 CINEMA DSP 的真实声场。

受支持的装置和文件格式

本节说明了本机支持的设备和文件格式。

受支持的装置

有关每个设备技术参数的信息,请参阅相应的说明手册。

Bluetooth 装置

- •本机支持那些支持 A2DP 或 AVRCP 的 Bluetooth 装置。
- •本机未检测到 Bluetooth 或者某些功能不兼容, 取决于型号和软件版本。

■USB 装置

- •本机兼容使用 FAT16 或 FAT32 格式的 USB 存储装置。 不要连接其他类型的 USB 装置。
- •无法使用带加密功能的 USB 装置。
- •根据 USB 存储装置的型号或制造商的不同,有些功能也许不兼容。

AirPlay

AirPlay 可与安装有 iOS 4.3.3 或更高版本系统的 iPhone、iPad 和 iPod touch, 安装有 OS X Mountain Lion 或更高版本系统的 Mac 和安装有 iTunes 10.2.2 或 更高版本的 PC 一起工作。

Made for.

iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s

iPad Pro (10.5"), iPad Pro (12.9") 2nd Generation, iPad Pro (12.9") 1st Generation, iPad Pro (9.7"), iPad mini 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini, iPad (5th generation), iPad (4th generation), iPad (3rd generation), iPad 2

iPod touch (6th generation), iPod touch (5th generation)

(截至2018年5月)

文件格式

有关每个文件技术参数的信息,请参阅您录音设备的说明手册或文件帮助。

USB/PC (NAS)

文件	取样频率(kHz)	量子化比特率 (比特)	比特率	通道数量	无缝播放
WAV *	32/44.1/48/88.2/96/ 176.4/192/352.8/384	16/24/32	_	2	~
MP3	32/44.1/48	_	8至320	2	_
WMA	32/44.1/48	_	8至320	2	_
MPEG-4 AAC	32/44.1/48	_	8至320	2	_
FLAC	32/44.1/48/88.2/96/ 176.4/192/352.8/384	16/24	_	2	~
ALAC	32/44.1/48/88.2/96	16/24	_	2	~
AIFF	32/44.1/48/88.2/96/ 176.4/192/352.8/384	16/24/32	_	2	~
DSD	2.8 MHz/5.6 MHz/ 11.2 MHz	1	_	2	_

* 仅限线性 PCM 格式。不能播放 32 位浮点文件。

!

- 若要播放存储在 PC 或 NAS 上 FLAC 文件,则需要在您的电脑上安装支持 FLAC 文件共享的服务器软件或使用 支持 FLAC 文件的 NAS。
- 数字版权管理(DRM)内容无法播放。
- 如果取样频率为 352.8 kHz,播放时的取样频率降为 176.4 kHz;如果取样频率为 384 kHz,播放时的取样频率 降为 192 kHz。
- 启用 Pure Direct 之后,在 352.8 和 384 kHz 频率播放时不会进行下采样。此外,启用了 Pure Direct 时,无法 播放网络源和 USB 之外的输入源。

视频信号流

从本机的视频装置输入的视频信号将输出到电 视,如下所示。

视频转换表

•您可在"设定"菜单的"视频模式"(第 133页)中选择适用于 HDMI 输出视频处理的分辨率和高宽比。

•本机无法交替地转换480线视频信号和576线视频信号。



		HDMI 输出					
	分辨率	480i/576i	480p/576p	720p	1080i	1080p	4K
	480i/576i	ţ	→ (*)				
	480p/576p		ļ	→ (*)	→ (*)	→ (*)	→ (*)
	720p			Ť	→ (*)	→ (*)	→ (*)
HDMI 输入	1080i			→ (*)	+	→ (*)	→ (*)
	1080p/50, 60 Hz			→ (*)	→ (*)	+	→
	1080p/24 Hz					ţ	→
	4K						→
сомронент video 输入	480i/576i	ļ	→ (*)				
	480p/576p		ļ	→ (*)	→ (*)	→ (*)	→ (*)
	720p			ļ	→ (*)	→ (*)	→ (*)
	1080i			→ (*)	+	→ (*)	→ (*)
VIDEO 输入	480i/576i	+	→ (*)				

→:可用

* 如果 "HDMI ZONE OUT 分配"设为 "Zone2", 仅可从 1080p 转换到 4K。所有其他分辨率全部跳过。

多区输出

可输出到 Zone2、Zone3 和 Zone4 的音频信号因您将每个区中的装置连接到 本机的输出插孔的方式而异。

输入\输出	ZONE O	UT 插孔	HDMI OUT 3 (ZONE OUT) 插孔		
	Zone2	Zone3	Zone2 (*1)	Zone4 (*2)	
数字音频(HDMI)	→ (*3)		→ (*4)	m (*5, 8)	
数字音频(COAXIAL/OPTICAL)	→ (*6)	→ (*6)	→ (*6)		
模拟音频(AUDIO)	+	+	+		
USB (*7)	→	→	→		
网络源 (*7)	\rightarrow	\rightarrow	→		
TUNER	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow		

━━>:可用

- *1 将 " 设定 " 菜单中的 "HDMI ZONE OUT 分配 " (第 135 页)设置为 "Zone2" ((HDMI 音频输出 - HDMI ZONE OUT: 开启)时可用
- *2 将 " 设定 " 菜单中的 "HDMI ZONE OUT 分配 " (第 135 页)设置为 "Zone4" 时可用
- *3 在 2 声道 PCM 信号输入 (选择了主区中选定的输入源时的立体声输出 [混合成 2 声道])时可用
 - 当 " 设定 " 菜单中的 "HDMI ZONE OUT 分配 " (第 135 页)设置为 "Zone2" 时可用
- *4 在 2 声道 PCM 信号输入 (选择了主区中选定的输入源时的立体声输出 [混合成 2 声道])时可用
- *5 HDMI 音频传递 (选择了主区中选定的输入源时的立体声输出 [混合成 2 声道]) 时可用
- *6 输入了 2 通道 PCM 信号时可用
- *7 若要播放 Zone2 中的 DSD 音频,请将 "Main Zone Sync" 选定为 Zone2 输入,或者使用聚会模式 (第 105 页)。
- *8 如果 Main Zone 和 Zone4 共享相同的输入,则 Main Zone 中可以接收到的 音频格式受到连接到 Zone4 的设备所限制。

关于 HDMI 的信息

本节说明了 HDMI 有关的功能及其信号能力。

HDMI 控制

利用 HDMI 控制,可以通过 HDMI 操作外部装置。如果用 HDMI 缆线将支持 HDMI 控制的电视连接至本机,则可以使用电视遥控器操作控制本机 (如电 源和音量)。还可以控制用 HDMI 缆线连接至本机的外接设备 (如与 HDMI 控制兼容的 BD/DVD 播放机)。

可通过电视遥控器进行的操作

- •待机
- •音量控制(包括默音)
- •当电视输入切换至其内置调谐器时,切换到来自电视的输入音频
- •切换到来自所选播放装置的输入视频 / 音频
- •在音频输出装置(本机或电视扬声器)之间切换
- (示例)



可通过本机的遥控器进行的操作

- •结合场景选择在播放装置上开始播放并打开电视
- •切换电视输入以显示"设定"菜单(按 SETUP 时)
- •控制在电视屏幕上显示视频的外接设备 (播放和菜单操作)
- · 当您选择在"设定"菜单中的"电视音频输入"中设置的电视音频输入
 时,操控电视。
- 当为颜色键设置"电视控制"时,使用遥控器的颜色(红色/绿色/黄色/ 蓝色)键操控电视。



HDMI 控制可能未正常工作。对于相关功能和设置,请参阅以下内容。

- 若要链接选定的场景,请参阅"一键式选择输入源和喜爱的设置(SCENE)"(第 65 页)。

- 有关设置 TV 音频输入插孔的信息,请参阅"电视音频输入"(第 135 页)。

- 有关设置彩色按键功能的设置, 请参阅"颜色键"(第 145页)。

若要使用 HDMI 控制, 您需要在连接电视和播放装置后执行以下 HDMI 控制 链接设置。

有关电视的设置和操作的详情,请参见电视使用说明书。

每当您向系统中添加新的与 HDMI 控制兼容的装置时,都需要进行此设置。

- 1 打开本机、电视和播放装置。
- 2 配置本机的设置。
 - 1 切换电视输入以显示来自本机的视频。
 - 2 按 SETUP。



3 使用光标键选择 " 视频 /HDMI"。



4 使用光标键选择 "HDMI 控制 ", 然后按 ENTER。

5 使用光标键选择"开启"。

6 按 SETUP。

- 3 在电视和播放装置(如与 HDMI 控制兼容的 BD/DVD 播放机)上启用 HDMI 控制。
- 4 关闭电视的主电源,然后关闭本机和播放装置。
- 5 打开本机和播放装置,然后打开电视。
- 6 检查以下内容。
 - 在本机上:已选择播放装置所连接的输入。如果未选择,请手动选择 输入源。

在电视上:显示来自播放装置的视频。

- 7 切换电视输入以显示来自本机的视频。
- 8 使用电视遥控器关闭电视或调节电视音量来检查本机与电视的同步 是否正确。

- 如果 HDMI 控制无法正常工作,请尝试在步骤 3 中拔下电视插头,然后在步骤 4 中重新插入。这样做也许能 解决问题。此外,如果连接的装置数量超出限制,也可能造成 HDMI 控制无法正常工作。在这种情况下,请 在未使用的装置上禁用 HDMI 控制。
- 如果本机不与电视的电源操作同步,请检查电视上音频输出设置的优先级。
- 我们建议使用同一制造商的电视和播放装置,以便 HDMI 控制更有效地工作。
- 我们无法确保所有兼容 HDMI 控制的装置的运行。

音频返回声道(ARC)

ARC 允许您使用可以将视频信号传输到电视的 HDMI 缆线将电视视频输入至本机。

设置 HDMI 控制后检查以下项目。

- 1 使用电视遥控器选择电视节目。
- 2 确保本机的输入源将自动切换至 "AUDIO 1",且本机上将播放电 视音频。

如果您无法听到电视音频,请检查以下内容:

- •" 设定 " 菜单中的 "ARC" (第 135 页)设置为 " 开启 "。
- HDMI 缆线连接至电视机上兼容 ARC 的 HDMI 插孔 (标记了 "ARC" 的 HDMI)。

电视的某些 HDMI 插孔与 ARC 不兼容。有关详情,请参阅电视说明手册。

• 如果在使用 ARC 时发生音频中断,请将"设定"菜单中的"ARC"(第 135页)设置为"关闭",然后 使用音频缆线(数字光纤或立体声针口缆线)将电视音频输入本机中(第 33页)。

• 使用 ARC 时,使用支持 ARC 的 HDMI 缆线连接电视。

出厂时已将 "AUDIO 1" 设置为电视音频输入。如果已将任何外部装置连接至 AUDIO 1 插孔,请使用"设定"菜单中的"电视音频输入"(第 135页)更改电视音频输入分配。若要使用 SCENE 功能 (第 65页),则还需更改 SCENE 7 的输入分配。(仅当 SCENE 7 被用作默认功能(观看电视)时才要更 改设置。)

HDMI 信号兼容

- 当播放 CPPM 拷贝保护的 DVD 音频时,根据 DVD 播放机类型的不同,视频 / 音频信号也许不能输出。
- •本机与非 HDCP 兼容的 HDMI 或 DVI 装置不兼容。有关详情,请参见每台装 置的使用说明书。
- ·若要在本机上解码音频比特流信号,应适当设置输入源装置,以便该装置 直接输出比特流音频信号(而不是在该播放装置上解码比特流信号)。有 关详情,请参见该播放装置的使用说明书。



DOLBY ATMOS[®] VISION

经 Dolby Laboratories 授权生产。 Dolby、 Dolby Atmos、 Dolby Surround、 Dolby Vision 和双 D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。



有关 DTS 专利,请参阅 http://patents.dts.com。在 DTS, Inc. 授权许可下 生产,DTS、符号,DTS 与符号的组合,DTS:X 和 DTS:X 徽标是 DTS, Inc. 在美国和 / 或其他国家地区的注册商标或商标。© DTS, Inc. 保留所有权 利。



产品带有 Apple 标志表示该配件是专为与标志中确定的技术配合使用 而设计的,并且已经得到开发者认证满足 Apple 性能标准。

Apple、iPad、iPad Air、iPad Pro、iPhone 和 iTunes 是 Apple Inc. 在美国 和其他国家注册的商标。

商标 "iPhone" 在日本使用获得 Aiphone K.K. 的许可。

App Store 是 Apple Inc 的服务标记。

Bluetooth[®]

Bluetooth[®] 文字标记和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 所有并注册的商标, Yamaha Corporation 的所有此列标记的使用均已获得授权。







(澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄罗斯型号) 本机支持 DAB/DAB+调谐。



HDMI 术语、 HDMI 徽标和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 在美国和其他国家 / 地区的商标或注册商标。

x.v.Color™

"x.v.Color"是 Sony Corporation 的商标。

Windows™

Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家/地区的注册商标。

Internet Explorer、 Windows Media Audio 和 Windows Media Player 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家 / 地区的商标或注册商标。

Android™

Android 是 Google Inc. 的商标。

Blu-ray 是 Blu-ray Disc Association 的商标。



Wi-Fi CERTIFIED™ 徽标和 Wi-Fi 保护设置是 Wi-Fi Alliance[®] 的认证标志。 Wi-Fi、Wi-Fi CERTIFIED、Wi-Fi Protected Setup 和 WPA2 是 Wi-Fi Alliance[®] 的注册商标或商标。

MusicCast

"MusicCast" 是 Yamaha Corporation 的注册商标。



Yamaha 环保标志表示产品 具有高环保性能。

SILENT [™] CINEMA

"SILENT CINEMA" 是 Yamaha Corporation 的商标。

Google Noto 字体

本产品使用以下字体。 Copyright © June 2015, Google (https://www.google.com/get/noto/#sans-lgc),以及保留字体名称 Noto Sans (版本 1.004)。 Copyright © June 2015, Google (https://www.google.com/get/noto/help/cjk/),以及保留字体名称 Noto Sans CJK (版本 1.004)。 该字体软件获得 SIL 开源字体授权,版本为 Version1.1。 该许可授权可通过以下链接查询: http://scripts.sil.org/OFL

有关 GPL 的解释

本产品在某些部分中使用 GPL/LGPL 开源软件。您只有获取、 复制、修改和重新分发本开源软件的权利。有关 GPL/LGPL 开 源软件的详情,以及如何获取它和 GPL/LGPL 授权许可的信 息,请访问 Yamaha Corporation 网站

(https://download.yamaha.com/sourcecodes/musiccast/)。

许可证

欲知关于本产品中第三方软件许可证的详细信息,请参阅以 下链接内容。

http://(本产品的 IP 地址 *) /licenses.html

*本产品的 IP 地址可通过 MusicCast CONTROLLER 查看。

规格

输入插孔

• 模拟音频

音频(不均衡) x 9(AV 1-4、AUDIO 1-3、 PHONO、 AUX) 音频(均衡) x 1 (AUDIO 4)(1:GHD, 2:HOT, 3:COLD) MULTI CH INPUT x 1 (8 ch)

• 数字音频

Optical x 3 (AV 3, AUDIO 1-2) (受支持取样频率: 32 kHz 至 96 kHz) Coaxial x 3 (AV 1-2, AUDIO 3) (受支持取样频率: 32 kHz 至 192 kHz)

• 视频

复合端子 x 4 (AV 1-4) 分量 x 2 (AV 1-2)

· HDMI 输入

HDMIx7 (AV1-7)

・其他

USBx1 (USB2.0)

NETWORK x 1 (100Base-TX/10Base-T)

输出插孔

• 模拟音频

- 前级输出(不均衡)x 11 (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R, F.PRESENCE L/R, R.PRESENCE L/R)

- 前级输出 (均衡) x 11 (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R, F.PRESENCE L/R, R.PRESENCE L/R) (1:GND, 2: HOT, 3: COLD)时可用

- 低音炮输出 (不均衡) x 2 (SUBWOOFER 1-2, Stereo/Front&Rear/Monox2)

- 低音炮输出 (均衡) x 2 (SUBWOOFER 1-2, Stereo/Front&Rear/Monox2)

- ZONE OUT x 2 (ZONE2/ZONE3)
- 耳机 x 1

其他插孔

- YPAO MIC x 1
- REMOTE IN x 1
- REMOTE OUT x 1
- TRIGGER OUT x 2
- RS-232C x 1

HDMI

- HDMI 功能
- 4K UltraHD 视频 (包括 4K/60,50Hz 10/12bit)
- 3D 视频
- eARC (Enhanced Audio Return Channel)
- HDMI 控制(CEC)
- Auto Lip Sync
- Deep Color
- x.v.Color
- HD 音频播放
- HDMI 待机模式中可选 HDMI 输入
- 视频格式 (中继模式)
- VGA
- 480i/60 Hz
- 576i/50 Hz
- 480p/60 Hz
- 576p/50 Hz
- 720p/60 Hz 、 50 Hz
- 1080i/60 Hz、 50 Hz
- 1080p/60 Hz 、 50 Hz 、 30 Hz 、 25 Hz 、 24 Hz
- 4K/60 Hz \checkmark 50Hz \checkmark 30 Hz \checkmark 25 Hz \checkmark 24 Hz
- 受支持的音频格式
- Dolby Atmos
- DTS:X
- Dolby TrueHD
- Dolby Digital Plus
- Dolby Digital
- DTS-HD Master Audio
- DTS-HD High Resolution
- DTS Express
- DTS
- DSD 2 声道 至 6 声道
- PCM 2 声道 至 8 声道 (最大 192 kHz/24 比特)

• 内容保护: HDCP 兼容 (HDMI [AV 1-7]): HDCP 2.2 兼容)

TUNER

 · 模拟调谐器
 [澳大利亚型号]
 DAB/FM x1 (TUNER)
 [英国、欧洲、中东和俄罗斯型号]
 DAB/FM,带有 Radio Data System x1 (TUNER)
 [其他型号]
 FM/AM x1 (TUNER)

USB

- Mass Storage Class USB 内存的功能
- 当前电源容量: 1A

Bluetooth

- 链接功能
- 至 AVR 的源设备 (例如智能手机 / 平板电脑)
- 从链接设备进行播放 / 停止操作的能力
- ・Bluetooth 版本Ver.4.2
- 支持的配置文件
- 链接功能A2DP 、 AVRCP
- 支持的解码器
 - 链接功能 SBC, AAC
- 无线输出Bluetooth Class 2

MusicCast

• 使用 MusicCast 应用程序 (iOS, Android) 控制 • MusicCast Link Client主区、Zone2、Zone3 • MusicCast Link Master (输入源)..... NET/USB/Bluetooth、 Analog External Input、 Digital External Input, Zone2

网络

- PC 客户端功能
- 支持 AirPlay
- Internet 电台
- Wi-Fi 功能
- 能够通过 PIN 方式和 "Push-Button" 方式使用 WPS
- 通过无线连接和 USB 连接与 iOS 装置共享的能力
- 可用的安全方式: WEP、 WPA2-PSK (AES)、混合模式
- 频道频率带宽: 2.4/5 GHz
- 无线 LAN 标准: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac* * 仅限 20 MHz 通道带宽

兼容解码格式

- 解码格式
- Dolby Atmos
- Dolby TrueHD、 Dolby Digital Plus
- DTS:X
- Dolby Digital, Dolby Digital EX
- DTS
- DTS-HD Master Audio、 DTS-HD High Resolution、 DTS Express
- DTS 96/24、 DTS-ES Matrix 6.1、 DTS-ES Discrete 6.1

• 后解码格式

- Dolby Surround

- DTS Neo:6 Music DTS Neo:6 Cinema

音频部分

•

.

•	输入灵敏度 / 输入阻抗
	PHONO
	RCA 不平衡(音频 2 等)200 mV/47 kΩ
	XLR 平衡 (音频 4)
	衰减器关200 mV/200 kΩ
	衰减器开400 mV/200 kΩ
•	最大输入电压
	PHONO
	RCA 不平衡(音频 2 等)2.4 V
	XLR 平衡 (音频 4)
	衰减器关
	衰减器开4.8 V
•	额定输出水平 / 输出阻抗
	(RCA 不平衡前级输出)
	左 / 右前置 1.0 V/470 Ω
	中置1.0 V/470 Ω
	左 / 右环绕声1.0 V/470 Ω
	后置左 / 右环绕声1.0 V/470 Ω
	左 / 右前置现场感1.0 V/470 Ω
	左 / 右后置现场感1.0 V/470 Ω
	低音炮 1-2 1.0 V/470 Ω
	Zone2/Zone3 1.0 V/470 Ω
	(XLR均衡前级输出)
	左 / 右前置 2.0 V/470 Ω
	中置 2.0 V/470 Ω
	左 / 右环绕声 2.0 V/470 Ω
	后置左 / 右环绕声 2.0 V/470 Ω
	左 / 右前置现场感 2.0 V/470 Ω
	左 / 右后置现场感 2.0 V/470 Ω
	低音炮 1-2 2.0 V/470 Ω

•最大输出级别 (0.06%THD) (DCA 不亚海前机检山)

	(RCA 小平)例 叙制山)
	前左 / 右4.0 V
	中央4.0 V
	左 / 右环绕声4.0 V
	左 / 右后环绕声4.0 V
	左 / 右前置现场感4.0 V
	左 / 右后置现场感4.0 V
	低音炮 1-26.5 V
	Zone2/Zone34.0 V
	(XLR 均衡前级输出)
	前左 / 右8.0 V
	中央
	左 / 右环绕声8.0 V
	左 / 右后环绕声8.0 V
	左 / 右前置现场感8.0 V
	左 / 右后置现场感8.0 V
	低音炮 1-213.0 V
•	耳机阻抗16Ω或以上
•	频率响应
	AUDIO 2 等 (10 Hz 至 100 kHz)+0/-3 dB
•	RIAA 均衡偏差
	PHONO (20 Hz Ξ 20 kHz) 0±0.5 dB
•	总谐波失真
	(纯直通模式, 1V)
	PHONO 至 PreOut (RCA 不平衡) (1 kHz)0.008% 或更少
	AUDIO 2 等至 PreOut (RCA 不平衡) (20 Hz 至 20 kHz)
	0.008% 或更少
	AUDIO 2 等至 PreOut (XLR 平衡) (20 Hz 至 20 kHz)
	(にほしょ)(0.008%) 以更少
•	
	(Pure Direct, 制入」 KW 超接/
	PHONO 至 PreOut (XLR 平衡 /RCA 不平衡) 95 dB 或更多
	AUDIO 2 寺至 PreOut (XLR 平衡 /RCA 个平衡) 112 dB 或更多 時合唱立 (uic A 网络)
•	
	Preout (RCA 小平衡)
	Preout(XLR 平衡)5.0 µV 或更少
•	
	\'拥八龙岭⊥Ω, IKHZ/IUKHZ/ DUONO
	PHUNU
	AUDIO 2 守86 dB/68 dB 或以上

•最大増益(音量:最大)
主区 Preout14 dB
Zone2/Zone3 Preout14 dB
• 音量控制
主区MUTE, -80 dB 至 +16.5 dB (0.5 dB 步长)
Zone2/Zone3MUTE, -80 dB 至 +16.5 dB (0.5 dB 步长)
• 音调控制特性
主区
低音增强 / 截取±6.0 dB/50 Hz (0.5 dB 步长)
低音转折
Treble 增强 / 截取±6.0 dB/20 kHz (0.5 dB 步长)
高音转折 3.5 kHz
Zone2/Zone3
低音增强 / 截取±6.0 dB/50 Hz (0.5 dB 步长)
低音转折
Treble 增强 / 截取±6.0 dB/20 kHz (0.5 dB 步长)
高音转折 3.5 kHz
• 筛选特性
(fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz)
H.P.F. (前、中央、环绕声、后环绕声:小)12 dB/oct.
L.P.F. (低音炮)24 dB/oct.
・光纤 / 同轴插孔支持 fs
光纤插孔支持 fs32 kHz-96 kHz
同轴插孔支持 fs32 kHz-192 kHz
视频部分
· 初新信号米刑 NTSC/DAI /SECAM
• 视频信号关至
「1.//p.n/75 0
交日
γ
Pb/Pr0.7 Vp-p/75 W
•视频最大输入强度1.5 Vp-p或以上

FM 部分

HE 22
 调谐范围
[美国和加拿大型号] 87.5 MHz 至 107.9 MHz
[巴西、亚洲、台湾、中南美洲和通用型号]
87.5/87.50 MHz 至 108.0/108.00 MHz
[英国、欧洲和俄罗斯型号] 87.50 MHz 至 108.00 MHz
[其他型号]87.50 MHz 至 108.00 MHz
• 50 dB 静噪音灵敏度 (IHF, 1 kHz, 100% MOD.)
单声道3 μV (20.8 dBf)
・信噪比 (IHF)
单声道 / 立体声69 dB/68 dB
• 谐波失真 (IHF, 1 kHz)
单声道 / 立体声0.5%/0.6%
 天线输入
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
AM 实际 (海十利亚 英国 欧洲 古左和伊
AM 部分(澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄
AM 部分 (澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄 罗斯型号除外)
AM 部分 (澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄 罗斯型号除外) ・ _{调谐范围}
AM 部分 (澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄 罗斯型号除外) ・调谐范围 [美国和加拿大型号]
AM 部分 (澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄 罗斯型号除外) ・调谐范围 [美国和加拿大型号]
AM 部分 (澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄 罗斯型号除外) ・调谐范围 [美国和加拿大型号]
AM 部分(澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄 罗斯型号除外) ・调谐范围 [美国和加拿大型号]
AM 部分(澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄 罗斯型号除外) • 调谐范围 [美国和加拿大型号]
AM 部分(澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄 罗斯型号除外) ・调谐范围 [美国和加拿大型号]
AM 部分(澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄 罗斯型号除外) ・调谐范围 [美国和加拿大型号]
AM 部分(澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄罗斯型号除外) • 调谐范围 [美国和加拿大型号]
AM 部分(澳大利亚、英国、欧洲、中东和俄罗斯型号除外) • 调谐范围 [美国和加拿大型号]

-般 由酒

•	
	[美国和加拿大型号]AC 120 V, 60 Hz
	[巴西和中南美洲型号]AC 110 至 120 V, 50/60 Hz
	[台湾型号] AC 110 至 120 V, 50/60 Hz
	[中国型号]AC 220 V, 50 Hz
	[韩国型号] AC 220 V, 60 Hz
	[其他型号] AC 220 至 240 V, 50/60 Hz
•	待机功耗
	HDMI 控制关, 待机通过关, 网络待机关
	HDMI 控制开 , 待机通过开 (无信号)
	网络待机关1.4 W
	HDMI 控制关 , 待机通过关 , 网络待机开 , Bluetooth 待机关
	有线1.4 W
	无线 (Wi-Fi)1.6 W
	HDMI 控制关 , 待机通过关 ,
	网络待机开 (有线) , Bluetooth 待机开1.4 W
	HDMI 控制开启、待机直通开启、网络待机开启 (Wi-Fi)、
	Bluetooth 待机开启2.5 W
•	功耗65 W
•	功耗 (无信号)35 W
•	尺寸 (W x H x D) 435 x 193 x 474 mm
	*包括支柱和突起
•	参考尺寸 (W x H x D) (带有竖直无线天线)
	*包括支柱和突起
•	重量15.2 kg

* 本手册的内容适用于截止发布日期的最新的技术参数。若要获得最 新的手册,请访问 Yamaha 网站下载手册文件。

Yamaha Global Site https://www.yamaha.com/

Yamaha Downloads https://download.yamaha.com/

> Manual Development Group © 2018 Yamaha Corporation

Published 07/2018 AM-A0

