

NS-125F

扬声器系统

感谢您选择 Yamaha 扬声器系统。

警告

■ 在使用这些扬声器之前请阅读以下事项：

- 要确保最佳功能，请仔细阅读本说明书。并将它存放在安全之处以备将来查阅。
- 将扬声器安装在凉爽，干燥，清洁的地方，并远离窗边，热源，过分震动源，肮脏，潮湿和阴冷的地方。避免具有蜂鸣声源的地方（变压器，电动机）。为了防止火灾或电击，不要将扬声器暴露在滴水或水飞溅到的地方。
- 为了防止壳体弯曲或脱色，不要将扬声器放置在直射阳光下或暴露在太潮湿的空气里。
- 不要将以下物体放置在扬声器的顶上：
 1. 玻璃，瓷器等
如果玻璃等由于震动和破裂落下，它也许导致人身伤害。
 2. 燃烧的蜡烛等
如果蜡烛由于震动落下，它也许会导致火灾和人身伤害。
 3. 盛水的容器
如果由于震动容器落下水打翻，也许导致损坏机器，和 / 或使您受到电击。
- 不要将扬声器放置在异物比如水滴也许会落下的地方。它也许导致火灾，损坏本机，和 / 或导致人身伤害。
- 不要将扬声器放置在有可能被落下物体打翻或撞击的地方。稳定的放置方法也将确保更好的声音效果。
- 可靠的放置或安装是用户的责任。对于扬声器的放置或安装不当造成的任何事故，Yamaha 将不负任何责任。
- 一旦您发现失真，请立即减小放大器的音量。确保输入功率不要超过指定的最大输入功率，否则扬声器将被损坏。
- 请不要尝试使用化学溶剂清洁扬声器，这样也许会损坏表面涂层。请使用清洁的干布。
- 请不要尝试改装或修理扬声器。当需要任何服务时请联系有资格的 Yamaha 服务人员。无论什么原因都请不要打开机壳。

注：

该扬声器具有磁屏蔽，但是也不要放置的太靠近电视机以免干扰电视机图像。如果发生这种情况，请移动扬声器使其远离电视机。

放置扬声器时的注意事项

在制造扬声器时，扬声器重量的大半位于它的上部，因此如果不小心它就很容易翻倒，所以要确保它的稳定性。如果扬声器翻倒，也许导致扬声器损坏或导致人身伤害（甚至死亡）和 / 或损坏私有财产。



■ 扬声器的安全和正确使用：

- 请将扬声器放置在坚固的，水平的，光滑的和低的位置（相对于地板）。
- 当移动时不要推或压扬声器的一面，或将物品斜倚到扬声器的一面。
- 不要座在扬声器上或将物体放置在扬声器的顶上。

地震和其他现象或行为引起的震动或摇晃也许导致扬声器翻倒。为安全起见，推荐使用市售的增加扬声器稳定性的产品（金属配件或链条等）。

提供的配件

- 扬声器缆线（4 m）




x 1

放置扬声器

将扬声器放置在坚固，防震的表面。


■ 当作标准的立体声扬声器使用

要得到最佳立体声效果，扬声器角度向内形成一个三角形，收听者为三角形顶点。




■ 在环绕声系统当作前扬声器使用

放置扬声器于电视机的两边。这些扬声器的位置是非常重要的，因为它为音响质量提供可靠的支撑。这些扬声器应该面向收听者高度大约与耳朵平齐，到电视机的距离相等。



取掉前盖

如果需要，通过 6 个点固定在每个扬声器的前盖可以被取下。要取下前盖，用双手轻轻拽拉盖子的顶部，使其从扬声器上分离。当盖子被取下时，轻轻拽拉盖子的底部，使其从扬声器上分离。要重新安装该盖子，将扬声器上的 6 个销子对准盖子上的 6 个孔，然后将盖子轻轻推向扬声器即可。



注：

当取下盖子时，您不要触摸驱动单元，也不要使用任何工具施加额外的力，要小心谨慎。

规格

类型	2 路低音反射扬声器系统 磁屏蔽类型
驱动器	2.2 cm 平衡圆顶高音喇叭 8 cm 圆锥体低音喇叭 x 2
阻抗	6 Ω
频率响应	60 Hz - 35 kHz (-10 dB)
额定输入功率	40 W
最大输入功率	120 W
灵敏度	86 dB/2.83 V/m
转折频率	6 kHz
尺寸 (用支架) (W x H x D)	236 x 1050 x 236 mm
重量	7.2 kg

* 由于产品改进而发生的规格改变恕不另行通知。



©2006 YAMAHA CORPORATION All rights reserved.

YAMAHA ELECTRONICS CORPORATION, USA 6660 ORANGETHORPE AVE., BUENA PARK, CALIF. 90620, U.S.A.
YAMAHA CANADA MUSIC LTD. 135 MILNER AVE., SCARBOROUGH, ONTARIO M1S 3R1, CANADA
YAMAHA ELECTRONIK EUROPA G.m.b.H. SIEMENSSTR. 22-34, 25462 RELINGEN BEI HAMBURG, GERMANY
YAMAHA ELECTRONIQUE FRANCE S.A. RUE AMBROISE CROIZAT BP70 CROISSY-BEAUBOURG 77312 MARNE-LA-VALLEE CEDEX02, FRANCE
YAMAHA ELECTRONICS (UK) LTD. YAMAHA HOUSE, 200 RICKMANSWORTH ROAD WATFORD, HERTS WD18 7GQ, ENGLAND
YAMAHA SCANDINAVIA A.B. J A WETTERGRENS GATA 1, BOX 30053, 400 43 VÄSTRA FRÖLUNDA, SWEDEN
YAMAHA MUSIC AUSTRALIA PTY, LTD. 17-33 MARKET ST., SOUTH MELBOURNE, 3205 VIC., AUSTRALIA

YAMAHA CORPORATION

Printed in Indonesia < WJ21800